

HOW TO SET UP YOUR APP




Please scan the QR code or follow the instructions and illustrations below. Illustrations are for reference only and may not represent the actual product. Not to scale.

NOTE: Features, interface, and processes provided herein may not always reflect the most current app experience, as we continuously strive to update our app periodically to enhance user experience and product functionality. For the latest guidance and feature descriptions, please refer to the in-app instructions or visit our official website for more information.



Before Getting Started



1. Download the **Bestway Connect™** app to gain complete control over your hot tub. You can either search for it in the Apple Store or Google Play Store, or scan the QR code (if applicable) on the pump.
2. Make sure your smartphone is connected to your home Wi-Fi (2.4GHz) and Bluetooth is enabled.
 - **IMPORTANT:** 5GHz networks are not supported.
3. Grant the app permissions for Location, Bluetooth, Network, and Camera (to facilitate adding a device later).
 - **NOTE:** We are committed to strictly protecting the security of your personal information. For more details, please refer to the Privacy Policy under "About Us" within the app.
4. Verify that your pump, smartphone, and home router are in relatively close proximity to one another. This will help ensure a stronger Wi-Fi signal for a successful connection.

! Please ensure you have followed the above instructions before moving towards the next steps.

Connect to Your Pump

1. Follow the instruction manual to turn on your pump using the control panel.
2. Press and hold the Wi-Fi button  on your hot tub pump for 3 seconds. The Wi-Fi indicator light should be flashing slowly, ready for connection.
3. Open the app and follow the on-screen instructions.
 - The app supports logging in without registration. When logging in, please manually select your country/region so we can provide more accurate service.
 - Add your device by either searching or scanning the QR code (if applicable) on the pump.
 - Connect your device to your home Wi-Fi (the correct Wi-Fi password is required).
 - Once connected, you will be taken to the app's control panel, where you can begin using it!
4. You should now be able to control the smart features of your pump. Test a couple of functions to make sure they work, and you are good to go.

! Due to potential network fluctuations, connection failures may occur during operation. Please verify that you have followed all guidelines outlined in the "BEFORE GETTING STARTED" section. If connectivity issues persist, please try again later.

! Each pump supports one smartphone device connection. However, through the device-sharing feature, additional devices may be granted control over the same pump. To disconnect, press the Wi-Fi button for 3 seconds until the Wi-Fi indicator light starts to flash slowly.

Hereby, Bestway declares that the radio equipment type S100201/S200202/S300202/S400201 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.





WI-FI LED LIGHT STATUS

Light Status	Meaning	Solutions
Light flashes slowly	Ready to connect to the router.	Connect to the Wi-Fi using your phone.
Light is on	Connected to the router.	N/A - already connected to the Wi-Fi.
Light flashes quickly	Lost Wi-Fi signal.	Check the status of your router and repeat the procedures to connect the hot tub to the network.
Light is off	Light is damaged / Problem with Wi-Fi module.	For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com .

During Device Searching

Problem	Probable Cause	Solution
Device Search Unsuccessful	The pump is off.	Turn the pump on.
	Bluetooth/location permissions are disabled.	Enable these in your phone settings and grant permissions for the app. Follow the in-app instructions to enable the corresponding permissions.
	The device has already successfully paired and connected.	If already connected, the device will not be discoverable. Press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds until the indicator light flashes to activate sync mode. The Wi-Fi indicator should flash slowly.
	The Wi-Fi signal is weak or unstable.	Keep the phone, device and router as close together as possible. Unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect.
	The Wi-Fi module failed to connect.	If the Wi-Fi indicator stays lit, unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect. If the device still cannot be found, this indicates a failed Wi-Fi module connection. For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com . NOTE: Press any button to remove the alarm and continue to use the hot tub without the Wi-Fi connection.



During Device Connection

Problem	Probable Cause	Solution
Connection Failure	The WLAN setting is off.	Turn the WLAN on in your smartphone.
	The router is not powered on or is malfunctioning.	Verify that your router is powered on and working.
	Incompatible network.	Switch the phone's Wi-Fi connection to a 2.4GHz network (the device only supports 2.4GHz). How to determine if the issue is with the device or the router: 1. Disconnect the pump from the power source and plug it back in to restart it. 2. Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds to reset the Wi-Fi connection. 3. Connect your phone to a different 2.4GHz hotspot (avoid your home Wi-Fi for testing). 4. Once connected to the hotspot, attempt to reconnect the device. 5. If the connection works, the router may be the issue. Consider replacing the router or ensuring it's set to 2.4GHz mode.
	The pump is too far from the router.	Reposition the pump closer to the router for a stronger signal. Unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect.
	The phone is too far from the pump.	Ensure the phone is in the proximity of the pump during setup. Unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect.
	The incorrect Wi-Fi password was entered.	Enter the Wi-Fi password correctly.
	The router is overloaded.	Disconnect unused devices (recommended ≤ 10 connections) or upgrade to a higher-capacity router.
	The Wi-Fi signal is weak or unstable.	Keep the phone, device and router as close together as possible. Unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect.



During App Use

Problem	Probable Cause	Solution
Device Goes Offline	There is an issue with the cloud service or poor network connection.	The device will automatically re-establish connection when both cloud services and network connectivity are restored to normal operation. Wait for 24 hours, then check again.
	Pairing mode has been activated on the device.	If the Wi-Fi indicator is flashing, unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect.
	The Wi-Fi module failed to connect.	If the Wi-Fi indicator stays lit, unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect. If the device still cannot be found, this indicates a failed Wi-Fi module connection. For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com . NOTE: Press any button to remove the alarm and continue to use the hot tub without the Wi-Fi connection.
App/Device Disappears	The data didn't load.	Pull the screen down to refresh and load the latest content on the homepage.
	The device had been properly connected to the router, but was accidentally deleted in the App.	Unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect.
	The Wi-Fi module failed to connect.	If the Wi-Fi indicator stays lit, unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect. If the device still cannot be found, this indicates a failed Wi-Fi module connection. For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com . NOTE: Press any button to remove the alarm and continue to use the hot tub without the Wi-Fi connection.
Error Code E15 on Control Panel	The Wi-Fi module failed to connect.	If E15 appears on the control panel display, this indicates a Wi-Fi module connection failure. For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com . NOTE: Press any button to remove the alarm and continue to use the hot tub without the Wi-Fi connection.
Device Not Responding to Commands on Smartphone	The Wi-Fi signal is weak or unstable.	1. Verify internet connectivity after connecting your phone to Wi-Fi. 2. Power cycle the device by unplugging it, then holding the Wi-Fi button on control panel for 3 seconds to reset before reconnecting.
	The mobile phone network signal is weak or unstable.	1. Use your mobile data connection to verify if your phone can access the internet normally. 2. Power cycle the device by unplugging it, then holding the Wi-Fi button on control panel for 3 seconds to reset before reconnecting.
	The Wi-Fi module failed to connect.	If the Wi-Fi indicator stays lit, unplug the power supply, then plug it back in, press and hold the Wi-Fi button on the control panel for 3 seconds to reset it. Then try to reconnect. If the device still cannot be found, this indicates a failed Wi-Fi module connection. For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com . NOTE: Press any button to remove the alarm and continue to use the hot tub without the Wi-Fi connection.

COMMENT CONFIGURER VOTRE APPLICATION




Scannez le code QR ou suivez les instructions et les illustrations ci-dessous. Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent ne pas représenter le produit réel. Elles ne sont pas à l'échelle.

REMARQUE : Les caractéristiques, l'interface et les processus fournis ici peuvent ne pas toujours refléter l'expérience la plus récente de l'application, car nous nous efforçons continuellement de mettre à jour notre application afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et la fonctionnalité du produit. Pour obtenir les dernières instructions et descriptions des fonctionnalités, consultez les instructions de l'application ou notre site web officiel pour plus d'informations.



Avant de commencer



1. Téléchargez l'application **Bestway Connect™** pour bénéficier d'un contrôle total de votre spa. Vous pouvez soit la trouver dans l'Apple Store ou le Google Play Store, soit scanner le code QR (s'il est disponible) sur la pompe.
2. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi domestique (2,4 GHz) et que la fonction Bluetooth est activée.
 - **IMPORTANT :** Les réseaux 5 GHz ne sont pas pris en charge.
3. Accordez à l'application les permissions de localisation, de Bluetooth, de réseau et d'appareil photo (pour faciliter l'ajout ultérieur d'un appareil).
 - **REMARQUE :** Nous nous engageons à protéger strictement la sécurité de vos informations personnelles. Pour plus de détails, consultez la politique de confidentialité dans la rubrique « À propos de nous » dans l'application.
4. Vérifiez que la pompe, votre smartphone et votre routeur sont relativement proches les uns des autres. Cela permettra d'obtenir un signal Wi-Fi plus fort pour une connexion réussie.



Assurez-vous d'avoir suivi les instructions ci-dessus avant de passer aux étapes suivantes.

Connexion à votre pompe

1. Suivez le manuel d'instructions pour mettre votre pompe en marche à l'aide du panneau de commande.
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de la pompe du spa et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant Wi-Fi doit clignoter lentement, prêt pour la connexion.
3. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran.
 - L'application permet de se connecter sans s'enregistrer. Lorsque vous vous connectez, sélectionnez manuellement votre pays/zone géographique afin que nous puissions vous fournir un service plus précis.
 - Ajoutez votre appareil en le recherchant ou en scannant le code QR (le cas échéant) sur la pompe.
 - Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi de votre domicile (le mot de passe Wi-Fi correct est requis).
 - Une fois connecté, vous serez dirigé vers le panneau de contrôle de l'application, vous pourrez alors commencer à l'utiliser.
4. Vous devriez maintenant être en mesure de contrôler les fonctions intelligentes de votre pompe. Il ne vous reste qu'à tester quelques fonctions pour vous assurer qu'elles sont opérationnelles.



En raison des fluctuations potentielles du réseau, des pannes de connexion peuvent se produire pendant le fonctionnement. Assurez-vous que vous avez suivi toutes les directives énoncées dans la section « AVANT DE COMMENCER ». Si les problèmes de connectivité persistent, veuillez réessayer plus tard.



Chaque pompe permet la connexion d'un smartphone. Toutefois, grâce à la fonction de partage d'appareils, d'autres appareils peuvent se voir accorder le contrôle de la même pompe. Pour vous déconnecter, appuyez sur le bouton Wi-Fi pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi commence à clignoter lentement.

Par la présente, Bestway déclare que l'équipement radio de type S100201/S200202/S300202/S400201 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



ÉTAT DU VOYANT WI-FI

État du voyant	Signification	Solutions
Le témoin lumineux clignote lentement	Prêt à se connecter au routeur.	Connectez-vous au Wi-Fi à l'aide de votre téléphone.
Le voyant est allumé	Connecté au routeur.	N/A, déjà connecté au Wi-Fi.
Le voyant clignote rapidement	Perte du signal Wi-Fi.	Vérifiez l'état de votre routeur et répétez les procédures pour connecter le spa au réseau.
Le voyant est éteint	Le voyant est endommagé./Problème avec le module Wi-Fi.	Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com .

Pendant la recherche d'appareils

Problème	Cause probable	Solution
La recherche d'appareils n'a pas abouti	La pompe est éteinte.	Allumez la pompe.
	Les autorisations Bluetooth/localisation sont désactivées.	Activez-les dans les paramètres de votre téléphone et accordez des autorisations à l'application. Suivez les instructions de l'application pour activer les autorisations correspondantes.
	L'appareil a déjà été apparié et connecté avec succès.	S'il est déjà connecté, l'appareil ne pourra pas être trouvé. Appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote pour activer le mode synchronisation. Le voyant Wi-Fi devrait clignoter lentement.
	Le signal Wi-Fi est faible ou instable.	Gardez le téléphone, l'appareil et le routeur aussi près que possible l'un de l'autre. Débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter.
	Le module Wi-Fi n'a pas réussi à se connecter.	Si le voyant Wi-Fi reste allumé, débranchez l'alimentation, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter. Si l'appareil n'a toujours pas été trouvé, c'est que la connexion du module Wi-Fi a échoué. Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com . REMARQUE : Appuyez sur n'importe quel bouton pour supprimer l'alarme et continuez à utiliser le spa sans la connexion Wi-Fi.



Pendant la connexion de l'appareil

Problème	Cause probable	Solution
Défaut de connexion	Le paramètre WLAN est désactivé.	Activez le WLAN sur votre smartphone.
	Le routeur n'est pas sous tension ou fonctionne mal.	Vérifiez que votre routeur est sous tension et qu'il fonctionne.
	Réseau incompatible.	Basculez la connexion Wi-Fi du téléphone sur un réseau 2,4 GHz (l'appareil ne prend en charge que le 2,4 GHz). Comment déterminer si le problème vient de l'appareil ou du routeur : 1. Débranchez la pompe de la source d'alimentation et rebranchez-la pour la redémarrer. 2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi. 3. Connectez votre téléphone à un autre point d'accès 2,4 GHz (évitiez le Wi-Fi de votre domicile pour les tests). 4. Une fois connecté au hotspot, essayez de reconnecter l'appareil. 5. Si la connexion fonctionne, il se peut que le routeur soit en cause. Envisagez de remplacer le routeur ou de vous assurer qu'il est réglé sur le mode 2,4 GHz.
	La pompe est trop éloignée du routeur.	Repositionnez la pompe plus près du routeur pour obtenir un signal plus puissant. Débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter.
	Le téléphone est trop éloigné de la pompe.	Assurez-vous que le téléphone se trouve à proximité de la pompe pendant la configuration. Débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter.
	Le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect.	Saisissez correctement le mot de passe Wi-Fi.
	Le routeur est surchargé.	Déconnectez les appareils inutilisés (moins de 10 connexions recommandées) ou passez à un routeur de plus grande capacité.
	Le signal Wi-Fi est faible ou instable.	Gardez le téléphone, l'appareil et le routeur aussi près que possible l'un de l'autre. Débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter.



Pendant l'utilisation de l'application

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil se déconnecte	Il y a un problème avec le service cloud ou une mauvaise connexion réseau.	L'appareil rétablit automatiquement la connexion lorsque les services cloud et la connectivité réseau sont rétablis à un niveau normal. Attendez 24 heures, puis vérifiez à nouveau.
	Le mode d'appairage a été activé sur l'appareil.	Si le voyant Wi-Fi clignote, débranchez l'alimentation, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter.
	Le module Wi-Fi n'a pas réussi à se connecter.	Si le voyant Wi-Fi reste allumé, débranchez l'alimentation, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter. Si l'appareil n'a toujours pas été trouvé, c'est que la connexion du module Wi-Fi a échoué. Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com . REMARQUE : Appuyez sur n'importe quel bouton pour supprimer l'alarme et continuez à utiliser le spa sans la connexion Wi-Fi.
Disparition de l'application/appareil	Les données n'ont pas été chargées.	Faites glisser l'écran vers le bas pour rafraîchir et charger le contenu le plus récent sur la page d'accueil.
	L'appareil avait été correctement connecté au routeur, mais il a été accidentellement supprimé dans l'application.	Débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter.
	Le module Wi-Fi n'a pas réussi à se connecter.	Si le voyant Wi-Fi reste allumé, débranchez l'alimentation, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter. Si l'appareil n'a toujours pas été trouvé, c'est que la connexion du module Wi-Fi a échoué. Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com . REMARQUE : Appuyez sur n'importe quel bouton pour supprimer l'alarme et continuez à utiliser le spa sans la connexion Wi-Fi.
Code d'erreur E15 sur le panneau de contrôle	Le module Wi-Fi n'a pas réussi à se connecter.	Si E15 apparaît sur l'écran du panneau de contrôle, cela indique une défaillance de la connexion du module Wi-Fi. Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com . REMARQUE : Appuyez sur n'importe quel bouton pour supprimer l'alarme et continuez à utiliser le spa sans la connexion Wi-Fi.
L'appareil ne répond pas aux commandes du smartphone	Le signal Wi-Fi est faible ou instable.	1. Vérifiez la connexion Internet après avoir connecté votre téléphone au Wi-Fi. 2. Mettez l'appareil hors tension en le débranchant, puis en maintenant le bouton Wi-Fi sur le panneau de commande pendant 3 secondes pour le réinitialiser avant de le reconnecter.
	Le signal du réseau de téléphonie mobile est faible ou instable.	1. Utilisez votre connexion de données mobiles pour vérifier si votre téléphone peut accéder à l'Internet normalement. 2. Mettez l'appareil hors tension en le débranchant, puis en maintenant le bouton Wi-Fi sur le panneau de commande pendant 3 secondes pour le réinitialiser avant de le reconnecter.
	Le module Wi-Fi n'a pas réussi à se connecter.	Si le voyant Wi-Fi reste allumé, débranchez l'alimentation, puis rebranchez-la, appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le réinitialiser. Essayez ensuite de vous reconnecter. Si l'appareil n'a toujours pas été trouvé, c'est que la connexion du module Wi-Fi a échoué. Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com . REMARQUE : Appuyez sur n'importe quel bouton pour supprimer l'alarme et continuez à utiliser le spa sans la connexion Wi-Fi.




Bitte scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie den untenstehenden Anweisungen und Abbildungen. Die Abbildungen dienen nur zu Referenzzwecken und stellen möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt dar. Nicht maßstabsgetreu.

BITTE BEACHTEN: Die hier beschriebenen Funktionen, Benutzeroberflächen und Abläufe spiegeln möglicherweise nicht immer die aktuellste App-Version wider, da wir bestrebt sind, unsere App regelmäßig zu aktualisieren, um die Benutzerfreundlichkeit und Produktfunktionalität zu verbessern. Für aktualisierte Anweisungen neuesten Funktionsbeschreibungen schauen Sie bitte direkt innerhalb der App nach oder besuchen Sie unsere offizielle Website für weitere Informationen.



Vor den ersten Schritten



1. Laden Sie die **Bestway Connect™** App herunter, um die volle Kontrolle über Ihren Whirlpool zu erhalten. Diese finden Sie im Apple Store oder Google Play Store oder scannen Sie alternativ den QR-Code auf der Pumpe scannen (falls vorhanden).
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Heim-WLAN (2,4 GHz) verbunden und Bluetooth aktiviert ist.
 - **WICHTIGER HINWEIS:** 5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt.
3. Erteilen Sie der App die Berechtigungen für Standort, Bluetooth, Netzwerk und Kamera (um das Hinzufügen eines Geräts später zu erleichtern).
 - **BITTE BEACHTEN:** Wir verpflichten uns, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten streng zu schützen. Weitere Details finden Sie in der Datenschutzrichtlinie in der App unter "Über uns".
4. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Pumpe, Ihr Smartphone und Ihr Heimrouter in relativ naher Entfernung zueinander befinden. Dies gewährleistet ein stärkeres WLAN-Signal für eine erfolgreiche Verbindung.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die oben genannten Anweisungen befolgt haben, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Verbindung mit Ihrer Pumpe herstellen

1. Folgen Sie der Gebrauchsanleitung, um Ihre Pumpe über das Bedienfeld einzuschalten.
2. Halten Sie die WLAN-Taste auf Ihrer Pumpe 3 Sekunden lang gedrückt. Die WLAN-Kontrollleuchte sollte langsam blinken und ist bereit für die Verbindung.
3. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Die App unterstützt die Anmeldung ohne Registrierung. Bitte wählen Sie bei der Anmeldung manuell Ihr Land/Ihre Region aus, damit wir Ihnen einen präziseren Service bieten können.
 - Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, indem Sie die Suchfunktion der App verwenden oder scannen Sie den QR-Code auf der Pumpe (falls vorhanden).
 - Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Heim-WLAN (das korrekte WLAN-Passwort ist erforderlich).
 - Sobald die Verbindung hergestellt ist, gelangen Sie zum Bedienfeld der App, wo Sie mit der Nutzung beginnen können!
4. Sie sollten nun die smarten Funktionen Ihrer Pumpe steuern können. Testen Sie einige Funktionen, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.

Aufgrund möglicher Netzwerkschwankungen können während des Betriebs Verbindungsfehler auftreten. Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle Richtlinien im Abschnitt „VOR DEN ERSTEN SCHRITTEN“ befolgt haben. Sollten weiterhin Verbindungsprobleme bestehen, versuchen Sie es bitte später erneut.

Jede Pumpe unterstützt die Verbindung mit einem Smartphone. Über die Gerätefreigabe-Funktion können jedoch zusätzliche Geräte die Kontrolle über dieselbe Pumpe erhalten. Zum Trennen der Verbindung drücken Sie die WLAN-Taste 3 Sekunden lang, bis die WLAN-Kontrollleuchte langsam zu blinken beginnt.

Hiermit erklärt Bestway, dass die Funkgeräte vom Typ S100201/S200202/S300202/S400201 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WLAN-KONTROLLLEUCHTE

Status Kontrollleuchte	Bedeutung	Lösungen
Die Kontrollleuchte blinkt langsam	Bereit zur Verbindung mit dem Router	Verbinden Sie die Pumpeneinheit mithilfe Ihres Mobiltelefons mit dem WLAN-Netzwerk.
Die Kontrollleuchte blinkt	Die Pumpeneinheit ist mit dem Router verbunden.	NICHT VERFÜGBAR - Die Pumpeneinheit wurde bereits erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.
Die Kontrollleuchte blinkt schnell	Es liegt kein WLAN-Signal mehr vor.	Überprüfen Sie den Status Ihres Routers und wiederholen Sie die Schritte, um die Pumpeneinheit mit dem Netzwerk zu verbinden.
Die Kontrollleuchte ist aus	Die Kontrollleuchte wurde beschädigt / Es gibt ein Problem mit dem WLAN-Modul.	Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com .

Während der Gerätesuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Suche nach Gerät erfolglos	Die Pumpe ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Pumpe ein.
	Bluetooth-/Standortberechtigungen sind deaktiviert.	Aktivieren Sie diese in Ihren Telefoneinstellungen und erteilen Sie der App die Berechtigungen. Folgen Sie den In-App-Anweisungen, um die entsprechenden Berechtigungen zu aktivieren.
	Das Gerät wurde bereits erfolgreich gekoppelt und verbunden.	Wenn das Gerät bereits verbunden ist, ist es nicht auffindbar. Halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte blinkt, um den Sync-Modus zu aktivieren. Die WLAN-Kontrollleuchte sollte langsam blinken.
	Das WLAN-Signal ist schwach oder instabil.	Halten Sie Telefon, Gerät und Router so nah wie möglich beieinander. Ziehen Sie den Stecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
	Das WLAN-Modul konnte keine Verbindung herstellen.	Wenn die WLAN-Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet: Ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie es dann erneut. Wenn das Gerät immer noch nicht gefunden werden kann, deutet dies auf eine fehlgeschlagene Verbindung des WLAN-Moduls hin. Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com . BITTE BEACHTEN: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Meldung zu deaktivieren und den Whirlpool ohne WLAN-Verbindung weiter zu nutzen.



Während der Geräteverbindung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Verbindungsfehler	Die WLAN-Funktion ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die WLAN-Funktion Ihres Smartphones ein.
	Der Router ist nicht eingeschaltet oder hat eine Fehlfunktion.	Überprüfen Sie, ob Ihr Router eingeschaltet ist sowie voll funktionsfähig ist.
	Inkompatibles Netzwerk	Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-Netzwerk (das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz). So stellen Sie fest, ob das Problem beim Gerät oder beim Router liegt: 1. Trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz und stecken Sie sie wieder ein. 2. Halten Sie die WLAN-Taste 3 Sekunden lang gedrückt (Reset). 3. Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem anderen 2,4-GHz-Hotspot (vermeiden Sie zu Testzwecken Ihr Heim-WLAN). 4. Versuchen Sie, das Gerät erneut zu verbinden, sobald Sie mit dem Hotspot verbunden sind. 5. Wenn die Verbindung erfolgreich war, liegt das Problem möglicherweise beim Router. Erwägen Sie einen Router-Austausch oder stellen Sie sicher, dass er auf 2,4 GHz eingestellt ist.
	Die Pumpe ist zu weit vom Router entfernt.	Positionieren Sie die Pumpe für ein stärkeres Signal näher am Router. Ziehen Sie den Stecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
	Das Telefon ist zu weit von der Pumpe entfernt.	Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon während der Einrichtung in der Nähe der Pumpe befindet. Ziehen Sie den Stecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
	Falsches WLAN-Passwort eingegeben.	Falsches WLAN-Passwort eingegeben.
	Der Router ist überlastet.	Trennen Sie ungenutzte Geräte (empfohlen ≤ 10 Verbindungen) oder verwenden Sie einen leistungsstärkeren Router.
	Das WLAN-Signal ist schwach oder instabil.	Halten Sie Telefon, Gerät und Router so nah wie möglich beieinander. Ziehen Sie den Stecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.



Während der App-Nutzung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät schaltet in den Offline-Modus	Es liegt ein Problem mit dem Cloud-Dienst oder eine schlechte Netzwerkverbindung vor.	Das Gerät stellt die Verbindung automatisch wieder her, sobald Cloud-Dienste und Netzwerk wieder normal funktionieren. Warten Sie 24 Stunden und prüfen Sie es dann erneut.
	Der Kopplungsmodus des Geräts wurde aktiviert.	Wenn die WLAN-Kontrollleuchte blinkt: Ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste 3 Sekunden gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
	Das WLAN-Modul konnte keine Verbindung herstellen.	Wenn die WLAN-Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet: Ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie es dann erneut. Wenn das Gerät immer noch nicht gefunden werden kann, deutet dies auf eine fehlgeschlagene Verbindung des WLAN-Moduls hin. Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com . BITTE BEACHTEN: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Meldung zu deaktivieren und den Whirlpool ohne WLAN-Verbindung weiter zu nutzen.
App/Gerät verschwindet	Die Daten wurden nicht geladen.	Aktualisieren Sie die Startseite auf Ihrem Smartphone.
	Das Gerät war korrekt verbunden, wurde aber versehentlich in der App gelöscht.	Ziehen Sie den Stecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
	Das WLAN-Modul konnte keine Verbindung herstellen.	Wenn die WLAN-Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet: Ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie es dann erneut. Wenn das Gerät immer noch nicht gefunden werden kann, deutet dies auf eine fehlgeschlagene Verbindung des WLAN-Moduls hin. Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com . BITTE BEACHTEN: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Meldung zu deaktivieren und den Whirlpool ohne WLAN-Verbindung weiter zu nutzen.
Fehlercode E15 auf dem Bedienfeld	Das WLAN-Modul konnte keine Verbindung herstellen.	Wenn E15 auf dem Display erscheint, deutet dies auf einen Verbindungsfehler des WLAN-Moduls hin. Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com . BITTE BEACHTEN: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Meldung zu deaktivieren und den Whirlpool ohne WLAN-Verbindung weiter zu nutzen.
Gerät reagiert nicht auf Smartphone-Befehle	Das WLAN-Signal ist schwach oder instabil.	1. Überprüfen Sie die Internetverbindung, nachdem Sie Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden haben. 2. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Stecker ziehen. Stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Stellen Sie dann erneut eine Verbindung her.
	Das Mobilfunksignal ist schwach oder instabil.	1. Nutzen Sie mobile Daten, um zu prüfen, ob Ihr Telefon normal auf das Internet zugreifen kann. 2. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Stecker ziehen. Stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Stellen Sie dann erneut eine Verbindung her.
	Das WLAN-Modul konnte keine Verbindung herstellen.	Wenn die WLAN-Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet: Ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie ihn wieder ein und halten Sie die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Versuchen Sie es dann erneut. Wenn das Gerät immer noch nicht gefunden werden kann, deutet dies auf eine fehlgeschlagene Verbindung des WLAN-Moduls hin. Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com . BITTE BEACHTEN: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Meldung zu deaktivieren und den Whirlpool ohne WLAN-Verbindung weiter zu nutzen.

COME IMPOSTARE L'APP




Si prega di scansionare il codice QR o seguire le istruzioni riportate di seguito. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare il prodotto reale. Non in scala.

NOTA: Le funzionalità, l'interfaccia e i processi qui descritti potrebbero non riflettere sempre la versione più recente dell'app, poiché ci impegniamo ad aggiornarla periodicamente per migliorare l'esperienza dell'utente e le funzionalità del prodotto. Per le ultime indicazioni e le descrizioni delle funzionalità, fare riferimento alle istruzioni nell'app stessa o visitare il nostro sito web ufficiale per ulteriori informazioni.



Prima di cominciare



1. Scaricare l'app **Bestway Connect™** per controllare tutte le funzioni disponibili con il proprio modello di idromassaggio. L'app è disponibile su Apple Store e Google Play Store, in alternativa può essere scaricata (ove previsto) scansionando il codice QR presente sulla pompa.
2. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato al Wi-Fi di casa (2,4GHz) e che il Bluetooth sia abilitato.
 - **IMPORTANTE:** le reti 5GHz non sono supportate.
3. Concedere all'app le autorizzazioni per Posizione, Bluetooth, Rete e Fotocamera (per facilitare l'aggiunta di un dispositivo in un secondo momento).
 - **NOTA:** Ci impegniamo a proteggere rigorosamente la sicurezza dei vostri dati personali. Per maggiori dettagli, consultare l'Informativa sulla privacy alla voce "Chi siamo" all'interno dell'applicazione.
4. Verificare che la pompa, lo smartphone e il router di casa siano relativamente vicini l'uno all'altro. In questo modo si otterrà una maggiore potenza del segnale Wi-Fi per una connessione ottimale.



Prima di procedere con le fasi successive, accertarsi di aver seguito le istruzioni sopra riportate.

Connessione della pompa

1. Seguire le istruzioni per attivare la pompa tramite il pannello di controllo.
2. Tenere premuto il pulsante Wi-Fi sulla pompa dell'idromassaggio per 3 secondi. La spia Wi-Fi dovrebbe lampeggiare lentamente, per indicare che la pompa è predisposta per la connessione.
3. Aprire l'app e seguire le istruzioni a schermo.
 - L'app consente di accedere senza registrarsi. In questo caso si prega di selezionare manualmente il proprio Paese/regione in modo da consentirci di fornire un servizio più accurato.
 - Aggiungere il dispositivo cercandolo o scansionando il codice QR (se applicabile) sulla pompa.
 - Connettere il dispositivo al Wi-Fi di casa (sarà necessario inserire la password del Wi-Fi).
 - Una volta connessi, l'utente verrà automaticamente indirizzato al pannello di controllo dell'app, da cui potrà iniziare a utilizzarla.
4. A questo punto dovrebbe essere possibile controllare tutte le funzionalità smart della pompa. Consigliamo di testarne almeno un paio per assicurarsi che sia tutto in ordine e l'app sia stata configurata correttamente.



A causa delle potenziali fluttuazioni del segnale, è possibile che durante il funzionamento si verifichino errori di connessione. Accertarsi di aver seguito tutte le linee guida descritte nella sezione "PRIMA DI COMINCIARE". Se i problemi di connettività persistono, riprovare in un secondo momento.



Ogni pompa supporta il collegamento di un solo dispositivo smartphone. Tuttavia, grazie alla funzione di condivisione dei dispositivi, è possibile assegnare il controllo della stessa pompa ad altri dispositivi. Per disconnettersi, premere il pulsante Wi-Fi per 3 secondi finché la spia Wi-Fi non inizia a lampeggiare lentamente.

Bestway certifica che il tipo di apparecchiatura radio S100201/S200202/S300202/S400201 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



SPIA LUMINOSA DEL WIFI

Luce LED	Significato	Soluzione
La spia lampeggia lentamente	Pronta per essere connessa al router	Collegare la pompa al WiFi usando il telefono
La spia è accesa	Collegamento al router riuscito.	N/A - già connesso al Wi-Fi.
La spia lampeggia velocemente	Segnale WiFi assente.	Controllare lo stato del router e ripetere le procedure per collegare la vasca idromassaggio alla rete.
La spia è spenta	Guasto alla spia luminosa o problema al modulo WiFi	Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com .

In fase di ricerca dispositivo

Problema	Cause probabili	Soluzione
Ricerca del dispositivo non riuscita	La pompa è spenta.	Accendere la pompa.
	I permessi del Bluetooth/ localizzazione sono disabilitati.	Abilitare Bluetooth e posizione e concedere le relative autorizzazioni Seguire le istruzioni nell'app per abilitare le autorizzazioni corrispondenti.
	Il dispositivo è già stato accoppiato e connesso con successo.	Se è già connesso, il dispositivo non sarà rilevabile. Per attivare la modalità di sincronizzazione, tenere premuto il pulsante del Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi fino a quando la spia non comincia a lampeggiare. La spia luminosa del Wi-Fi dovrebbe lampeggiare lentamente.
	Il segnale del Wi-Fi è debole o instabile.	Mantenere il telefono, il dispositivo e il router più vicini possibile. Scollegare e ricollegare l'alimentatore, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarlo. Quindi provare a riconnettersi.
	Connessione del modulo Wi-Fi non riuscita.	Se l'indicatore luminoso del Wi-Fi rimane acceso, scollegare l'alimentatore, quindi ricollegarlo e tenere premuto il pulsante del Wi-Fi presente sul pannello di controllo per circa 3 secondi per resettare. Quindi tentare nuovamente di connettersi. Se il dispositivo non risulta ancora rilevabile, la connessione al modulo Wi-Fi è fallita. Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com . NOTA: premere un pulsante qualsiasi per disattivare il codice errore e continuare a utilizzare la vasca idromassaggio senza la connessione Wi-Fi.



Durante la connessione del dispositivo

Problema	Cause probabili	Soluzione
Connessione non riuscita	La WLAN è disabilitata.	Attivare la WLAN sullo smartphone.
	Il router è spento o non funziona correttamente.	Verificare che il router sia acceso e funzionante.
	Rete incompatibile.	Impostare la connessione Wi-Fi del telefono su una rete a 2,4GHz (il dispositivo supporta solo 2,4GHz). Come determinare se il problema risiede nel dispositivo o nel router. 1. Scollegare e ricollegare la pompa dall'alimentazione elettrica per riavviarla. 2. Tenere premuto il pulsante del Wi-Fi per circa 3 secondi per resettare la connessione Wi-Fi. 3. Collegare il proprio telefono a un diverso hotspot a 2,4GHz (non usare il Wi-Fi di casa per questa prova) 4. Una volta correttamente connessi all'hotspot, tentare la riconnessione del dispositivo. 5. Se la connessione è riuscita, è probabile che il problema sia causato dal router. Valutare se opportuno sostituire il router o accertarsi che sia impostato in modalità 2,4GHz.
	La pompa è troppo distante dal router.	Spostare la pompa più vicino al router per migliorare la ricezione del segnale. Scollegare e ricollegare l'alimentatore, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarlo. Quindi provare a riconnettersi.
	Il telefono è troppo distante dalla pompa.	Accertarsi che il telefono sia sufficientemente vicino alla pompa in fase di setup. Scollegare e ricollegare l'alimentatore, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarlo. Quindi provare a riconnettersi.
	È stata immessa una password Wi-Fi errata.	Immettere la password Wi-Fi corretta.
	Il router è sovraccarico.	Disconnettere tutti i dispositivi che non vengono utilizzati (il limite raccomandato è di non più di 10 dispositivi connessi alla volta) o passare a un router ad alte prestazioni.
	Il segnale del Wi-Fi è debole o instabile.	Mantenere il telefono, il dispositivo e il router più vicini possibile. Scollegare e ricollegare l'alimentatore, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarlo. Quindi provare a riconnettersi.



Mentre si usa l'app

Problema	Cause probabili	Soluzione
Il dispositivo si disconnette	Problema con il servizio cloud o con la connessione di rete.	Il dispositivo ristabilirà automaticamente la connessione quando sia i servizi cloud che la connettività di rete saranno tornati a funzionare normalmente. Attendere 24 ore, quindi ricontrrollare.
	Sul dispositivo è stata attivata la modalità di associazione.	Se la spia luminosa del Wi-Fi lampeggia, scollegare la pompa dall'alimentazione, ricollegarla, quindi tenere premuto il pulsante del Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarla. Quindi provare a ricollegarsi.
	Connessione del modulo Wi-Fi non riuscita.	Se l'indicatore luminoso del Wi-Fi rimane acceso, scollegare l'alimentatore, quindi ricollegarlo e tenere premuto il pulsante del Wi-Fi presente sul pannello di controllo per circa 3 secondi per resettare. Quindi tentare nuovamente di connettersi. Se il dispositivo non risulta ancora rilevabile, la connessione al modulo Wi-Fi è fallita. Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com . NOTA: premere un pulsante qualsiasi per disattivare il codice errore e continuare a utilizzare la vasca idromassaggio senza la connessione Wi-Fi.
L'app/dispositivo non è più visibile	Caricamento dei dati non riuscito.	Trascinare lo schermo verso il basso per effettuare il refresh e caricare i contenuti più recenti sulla homepage.
	Il dispositivo era stato correttamente collegato al router, ma è stato rimosso per errore nell'app.	Scollegare e ricollegare l'alimentatore, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarlo. Quindi provare a riconnettersi.
	Connessione del modulo Wi-Fi non riuscita.	Se l'indicatore luminoso del Wi-Fi rimane acceso, scollegare l'alimentatore, quindi ricollegarlo e tenere premuto il pulsante del Wi-Fi presente sul pannello di controllo per circa 3 secondi per resettare. Quindi tentare nuovamente di connettersi. Se il dispositivo non risulta ancora rilevabile, la connessione al modulo Wi-Fi è fallita. Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com . NOTA: premere un pulsante qualsiasi per disattivare il codice errore e continuare a utilizzare la vasca idromassaggio senza la connessione Wi-Fi.
Codice errore E15 sul pannello di controllo	Connessione del modulo Wi-Fi non riuscita.	Se sul display del pannello di controllo viene visualizzato E15, ciò indica un guasto alla connettività del modulo Wi-Fi. Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com . NOTA: premere un pulsante qualsiasi per disattivare il codice errore e continuare a utilizzare la vasca idromassaggio senza la connessione Wi-Fi.
Il dispositivo non risponde ai comandi dello smartphone	Il segnale del Wi-Fi è debole o instabile.	1. Verificare l'effettiva presenza della connessione internet dopo aver collegato il telefono al Wi-Fi. 2. Spegner e riaccendere il dispositivo scollegandolo dalla presa di corrente, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarlo prima di riconnettersi.
	Il segnale della rete mobile è debole o instabile.	1. Utilizzare la connessione dati mobile per verificare che il proprio telefono sia in grado di accedere normalmente a internet. 2. Spegner e riaccendere il dispositivo scollegandolo dalla presa di corrente, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo per 3 secondi per resettarlo prima di riconnettersi.
	Connessione del modulo Wi-Fi non riuscita.	Se l'indicatore luminoso del Wi-Fi rimane acceso, scollegare l'alimentatore, quindi ricollegarlo e tenere premuto il pulsante del Wi-Fi presente sul pannello di controllo per circa 3 secondi per resettare. Quindi tentare nuovamente di connettersi. Se il dispositivo non risulta ancora rilevabile, la connessione al modulo Wi-Fi è fallita. Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com . NOTA: premere un pulsante qualsiasi per disattivare il codice errore e continuare a utilizzare la vasca idromassaggio senza la connessione Wi-Fi.




Scan de QR-code of volg de onderstaande instructies en illustraties. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

LET OP: De functies, interface en processen die hierin beschreven worden, geven mogelijk niet altijd de meest recente app-ervaring weer, aangezien we er voortdurend naar streven onze app periodiek bij te werken om de gebruikerservaring en productfunctionaliteit te verbeteren. Raadpleeg voor de meest recente richtlijnen en functieomschrijvingen de instructies in de app of bezoek onze officiële website voor meer informatie.



Voordat U Begint

-      2.4 GHz ✓
5 GHz ✗
 - 
- Download de **Bestway Connect™** app om volledige controle over uw spa te verkrijgen. U kan deze vinden in de Apple Store of Google Play Store, of u kan de QR code op de pomp scannen (indien van toepassing).
 - Controleer dat uw smartphone verbonden is met uw Wi-Fi thuis (2,4GHz) en dat Bluetooth ingeschakeld is.
 - **BELANGRIJK:** Netwerken van 5GHz worden niet ondersteund.
 - Verleen de app toestemming voor Locatie, Bluetooth, Netwerk en Camera (om later een apparaat toe te voegen).
 - **LET OP:** Wij zetten ons in om de veiligheid van uw persoonlijke informatie strikt te beschermen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid onder 'Over ons' in de app.
 - Controleer dat uw pomp, smartphone en router relatief dicht bij elkaar staan. Dit zorgt voor een sterker Wi-Fi signaal en dus een betere verbinding.

! Controleer dat u de bovenstaande instructies gevolgd heeft voordat u de volgende stappen volgt.

Uw Pomp Verbinden

- Volg de instructies in de handleiding om uw pomp via het bedieningspaneel in te schakelen.
- Houd de Wi-Fi knop  op uw spapomp 3 seconden lang ingedrukt. Het Wi-Fi indicatielampje zal dan langzaam knipperen, en is klaar voor de verbinding.
- Open de app en volg de instructies op uw scherm.
 - De app ondersteunt inloggen zonder registratie. Selecteer bij het inloggen handmatig uw land/regio, zodat we u een nauwkeurigere service kunnen bieden.
 - Voeg uw apparaat toe door het op te zoeken of de QR code op de pomp te scannen (indien van toepassing).
 - Verbind uw apparaat met uw Wi-Fi thuis (het juiste Wi-Fi wachtwoord is vereist).
 - Eenmaal verbonden, zal u naar het bedieningspaneel van de app gebracht worden, waar u het kan beginnen te gebruiken!
- U zal nu de smart functies van uw pomp kunnen bedienen. Test een paar functies om te controleren of ze werken, en u bent klaar om te beginnen.

! Door mogelijke netwerkschommelingen kunnen er tijdens het gebruik verbinderingsstoringen optreden. Controleer dat u alle richtlijnen in de "Voordat U Begint" sectie gevolgd heeft. Indien de verbinderingsstoringen aanwezig blijven, probeer dan opnieuw op een later tijdstip.

! Elke pomp ondersteunt één smartphoneverbinding. Via de functie voor het delen van apparaten kunnen echter extra apparaten toegang krijgen tot dezelfde pomp. Om de verbinding te verbreken, drukt u 3 seconden lang op de Wi-Fi knop totdat het Wi-Fi indicatielampje langzaam begint te knipperen.

Hierbij verklaart Bestway, dat de radioapparatuur type S100201/S200202/S300202/S400201 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI LICHT STATUS

Licht status	Betekenis	Oplossingen
Licht knippert traag	Klaar om met de router te verbinden.	Verbind met de Wi-Fi via uw telefoon.
Licht is aan	Verbonden met de router.	N/A - Reeds verbonden met Wi-Fi.
Licht knippert snel	Wi-Fi signaal verloren.	Kijk de status van uw router na en herhaal de stappen om de spa aan het netwerk te verbinden
Licht is uit	Licht is beschadigd / Probleem met de Wi-Fi Module.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .

Gedurende Apparaat Zoeken

Probleem	Waarschijnlijke Oorzaak	Oplossing
Apparaat Zoeken Mislukt	De pomp is uitgeschakeld.	Schakel de pomp aan.
	Bluetooth/locatie toestemmingen uitgeschakeld.	Schakel deze in de telefooninstellingen in en verleen toestemming voor de app. Volg de instructies in de app om de overeenkomstige toestemmingen in te schakelen.
	Het apparaat is reeds succesvol gekoppeld en verbonden.	Indien het reeds verbonden is, zal het apparaat niet gevonden kunnen worden. Houd de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt tot het indicatielampje flinkt om de synchronisatieodus te activeren. De Wi-Fi indicator zal traag knipperen.
	Het Wi-Fi signaal is zwak of onstabiel.	Houdt de telefoon, het apparaat en de router zo dicht mogelijk bij elkaar. Koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan. Houd de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om te resetten. Probeer daarna opnieuw te verbinden.
	De Wi-Fi module kon niet verbinden.	Indien de Wi-Fi indicator opgelicht blijft, koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan, houd dan de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt. Probeer daarna opnieuw te verbinden. Indien het apparaat nog steeds niet gevonden kan worden, duidt dit op een mislukte verbinding met de Wi-Fi module. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com . LET OP: Druk op enige knop om de foutmelding te verwijderen en de spa zonder Wi-Fi verbinding te blijven gebruiken.



Tijdens het verbinden van het apparaat

Probleem	Waarschijnlijke Oorzaak	Oplossing
Verbinden Mislukt	De WLAN instelling is uitgeschakeld.	Schakel de WLAN aan op uw smartphone.
	De router is niet ingeschakeld of werkt niet.	Controleer dat uw router aangeschakeld is en werkt.
	Incompatibel netwerk.	Schakel de Wi-Fi verbinding van de telefoon over naar een netwerk van 2,4 GHz (het apparaat ondersteunt enkel 2,4 GHz) Hoe u kan controleren of het probleem zich voordoet met het apparaat of de router: 1. Ontkoppel de pomp van de stroombron en sluit deze terug aan om het opnieuw op te starten. 2. Houd de Wi-Fi knop 3 seconden lang ingedrukt om de Wi-Fi verbinding te resetten. 3. Verbind uw telefoon met een andere hotspot van 2,4GHz (gebruik uw Wi-Fi netwerk thuis niet voor het testen). 4. Eenmaal u verbonden bent met de hotspot, kan u proberen om het apparaat opnieuw te verbinden. 5. Indien de verbinding werkt, kan het zijn dat de router het probleem veroorzaakt. Overweeg om de router te vervangen of ervoor te zorgen dat deze is ingesteld op de 2,4 GHz modus.
	De pomp is te ver van de router.	Plaats de pomp dicht bij de router voor een sterker signaal. Koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan. Houd de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om te resetten. Probeer daarna opnieuw te verbinden.
	De telefoon is te ver van de pomp.	Zorg ervoor dat de telefoon zich tijdens de setup in de buurt van de pomp bevindt. Koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan. Houd de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om te resetten. Probeer daarna opnieuw te verbinden.
	Een onjuist Wi-Fi wachtwoord werd ingegeven.	Geef het juiste Wi-Fi wachtwoord in.
	De router is overbelast.	Ontkoppel ongebruikte apparaten (≤10 verbindingen aanbevolen) of upgrade naar een router met een hogere capaciteit.
	Het Wi-Fi signaal is zwak of onstabiel.	Houdt de telefoon, het apparaat en de router zo dicht mogelijk bij elkaar. Koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan. Houd de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om te resetten. Probeer daarna opnieuw te verbinden.



Tijdens App Gebruik

Probleem	Waarschijnlijke Oorzaak	Oplossing
Apparaat Is Offline	Er is een probleem met de cloud service of een slechte netwerkverbinding.	Het apparaat zal automatisch de verbinding herstellen wanneer zowel de cloud service en de netwerkverbinding hersteld zijn en normaal werken. Wacht 24 uur en kijk het dan opnieuw na.
	De koppelingsmodus is geactiveerd op het apparaat.	Indien de Wi-Fi indicator knippert, haal dan de stekker uit het stopcontact, steek deze er vervolgens weer in en houd de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om het te resetten.
	De Wi-Fi module kon niet verbinden.	Indien de Wi-Fi indicator opgelicht blijft, koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan, houd dan de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt. Probeer daarna opnieuw te verbinden. Indien het apparaat nog steeds niet gevonden kan worden, duidt dit op een mislukte verbinding met de Wi-Fi module. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com . LET OP: Druk op enige knop om de foutmelding te verwijderen en de spa zonder Wi-Fi verbinding te blijven gebruiken.
App/Apparaat Verdwijnt	De gegevens zijn niet geladen.	Trek het scherm naar beneden om opnieuw te laden, en de nieuwste inhoud op de startpagina te laden.
	Het apparaat was correct aangesloten op de router, maar werd per ongeluk verwijderd in de app.	Koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan. Houd de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om te resetten. Probeer daarna opnieuw te verbinden.
	De Wi-Fi module kon niet verbinden.	Indien de Wi-Fi indicator opgelicht blijft, koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan, houd dan de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt. Probeer daarna opnieuw te verbinden. Indien het apparaat nog steeds niet gevonden kan worden, duidt dit op een mislukte verbinding met de Wi-Fi module. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com . LET OP: Druk op enige knop om de foutmelding te verwijderen en de spa zonder Wi-Fi verbinding te blijven gebruiken.
Foutmelding E15 op het Bedieningspaneel	De Wi-Fi module kon niet verbinden.	Indien E15 op het bedieningspaneel verschijnt, duidt dit op een storing in de verbinding met de Wi-Fi module. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com . LET OP: Druk op enige knop om de foutmelding te verwijderen en de spa zonder Wi-Fi verbinding te blijven gebruiken.
Apparaat reageert niet op instructies van Smartphone	Het Wi-Fi signaal is zwak of onstabiel.	1. Controleer de internetverbinding nadat u uw telefoon met Wi-Fi verbonden heeft. 2. Schakel het apparaat uit en weer in door de stekker uit het stopcontact te halen. Houd daarna de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om het te resetten voordat u opnieuw verbindt.
	Het netwerksignaal van de mobiele telefoon is zwak of onstabiel.	1. Gebruik uw mobiele dataverbinding om te controleren of uw telefoon normaal toegang heeft tot internet. 2. Schakel het apparaat uit en weer in door de stekker uit het stopcontact te halen. Houd daarna de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om het te resetten voordat u opnieuw verbindt.
	De Wi-Fi module kon niet verbinden.	Indien de Wi-Fi indicator opgelicht blijft, koppel de stroomvoorziening los en sluit deze vervolgens weer aan, houd dan de Wi-Fi knop op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt. Probeer daarna opnieuw te verbinden. Indien het apparaat nog steeds niet gevonden kan worden, duidt dit op een mislukte verbinding met de Wi-Fi module. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com . LET OP: Druk op enige knop om de foutmelding te verwijderen en de spa zonder Wi-Fi verbinding te blijven gebruiken.

CÓMO CONFIGURAR SU APLICACIÓN




Escanee el código QR o siga las instrucciones y las ilustraciones que aparecen a continuación. Las ilustraciones son solo orientativas y pueden no representar el producto real. No están a escala.

NOTA: es posible que las funciones, la interfaz y los procesos aquí descritos no siempre reflejen la experiencia más actual de la aplicación, ya que nos esforzamos continuamente por actualizar nuestra aplicación periódicamente para mejorar la experiencia del usuario y la funcionalidad del producto. Si desea obtener los consejos y descripciones de las funciones más recientes, consulte las instrucciones de la aplicación o visite nuestro sitio web oficial para obtener más información.



Avant de commencer



1. Descargue la aplicación **Bestway Connect™** para tener un control total sobre su bañera de hidromasaje. Puede buscarla en Apple Store o Google Play Store, o escanear el código QR (si procede) que aparece en la bomba.
2. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la red wifi de su casa (2,4 GHz) y de que el Bluetooth esté activado.
 - **IMPORTANTE:** no es compatible con redes de 5 GHz.
3. Conceda a la aplicación permisos para la ubicación, Bluetooth, red y cámara (para facilitar la adición de un dispositivo más adelante).
 - **NOTA:** nos comprometemos a proteger estrictamente la seguridad de su información personal. Para obtener más detalles, consulte la Política de privacidad en la sección «Acerca de nosotros» de la aplicación.
4. Compruebe que la bomba, el teléfono inteligente y el router doméstico estén relativamente cerca unos de otros. Esto ayudará a garantizar una señal wifi más potente para una conexión satisfactoria.



Asegúrese de haber seguido las instrucciones anteriores antes de continuar con los siguientes pasos.

Conecte su bomba

1. Siga las instrucciones del manual para encender la bomba mediante el panel de control.
2. Mantenga pulsado el botón  wifi de la bomba de su bañera de hidromasaje durante 3 segundos. La luz indicadora de wifi debería parpadear lentamente, indicando que está lista para la conexión.
3. Abra la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - La aplicación permite iniciar sesión sin necesidad de registrarse. Al iniciar sesión, seleccione manualmente su país/región para que podamos ofrecerle un servicio más preciso.
 - Añada su dispositivo buscando o escaneando el código QR (si procede) de la bomba.
 - Conecte su dispositivo a la red wifi de su casa (se requiere la contraseña correcta de la red wifi).
 - Una vez conectado, se le redirigirá al panel de control de la aplicación, donde podrá comenzar a utilizarla.
4. Ahora ya debería poder controlar las funciones inteligentes de su bomba. Pruebe un par de funciones para asegurarse de que funcionan y ya estará listo para empezar.



Debido a posibles fluctuaciones en la red, pueden producirse fallos de conexión durante el funcionamiento. Compruebe que ha seguido todas las instrucciones descritas en la sección «ANTES DE EMPEZAR». Si los problemas de conectividad persisten, vuelva a intentarlo más tarde.



Cada bomba admite la conexión de un teléfono inteligente. Sin embargo, gracias a la función de uso compartido, se puede otorgar a otros dispositivos el control sobre la misma bomba. Para desconectarse, pulse el botón wifi durante 3 segundos hasta que la luz indicadora de wifi comience a parpadear lentamente.

Por la presente, Bestway declara que el equipo de radio tipo S100201/S200202/S300202/S400201 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



ESTADO DE LA LUZ LED DE LA CONEXIÓN WIFI

Estado de la luz	Significado	Soluciones
La luz parpadea despacio	Listo para conectarse al router.	Conéctese a la wifi utilizando su teléfono.
La luz está encendida	Conectado al router.	N/A - conectado a la wifi.
La luz parpadea rápido	Se ha perdido la señal wifi.	Compruebe el estado de su router y repita los pasos para conectar la bañera de hidromasaje a la red.
La luz está apagada	La luz está dañada / Problema con el módulo wifi.	Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com .

Durante la búsqueda de dispositivos

Problema	Causa probable	Solución
No se ha encontrado ningún dispositivo	La bomba está apagada.	Encienda la bomba.
	Los permisos de Bluetooth/ubicación están desactivados.	Actívelos en los ajustes de su teléfono y otorgue permisos a la aplicación. Siga las instrucciones de la aplicación para habilitar los permisos correspondientes.
	El dispositivo ya se ha emparejado y conectado correctamente.	Si ya está conectado, el dispositivo no será detectable. Mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos hasta que la luz indicadora parpadee para activar el modo de sincronización. El indicador wifi debería parpadear lentamente.
	La señal wifi es débil o inestable.	Mantenga el teléfono, el dispositivo y el router lo más cerca posible entre sí. Desenchufe la fuente de alimentación, vuelva a enchufarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo.
	El módulo wifi no se ha podido conectar.	Si el indicador wifi permanece encendido, desconecte la fuente de alimentación, vuelva a conectarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo. Si el dispositivo sigue sin aparecer, esto indica que la conexión del módulo wifi ha fallado. Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com . NOTA: pulse cualquier botón para eliminar la alarma y seguir utilizando la bañera de hidromasaje sin la conexión wifi.



Durante la conexión del dispositivo

Problema	Causa probable	Solución
Fallo de conexión	La configuración de WLAN está desactivada.	Active la WLAN en su teléfono inteligente.
	El router no está encendido o funciona mal.	Compruebe que su router está encendido y en funcionamiento.
	Red incompatible.	Cambie la conexión wifi del teléfono a una red de 2,4 GHz (el dispositivo solo es compatible con 2,4 GHz). Cómo determinar si el problema está en el dispositivo o en el router: 1. Desconecte la bomba de la fuente de alimentación y vuelva a enchufarla para reiniciarla. 2. Mantenga pulsado el botón wifi durante 3 segundos para restablecer la conexión wifi. 3. Conecte su teléfono a otro punto de acceso de 2,4 GHz (evite usar la red wifi de su casa para realizar la prueba). 4. Una vez conectado al punto de acceso, intente volver a conectar el dispositivo. 5. Si la conexión funciona, es posible que el problema esté en el router. Considere sustituir el router o asegurarse de que está configurado en modo 2,4 GHz.
	La bomba está demasiado lejos del router.	Vuelva a colocar la bomba más cerca del router para tener una señal más fuerte. Desenchufe la fuente de alimentación, vuelva a enchufarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo.
	El teléfono está demasiado lejos de la bomba.	Asegúrese de que el teléfono se encuentre cerca de la bomba durante la configuración. Desenchufe la fuente de alimentación, vuelva a enchufarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo.
	Se ha introducido una contraseña wifi incorrecta.	Introduzca correctamente la contraseña wifi.
	El router está sobrecargado.	Desconecte los dispositivos que no utilice (se recomienda ≤10 conexiones) o cambie a un router de mayor capacidad.
	La señal wifi es débil o inestable.	Mantenga el teléfono, el dispositivo y el router lo más cerca posible entre sí. Desenchufe la fuente de alimentación, vuelva a enchufarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo.



Durante el uso de la aplicación

Problema	Causa probable	Solución
El dispositivo se desconecta	Hay un problema con el servicio en la nube o una mala conexión de red.	El dispositivo restablecerá automáticamente la conexión cuando tanto los servicios en la nube como la conectividad de red vuelvan a funcionar con normalidad. Espere 24 horas y vuelva a comprobarlo.
	Se ha activado el modo de emparejamiento en el dispositivo.	Si el indicador wifi parpadea, desconecte la fuente de alimentación, vuelva a conectarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo.
	El módulo wifi no se ha podido conectar.	Si el indicador wifi permanece encendido, desconecte la fuente de alimentación, vuelva a conectarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo. Si el dispositivo sigue sin aparecer, esto indica que la conexión del módulo wifi ha fallado. Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com . NOTA: pulse cualquier botón para eliminar la alarma y seguir utilizando la bañera de hidromasaje sin la conexión wifi.
La aplicación/el dispositivo desaparece	Los datos no se han cargado.	Deslice la pantalla hacia abajo para actualizar y cargar el contenido más reciente de la página de inicio.
	El dispositivo se había conectado correctamente al router, pero se borró accidentalmente en la aplicación.	Desenchufe la fuente de alimentación, vuelva a enchufarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo.
	El módulo wifi no se ha podido conectar.	Si el indicador wifi permanece encendido, desconecte la fuente de alimentación, vuelva a conectarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo. Si el dispositivo sigue sin aparecer, esto indica que la conexión del módulo wifi ha fallado. Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com . NOTA: pulse cualquier botón para eliminar la alarma y seguir utilizando la bañera de hidromasaje sin la conexión wifi.
Código de error E15 en el panel de control	El módulo wifi no se ha podido conectar.	Si aparece el código E15 en la pantalla del panel de control, esto indica un fallo en la conexión del módulo wifi. Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com . NOTA: pulse cualquier botón para eliminar la alarma y seguir utilizando la bañera de hidromasaje sin la conexión wifi.
El dispositivo no responde a los comandos del teléfono inteligente.	La señal wifi es débil o inestable.	1. Compruebe la conexión a Internet después de conectar su teléfono a la red wifi. 2. Apague y encienda el dispositivo desenchufándolo y, a continuación, mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo antes de volver a conectarlo.
	La señal de la red móvil es débil o inestable.	1. Utilice su conexión de datos móviles para comprobar si su teléfono puede acceder a Internet con normalidad. 2. Apague y encienda el dispositivo desenchufándolo y, a continuación, mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo antes de volver a conectarlo.
	El módulo wifi no se ha podido conectar.	Si el indicador wifi permanece encendido, desconecte la fuente de alimentación, vuelva a conectarla y mantenga pulsado el botón wifi del panel de control durante 3 segundos para restablecerlo. A continuación, intente conectarse de nuevo. Si el dispositivo sigue sin aparecer, esto indica que la conexión del módulo wifi ha fallado. Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com . NOTA: pulse cualquier botón para eliminar la alarma y seguir utilizando la bañera de hidromasaje sin la conexión wifi.

SÅDAN KONFIGURERER DU DIN APP




Scan QR-koden eller følg instruktionerne og illustrationerne nedenfor. Illustrationerne er kun til reference og afviger muligvis fra det faktiske produkt. Ikke i skala.

BEMÆRK: Funktioner, brugergrænseflade og processer, der er beskrevet heri, afspejler ikke altid den seneste app-oplevelse, da vi løbende bestræber os på at opdatere vores app for at forbedre brugeroplevelsen og produktets funktionalitet. For den seneste vejledning og beskrivelse af funktioner henvises til instruktionerne i appen eller vores officielle hjemmeside for mere information.



Før du begynder



1. Download appen **Bestway Connect™** for at få fuld kontrol over dit spabad. Du kan enten søge efter den i Apple Store eller Google Play Store eller scanne QR-koden (hvis relevant) på pumpen.
2. Sørg for, at din smartphone er forbundet til dit hjemmenetværk (2,4 GHz), og at Bluetooth er aktiveret.
 - **VIGTIGT:** 5 GHz-netværk understøttes ikke.
3. Giv appen tilladelse til at bruge placering, Bluetooth, netværk og kamera (for at gøre det nemmere at tilføje en enhed senere).
 - **BEMÆRK:** Vi forpligter os til at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger. For mere information henvises til privatlivspolitikken under »Om os« i appen.
4. Kontroller, at din pumpe, smartphone og hjemmerouter er relativt tæt på hinanden. Dette vil sikre et stærkere Wi-Fi-signal og dermed en bedre forbindelse.

! Sørg for, at du har fulgt ovenstående instruktioner, før du går videre til de næste trin.

Tilslut til din pumpe

1. Følg brugsanvisningen for at tænde pumpen ved hjælp af kontrolpanelet.
2. Tryk og hold Wi-Fi-knappen  på din spabadspumpe nede i 3 sekunder. Wi-Fi-indikatorlampen skal blinke langsomt og være klar til tilslutning.
3. Åbn appen og følg instruktionerne på skærmen.
 - Appen understøtter login uden registrering. Når du logger ind, skal du manuelt vælge dit land/din region, så vi kan levere en mere præcis service.
 - Tilføj din enhed ved enten at søge eller scanne QR-koden (hvis relevant) på pumpen.
 - Tilslut din enhed til dit hjemmenetværk (det korrekte Wi-Fi-adgangskode er påkrævet).
 - Når du er tilsluttet, bliver du ført til appens kontrolpanel, hvor du kan begynde at bruge den!
4. Du bør nu kunne styre pumpens smarte funktioner. Test et par funktioner for at sikre, at de virker, og så er du klar til at komme i gang.

! På grund af potentielle netværksudsving kan der opstå forbindelsesfejl under driften. Kontroller, at du har fulgt alle retningslinjerne i afsnittet »FØR DU BEGYNDER«. Hvis forbindelsesproblemerne fortsætter, skal du prøve igen senere.

! Hver pumpe understøtter tilslutning af én smartphone. Via funktionen til deling af enheder kan yderligere enheder dog få kontrol over den samme pumpe. For at afbryde forbindelsen skal du trykke på Wi-Fi-knappen i 3 sekunder, indtil Wi-Fi-indikatorlampen begynder at blinke langsomt.

Bestway erklærer hermed, at radioudstyret af typen S100201/S200202/S300202/S400201 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI LED LYSSTATUS

Lysstatus	Betydning	Løsninger
Lyset blinker langsomt	Klar til at oprette forbindelse til routeren.	Opret forbindelse til Wi-Fi med din telefon.
Lyset er tændt	Forbundet til routeren.	N/A - allerede forbundet til Wi-Fi.
Lyset blinker hurtigt	Mistet Wi-Fi-signal.	Tjek routerens status, og gentag procedurerne for at tilslutte spabadet til netværket.
Lyset er slukket	Lyset er beskadiget / Problem med Wi-Fi-modulet.	Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores hjemmeside www.bestwaycorp.com .

Under enhedssøgning

Problem	Sandsynlig årsag	Løsning
Enhedsøgning mislykkedes	Pumpen er slukket.	Tænd pumpen.
	Bluetooth/lokalitetstjenester er deaktiveret.	Aktivér disse i din telefons indstillinger og giv appen tilladelse. Følg instruktionerne i appen for at aktivere de relevante tilladelser.
	Enheden er allerede parret og tilsluttet.	Hvis enheden allerede er tilsluttet, kan den ikke findes. Hold Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet nede i 3 sekunder, indtil indikatorlampen blinker, for at aktivere synkroniseringsfunktionen. Wi-Fi-indikatoren skal blinke langsomt.
	Wi-Fi-signalet er svagt eller ustabil.	Hold telefonen, enheden og routeren så tæt på hinanden som muligt. Frakobl strømforsyningen, tilslut den derefter igen, tryk på Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet og hold den nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen.
	Wi-Fi-modulet kunne ikke oprette forbindelse.	Hvis Wi-Fi-indikatoren forbliver tændt, skal du trække stikket ud af stikkontakten og derefter sætte det i igen. Hold Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen. Hvis enheden stadig ikke kan findes, indikerer dette en fejl i Wi-Fi-modulforbindelsen. Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores hjemmeside www.bestwaycorp.com . BEMÆRK: Tryk på en vilkårlig knap for at fjerne alarmen og fortsætte med at bruge spabadet uden Wi-Fi-forbindelse.



Under tilslutning af enhed

Problem	Sandsynlig årsag	Løsning
Tilslutningsfejl	WLAN-indstillingen er slået fra.	Aktiver WLAN på din smartphone.
	Routeren er ikke tændt eller fungerer ikke korrekt.	Kontroller, at din router er tændt og fungerer.
	Inkompatibelt netværk.	Skift telefonens Wi-Fi-forbindelse til et 2,4 GHz-netværk (enheden understøtter kun 2,4 GHz). Sådan afgøres det, om problemet ligger i enheden eller routeren: 1. Frakobl pumpen fra strømkilden og tilslut den igen for at genstarte den. 2. Tryk og hold Wi-Fi-knappen nede i 3 sekunder for at nulstille Wi-Fi-forbindelsen. 3. Tilslut din telefon til et andet 2,4 GHz-hotspot (undgå dit hjemlige Wi-Fi til test). 4. Når du er forbundet til hotspotet, skal du forsøge at genforbinde enheden. 5. Hvis forbindelsen fungerer, kan problemet ligge i routeren. Overvej at udskifte routeren eller sikre, at den er indstillet til 2,4 GHz-tilstand.
	Pumpen er placeret for langt fra routeren.	Flyt pumpen tættere på routeren for at få et stærkere signal. Frakobl strømforsyningen, tilslut den derefter igen, tryk på Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet og hold den nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen.
	Telefonen er for langt væk fra pumpen.	Sørg for, at telefonen er i nærheden af pumpen under opsætningen. Frakobl strømforsyningen, tilslut den derefter igen, tryk på Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet og hold den nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen.
	Der er indtastet en forkert Wi-Fi-adgangskode.	Indtast Wi-Fi-adgangskoden korrekt.
	Routeren er overbelastet.	Frakobl ubrugte enheder (anbefales ≤10 tilslutninger) eller opgrader til en router med større kapacitet.
	Wi-Fi-signalet er svagt eller ustabilt.	Hold telefonen, enheden og routeren så tæt på hinanden som muligt. Frakobl strømforsyningen, tilslut den derefter igen, tryk på Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet og hold den nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen.



Under brug af appen

Problem	Sandsynlig årsag	Løsning
Enheden går offline	Der er et problem med cloud-tjenesten eller en dårlig netværksforbindelse.	Enheden genopretter automatisk forbindelsen, når både cloud-tjenester og netværksforbindelsen fungerer normalt igen. Vent 24 timer, og prøv igen.
	Parringstilstand er aktiveret på enheden.	Hvis Wi-Fi-indikatoren blinker, skal du tage strømforsyningen ud og sætte den i igen, trykke på Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen.
	Wi-Fi-modulet kunne ikke oprette forbindelse.	Hvis Wi-Fi-indikatoren forbliver tændt, skal du trække stikket ud af stikkontakten og derefter sætte det i igen. Hold Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen. Hvis enheden stadig ikke kan findes, indikerer dette en fejl i Wi-Fi-modulforbindelsen. Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores hjemmeside www.bestwaycorp.com . BEMÆRK: Tryk på en vilkårlig knap for at fjerne alarmen og fortsætte med at bruge spabadet uden Wi-Fi-forbindelse.
App/enhed forsvinder	Dataene blev ikke indlæst.	Træk skærmen ned for at opdatere og indlæse det nyeste indhold på siden.
	Enheden var korrekt tilsluttet routeren, men blev ved et uheld slettet i appen.	Frakobl strømforsyningen, tilslut den derefter igen, tryk på Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet og hold den nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen.
	Wi-Fi-modulet kunne ikke oprette forbindelse.	Hvis Wi-Fi-indikatoren forbliver tændt, skal du trække stikket ud af stikkontakten og derefter sætte det i igen. Hold Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen. Hvis enheden stadig ikke kan findes, indikerer dette en fejl i Wi-Fi-modulforbindelsen. Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores hjemmeside www.bestwaycorp.com . BEMÆRK: Tryk på en vilkårlig knap for at fjerne alarmen og fortsætte med at bruge spabadet uden Wi-Fi-forbindelse.
Fejlkode E15 på kontrolpanelet	Wi-Fi-modulet kunne ikke oprette forbindelse.	Hvis E15 vises på kontrolpanelets display, indikerer dette en fejl i Wi-Fi-modulets forbindelse. Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores hjemmeside www.bestwaycorp.com . BEMÆRK: Tryk på en vilkårlig knap for at fjerne alarmen og fortsætte med at bruge spabadet uden Wi-Fi-forbindelse.
Enheden reagerer ikke på kommandoer på smartphonen	Wi-Fi-signalet er svagt eller ustabil.	1. Kontroller internetforbindelsen, når du har tilsluttet din telefon til Wi-Fi. 2. Genstart enheden ved at trække stikket ud og derefter holde Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet nede i 3 sekunder for at nulstille den, inden du tilslutter den igen.
	Mobiltelefonens netværkssignal er svagt eller ustabil.	1. Brug din mobile dataforbindelse til at kontrollere, om din telefon kan få normal adgang til internettet. 2. Genstart enheden ved at trække stikket ud og derefter holde Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet nede i 3 sekunder for at nulstille den, inden du tilslutter den igen.
	Wi-Fi-modulet kunne ikke oprette forbindelse.	Hvis Wi-Fi-indikatoren forbliver tændt, skal du trække stikket ud af stikkontakten og derefter sætte det i igen. Hold Wi-Fi-knappen på kontrolpanelet nede i 3 sekunder for at nulstille den. Prøv derefter at oprette forbindelse igen. Hvis enheden stadig ikke kan findes, indikerer dette en fejl i Wi-Fi-modulforbindelsen. Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores hjemmeside www.bestwaycorp.com . BEMÆRK: Tryk på en vilkårlig knap for at fjerne alarmen og fortsætte med at bruge spabadet uden Wi-Fi-forbindelse.

COMO CONFIGURAR A SUA APLICAÇÃO




Leia o código QR ou siga as instruções e ilustrações abaixo. As ilustrações servem apenas de referência e podem não representar o produto real. Não estão à escala.

OBSERVAÇÃO: Os recursos, a interface e os processos aqui apresentados podem não refletir sempre a experiência mais atual da aplicação, visto que nos esforçamos continuamente para atualizar a nossa aplicação periodicamente, a fim de melhorar a experiência do utilizador e a funcionalidade do produto. Para obter as orientações mais recentes e descrições dos recursos, consulte as instruções na aplicação ou visite o nosso site oficial para obter mais informações.



Antes de começar



1. Descarregue a aplicação **Bestway Connect™** para obter controlo total sobre a sua banheira de hidromassagem. Pode procurá-la na Apple Store ou na Google Play Store, ou digitalizar o código QR (se aplicável) que se encontra na bomba.
2. Certifique-se de que o seu smartphone está ligado à rede Wi-Fi da sua casa (2,4 GHz) e que o Bluetooth está ativado.
 - **IMPORTANTE:** As redes de 5 GHz não são suportadas.
3. Conceda permissões à aplicação para Localização, Bluetooth, Rede e Câmara (para permitir adicionar um dispositivo posteriormente).
 - **OBSERVAÇÃO:** Estamos comprometidos em proteger rigorosamente a segurança das suas informações pessoais. Para mais detalhes, consulte a Política de Privacidade em «Sobre nós» na aplicação.
4. Verifique se a bomba, o smartphone e o router de casa estão relativamente próximos uns dos outros. Isso ajudará a garantir um sinal Wi-Fi mais forte para uma conexão bem-sucedida.

! Certifique-se de que seguiu as instruções acima antes de avançar para as etapas seguintes.

Conecte-a à sua bomba

1. Siga o manual de instruções para ligar a bomba usando o painel de controlo.
2. Mantenha premido o botão Wi-Fi na bomba da sua banheira de hidromassagem durante 3 segundos. A luz indicadora Wi-Fi deverá piscar lentamente, indicando que está pronta para a ligação.
3. Abra a aplicação e siga as instruções no ecrã.
 - A aplicação suporta o login sem registo. Ao iniciar sessão, selecione manualmente o seu país/região para que possamos fornecer um serviço mais preciso.
 - Adicione o seu dispositivo pesquisando ou digitalizando o código QR (se aplicável) na bomba.
 - Ligue o seu dispositivo à rede Wi-Fi da sua casa (é necessária a palavra-passe correta da rede Wi-Fi).
 - Depois de ligado, será direcionado para o painel de controlo da aplicação, onde poderá começar a utilizá-la!
4. Agora já deve conseguir controlar as funcionalidades inteligentes da sua bomba. Teste algumas funções para se certificar de que funcionam e está pronto para começar.

! Devido a possíveis flutuações na rede, podem ocorrer falhas de conexão durante a operação. Verifique se seguiu todas as orientações descritas na seção «ANTES DE COMEÇAR». Se os problemas de conectividade persistirem, tente novamente mais tarde.

! Cada bomba suporta a ligação a um dispositivo smartphone. No entanto, através da funcionalidade de partilha de dispositivos, é possível conceder a outros dispositivos o controlo sobre a mesma bomba. Para desligar, prima o botão Wi-Fi durante 3 segundos até que a luz indicadora Wi-Fi comece a piscar lentamente.

Por meio deste documento, a Bestway declara que o equipamento de rádio tipo S100201/S200202/S300202/S400201 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



ESTADO DA LUZ LED DO WI-FI

Estado da luz	Significado	Soluções
A luz pisca lentamente	Pronto para ligar ao router.	Ligue-se ao Wi-Fi utilizando o seu telemóvel.
A luz está acesa	Ligado ao router.	N/A - já ligado ao Wi-Fi.
A luz pisca rapidamente	Perda de sinal Wi-Fi.	Verifique o estado do seu router e repita os procedimentos para ligar a banheira de hidromassagem à rede.
A luz está desligada	A luz está danificada / Problema com o módulo Wi-Fi.	Para obter assistência, visite a secção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com .

Durante a pesquisa do dispositivo

Problema	Causa provável	Solução
A pesquisa do dispositivo falhou	A bomba está desligada.	Ligue a bomba.
	As permissões de Bluetooth/localização estão desativadas.	Ative essas opções nas configurações do seu telefone e conceda permissões à aplicação. Siga as instruções na aplicação para ativar as permissões correspondentes.
	O dispositivo já está emparelhado e conectado com sucesso.	Se já estiver conectado, o dispositivo não será detetável. Mantenha pressionado o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos até que a luz indicadora pisque para ativar o modo de sincronização. O indicador Wi-Fi deve piscar lentamente.
	O sinal Wi-Fi está fraco ou instável.	Mantenha o telefone, o dispositivo e o router o mais próximo possível uns dos outros. Desligue a fonte de alimentação e, em seguida, volte a ligá-la. Mantenha premido o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente.
	O módulo Wi-Fi não conseguiu estabelecer a ligação.	Se o indicador Wi-Fi permanecer aceso, desligue a fonte de alimentação, ligue-a novamente e mantenha pressionado o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente. Se o dispositivo ainda não for encontrado, isso indica uma falha na ligação do módulo Wi-Fi. Para obter assistência, visite a secção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com . OBSERVAÇÃO: Pressione qualquer botão para remover o alarme e continuar a utilizar a banheira de hidromassagem sem a ligação Wi-Fi.



Durante a ligação do dispositivo

Problema	Causa provável	Solução
Falha na ligação	A configuração WLAN está desativada.	Ative a WLAN no seu smartphone.
	O router não está ligado ou está a funcionar mal.	Verifique se o seu router está ligado e a funcionar.
	Rede incompatível.	Mude a ligação Wi-Fi do telemóvel para uma rede de 2,4 GHz (o dispositivo suporta apenas 2,4 GHz). Como determinar se o problema está no dispositivo ou no router: 1. Desligue a bomba da fonte de alimentação e volte a ligá-la para a reiniciar. 2. Mantenha premido o botão Wi-Fi durante 3 segundos para reiniciar a ligação Wi-Fi. 3. Ligue o seu telemóvel a um ponto de acesso diferente de 2,4 GHz (evite usar o Wi-Fi da sua casa para fazer o teste). 4. Depois de se conectar ao ponto de acesso, tente ligar novamente o dispositivo. 5. Se a ligação funcionar, o problema pode estar no router. Considere substituir o router ou certifique-se de que ele está configurado no modo 2,4 GHz.
	A bomba está muito longe do router.	Reposicione a bomba mais perto do router para obter um sinal mais forte. Desligue a fonte de alimentação e, em seguida, volte a ligá-la. Mantenha premido o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente.
	O telefone está muito longe da bomba.	Certifique-se de que o telefone se encontra perto da bomba durante a configuração. Desligue a fonte de alimentação e, em seguida, volte a ligá-la. Mantenha premido o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente.
	Foi introduzida uma palavra-passe Wi-Fi incorreta.	Insira uma palavra-passe Wi-Fi válida.
	O router está sobrecarregado.	Desligue os dispositivos não utilizados (recomendado ≤10 ligações) ou atualize para um router com maior capacidade.
	O sinal Wi-Fi está fraco ou instável.	Mantenha o telefone, o dispositivo e o router o mais próximo possível uns dos outros. Desligue a fonte de alimentação e, em seguida, volte a ligá-la. Mantenha premido o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente.



Durante a utilização da aplicação

Problema	Causa provável	Solução
O dispositivo fica offline	Há um problema com o serviço na nuvem ou uma má ligação à rede.	O dispositivo restabelecerá automaticamente a ligação quando os serviços na nuvem e a conectividade de rede forem restaurados para o funcionamento normal. Aguarde 24 horas e verifique novamente.
	O modo de emparelhamento foi ativado no dispositivo.	Se o indicador Wi-Fi estiver a piscar, desligue a fonte de alimentação, volte a ligá-la e mantenha premido o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente estabelecer novamente a ligação.
	O módulo Wi-Fi não conseguiu estabelecer a ligação.	Se o indicador Wi-Fi permanecer aceso, desligue a fonte de alimentação, ligue-a novamente e mantenha pressionado o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente. Se o dispositivo ainda não for encontrado, isso indica uma falha na ligação do módulo Wi-Fi. Para obter assistência, visite a secção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com . OBSERVAÇÃO: Pressione qualquer botão para remover o alarme e continuar a utilizar a banheira de hidromassagem sem a ligação Wi-Fi.
A aplicação/dispositivo desaparece	Os dados não foram carregados.	Arraste o ecrã para baixo para atualizar e carregar o conteúdo mais recente na página inicial.
	O dispositivo estava corretamente ligado ao router, mas foi acidentalmente eliminado na aplicação.	Desligue a fonte de alimentação e, em seguida, volte a ligá-la. Mantenha premido o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente.
	O módulo Wi-Fi não conseguiu estabelecer a ligação.	Se o indicador Wi-Fi permanecer aceso, desligue a fonte de alimentação, ligue-a novamente e mantenha pressionado o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente. Se o dispositivo ainda não for encontrado, isso indica uma falha na ligação do módulo Wi-Fi. Para obter assistência, visite a secção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com . OBSERVAÇÃO: Pressione qualquer botão para remover o alarme e continuar a utilizar a banheira de hidromassagem sem a ligação Wi-Fi.
Código de erro E15 no painel de controlo	O módulo Wi-Fi não conseguiu estabelecer a ligação.	Se E15 aparecer no visor do painel de controlo, isso indica uma falha na ligação do módulo Wi-Fi. Para obter assistência, visite a secção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com . OBSERVAÇÃO: Pressione qualquer botão para remover o alarme e continuar a utilizar a banheira de hidromassagem sem a ligação Wi-Fi.
O dispositivo não responde aos comandos no smartphone	O sinal Wi-Fi está fraco ou instável.	1. Verifique a ligação à Internet após ligar o seu telemóvel ao Wi-Fi. 2. Desligue e ligue novamente o dispositivo, desligando-o da tomada e, em seguida, mantendo pressionado o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para reiniciar antes de voltar a ligá-lo.
	O sinal da rede móvel está fraco ou instável.	1. Use a sua ligação de dados móveis para verificar se o seu telemóvel consegue aceder à Internet normalmente. 2. Desligue e ligue novamente o dispositivo, desligando-o da tomada e, em seguida, mantendo pressionado o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para reiniciar antes de voltar a ligá-lo.
	O módulo Wi-Fi não conseguiu estabelecer a ligação.	Se o indicador Wi-Fi permanecer aceso, desligue a fonte de alimentação, ligue-a novamente e mantenha pressionado o botão Wi-Fi no painel de controlo durante 3 segundos para o reiniciar. Em seguida, tente ligar novamente. Se o dispositivo ainda não for encontrado, isso indica uma falha na ligação do módulo Wi-Fi. Para obter assistência, visite a secção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com . OBSERVAÇÃO: Pressione qualquer botão para remover o alarme e continuar a utilizar a banheira de hidromassagem sem a ligação Wi-Fi.




ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR Η ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ. ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Η ΔΙΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ



1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ **BESTWAY CONNECT™** ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ ΣΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ APPLE STORE Ή ΣΤΟ GOOGLE PLAY STORE Ή ΝΑ ΣΑΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.
2. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ WI-FI (2,4 GHz) ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ BLUETOOTH ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
 - **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 5GHz ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ.
3. ΕΚΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, BLUETOOTH, ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑ (ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ).
 - **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΟ "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
4. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΝΤΛΙΑ, ΤΟ SMARTPHONE ΚΑΙ Ο ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑ WI-FI ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣ

1. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΝΙΟ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI  ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ. Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ WI-FI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ, ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ.
3. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.
 - Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗ ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 - ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η ΣΑΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.
 - ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΑΣ WI-FI (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI).
 - ΜΟΛΙΣ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ, ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ!
4. ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΑΣ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.

ΛΟΓΩ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ". ΕΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.

ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SMARTPHONE. ΩΣΤΟΧ, ΜΕΧΩ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΧΩΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ WI-FI ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ.

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BESTWAY ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΡΑΔΙΟΕΞΕΛΠΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ S100201/S200202/S300202/S400201 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ. ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ LED WI-FI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ	ΣΗΜΑΣΙΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Η ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ	ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ.	ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ WI-FI ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ.
Η ΛΥΧΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ	ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ.	Δ/Υ - ΗΔΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΟ WI-FI.
Η ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ	ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ WI-FI.	ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Η ΛΥΧΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΗ	Η ΛΥΧΝΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ WI-FI.	ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com .

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ	Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΗ.	ΑΝΑΨΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.
	ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ BLUETOOTH/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.	ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ. Η ΕΝΔΕΙΞΗ WI-FI ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ.
	ΤΟ ΣΗΜΑ WI-FI ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟ Ή ΑΣΤΑΘΕΣ.	ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ.
	Η ΜΟΝΑΔΑ WI-FI ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ.	ΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ WI-FI ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WI-FI ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ. ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΙΕΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI.



ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Η ΡΥΘΜΙΣΗ WLAN ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ WLAN ΣΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ.
	Ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΕΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.
	ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.	ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ 2,4 GHz (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ 2,4 GHz). ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ. 2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI. 3. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ HOTSPOT 2,4 GHz (ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ WI-FI ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ). 4. ΑΦΟΥ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ HOTSPOT, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 5. ΕΑΝ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ. ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ Ή ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2,4GHz.
	Η ΑΝΤΛΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ.	ΕΠΑΝΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ.
	ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ.
	ΕΙΣΗΧΘΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI.	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI.
	Ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ.	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΥΝΙΣΤΟΝΤΑΙ ≤10 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
	ΤΟ ΣΗΜΑ WI-FI ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟ Ή ΑΣΤΑΘΕΣ.	ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ.



ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΙΒΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLOUD Ή ΚΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ.	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 24 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΞΑΝΑ.
	Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.	ΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ WI-FI ΑΝΑΒΟΙΣΘΗΝΕΙ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ.
	Η ΜΟΝΑΔΑ WI-FI ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ.	ΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ WI-FI ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WI-FI ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ. ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΙΣΤΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ.	ΤΡΑΒΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΡΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ.
	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΧΕ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ.
	Η ΜΟΝΑΔΑ WI-FI ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ.	ΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ WI-FI ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WI-FI ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ. ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΙΣΤΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Ε15 ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Η ΜΟΝΑΔΑ WI-FI ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ.	ΕΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Ε15, ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WI-FI. ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΙΣΤΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ SMARTPHONE	ΤΟ ΣΗΜΑ WI-FI ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟ Ή ΑΣΤΑΘΕΣ.	1. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ ΣΕ WI-FI. 2. ΔΙΑΚΩΨΤΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ.
	ΤΟ ΣΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟ Ή ΑΣΤΑΘΕΣ.	1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET. 2. ΔΙΑΚΩΨΤΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ.
	Η ΜΟΝΑΔΑ WI-FI ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ.	ΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ WI-FI ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ WI-FI ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WI-FI ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ. ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΙΣΤΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI.




Отсканируйте QR-код или следуйте приведенным ниже инструкциям и иллюстрациям. Иллюстрации приведены только для справки и могут не представлять фактический продукт. Рисунки не отображают действительный масштаб.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции, интерфейс и процессы, описанные в данном документе, могут не всегда отражать самые последние изменения в приложении, поскольку мы постоянно стремимся периодически обновлять наше приложение, чтобы улучшить пользовательский опыт и функциональность продукта. Ознакомьтесь с последними инструкциями и описаниями функций в приложении или посетите наш официальный сайт для получения дополнительной информации.



Перед началом работы



1. Загрузите приложение **Bestway Connect™**, чтобы получить полный контроль над гидромассажной ванной. Вы можете найти его в Apple Store или Google Play Store, либо отсканируйте QR-код (если применимо) на насосе.

2. Убедитесь, что смартфон подключен к домашнему Wi-Fi (2,4 ГГц) и включен Bluetooth.

- **ВАЖНО!** Сети 5 ГГц не поддерживаются.

3. Предоставьте приложению разрешения на доступ к местоположению, Bluetooth, сети и камере (для облегчения добавления устройства впоследствии).

- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Мы обязуемся строго защищать безопасность вашей личной информации. Подробнее см. в Политике конфиденциальности в разделе «О нас» в приложении.

4. Убедитесь, что насос, смартфон и домашний маршрутизатор находятся относительно близко друг к другу. Это поможет обеспечить более сильный сигнал Wi-Fi для успешного подключения.

! Прежде чем перейти к следующим шагам, убедитесь, что вы выполнили приведенные выше инструкции.

Подключитесь к насосу

1. Следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы включить насос с помощью панели управления.

2. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку Wi-Fi на гидромассажной ванне. Индикатор Wi-Fi должен медленно мигать, сигнализируя о готовности к подключению.

3. Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране.

- Приложение поддерживает вход без регистрации. При входе в систему вручную выберите свою страну/регион, чтобы мы могли предоставлять более точные услуги.
- Добавьте устройство, выполнив поиск или отсканировав QR-код (если применимо) на насосе.
- Подключите устройство к домашнему Wi-Fi (требуется правильный пароль Wi-Fi).
- После подключения вы попадете на панель управления приложения, где сможете начать пользоваться им!

4. Теперь вы сможете управлять интеллектуальными функциями вашего насоса. Проверьте несколько функций, чтобы убедиться, что они работают, и все готово.

! Из-за возможных колебаний сети во время работы могут возникнуть сбои соединения. Убедитесь, что вы выполнили все рекомендации, изложенные в разделе «ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ». Если проблема с подключением не исчезнет, повторите попытку позже.

! Каждый насос поддерживает подключение одного смартфона. Однако с помощью функции совместного использования устройств дополнительным устройствам может быть предоставлен контроль над тем же насосом. Для отключения нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнет медленно мигать.

Настоящим компания Bestway заявляет, что радиооборудование типа S100201/S200202/S300202/S400201 соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на веб-сайте: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА WI-FI

Состояние индикатора	Значение	Способы устранения
Индикатор медленно мигает	Ожидание соединения с маршрутизатором	Подключитесь к Wi-Fi с помощью телефона.
Индикатор горит	Соединение с маршрутизатором установлено.	И/Д — уже подключен к Wi-Fi.
Индикатор быстро мигает	Потерян сигнал Wi-Fi.	Проверьте состояние маршрутизатора и повторите процедуру подключения гидромассажной ванны к сети.
Индикатор выключен	Индикатор поврежден / Проблема с модулем Wi-Fi.	Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com .

Во время поиска устройства

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Поиск устройства не удался	Насос выключен.	Включите насос.
	Разрешения Bluetooth/определения местоположения отключены.	Включите их в настройках телефона и предоставьте разрешения для приложения. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы включить соответствующие разрешения.
	Устройство уже успешно сопряжено и подключено.	Если устройство уже подключено, его невозможно будет обнаружить. Чтобы активировать режим синхронизации, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, пока индикатор не начнет мигать. Индикатор Wi-Fi должен медленно мигать.
	Сигнал Wi-Fi слабый или нестабильный.	Держите телефон, устройство и маршрутизатор как можно ближе друг к другу. Отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться.
	Модуль Wi-Fi не смог подключиться.	Если индикатор Wi-Fi продолжает гореть, отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться. Если устройство все еще не найдено, это указывает на сбой подключения модуля Wi-Fi. Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com . ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить аварийный сигнал и продолжить пользоваться гидромассажной ванной без подключения к Wi-Fi.



Во время подключения устройства

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не удалось подключиться	Настройка WLAN выключена.	Включите WLAN в смартфоне.
	Маршрутизатор не включен или неисправен.	Убедитесь, что маршрутизатор включен и работает.
	Несовместимая сеть.	Переключите Wi-Fi соединение телефона на сеть 2,4 ГГц (устройство поддерживает только 2,4 ГГц). Как определить, связана ли проблема с устройством или маршрутизатором: 1. Отключите насос от источника питания и снова подключите его, чтобы перезапустить. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, чтобы сбросить соединение Wi-Fi. 3. Подключите телефон к другой точке доступа 2,4 ГГц (избегайте домашнего Wi-Fi для тестирования). 4. После подключения к точке доступа попробуйте снова подключить устройство. 5. Если соединение работает, проблема может быть в маршрутизаторе. Подумайте о замене маршрутизатора или убедитесь, что он установлен в режим 2,4 ГГц.
	Насос находится слишком далеко от маршрутизатора.	Переместите насос ближе к маршрутизатору для получения более сильного сигнала. Отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться.
	Телефон находится слишком далеко от насоса.	Убедитесь, что телефон находится рядом с насосом во время настройки. Отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться.
	Введен неверный пароль Wi-Fi.	Правильно введите пароль Wi-Fi.
	Маршрутизатор перегружен.	Отключите неиспользуемые устройства (рекомендуется ≤10 подключений) или перейдите на маршрутизатор с большей пропускной способностью.
	Сигнал Wi-Fi слабый или нестабильный.	Держите телефон, устройство и маршрутизатор как можно ближе друг к другу. Отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться.



Во время использования приложения

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Устройство переходит в автономный режим	Возникла проблема с облачным сервисом или плохое сетевое подключение.	Устройство автоматически восстановит соединение, когда облачные сервисы и сетевое подключение вернуться к нормальной работе. Подождите 24 часа и проверьте еще раз.
	На устройстве активирован режим сопряжения.	Если индикатор Wi-Fi мигает, отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться.
	Модуль Wi-Fi не смог подключиться.	Если индикатор Wi-Fi продолжает гореть, отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться. Если устройство все еще не найдено, это указывает на сбой подключения модуля Wi-Fi. Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com . ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить аварийный сигнал и продолжить пользоваться гидромассажной ванной без подключения к Wi-Fi.
Приложение/устройство исчезает	Данные не загрузились.	Потяните экран вниз, чтобы обновить и загрузить последний контент на главной странице.
	Устройство было правильно подключено к маршрутизатору, но случайно удалено в приложении.	Отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться.
	Модуль Wi-Fi не смог подключиться.	Если индикатор Wi-Fi продолжает гореть, отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться. Если устройство все еще не найдено, это указывает на сбой подключения модуля Wi-Fi. Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com . ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить аварийный сигнал и продолжить пользоваться гидромассажной ванной без подключения к Wi-Fi.
Код ошибки E15 на панели управления	Модуль Wi-Fi не смог подключиться.	Если на дисплее панели управления появляется E15, это указывает на сбой подключения модуля Wi-Fi. Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com . ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить аварийный сигнал и продолжить пользоваться гидромассажной ванной без подключения к Wi-Fi.
Устройство не отвечает на команды на смартфоне	Сигнал Wi-Fi слабый или нестабильный.	1. Проверьте подключение к Интернету после подключения телефона к Wi-Fi. 2. Выключите устройство, отключив его от сети питания, затем удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд для сброса перед повторным подключением.
	Сигнал сети мобильного телефона слабый или нестабильный.	1. Используйте мобильное подключение для передачи данных, чтобы проверить, может ли ваш телефон нормально подключаться к Интернету. 2. Выключите устройство, отключив его от сети питания, затем удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд для сброса перед повторным подключением.
	Модуль Wi-Fi не смог подключиться.	Если индикатор Wi-Fi продолжает гореть, отключите источник питания, затем снова подключите его, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить его. Затем попробуйте снова подключиться. Если устройство все еще не найдено, это указывает на сбой подключения модуля Wi-Fi. Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com . ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить аварийный сигнал и продолжить пользоваться гидромассажной ванной без подключения к Wi-Fi.




Naskenujte kód QR nebo postupujte podle níže uvedených pokynů a vyobrazení. Vyobrazení jsou pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému výrobku. Bez měřítka.

POZNÁMKA: Funkce, rozhraní a postupy popsané v tomto dokumentu se vždy nemusí shodovat s nejnovější verzí naší aplikace, protože se ji neustále snažíme pravidelně aktualizovat, abychom vylepšili zkušenosti uživatelů a funkčnost produktu. Nejnovější pokyny a popis funkcí naleznete přímo v aplikaci nebo na oficiálních stránkách, které nabízejí více informací.



Než začnete



1. Stáhněte si aplikaci **Bestway Connect™**, abyste získali úplnou kontrolu nad ovládáním horké vany. Můžete ji vyhledat v obchodě Apple Store nebo Google Play, nebo můžete (v příslušných případech) naskenovat kód QR na čerpadle.
2. Ujistěte se, že váš chytrý telefon je připojen k domácí síti Wi-Fi (2,4 GHz) a má zapnutou funkci Bluetooth.
 - **DŮLEŽITÉ:** 5GHz sítě nejsou podporovány.
3. Udělte aplikaci oprávnění pro zjišťování polohy, Bluetooth, síť a kameru (aby se usnadnilo pozdější přidání zařízení).
 - **POZNÁMKA:** Zavázali jsme se přísně chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Další podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pod položkou „O nás“ v aplikaci.
4. Ověřte, zda jsou čerpadlo, chytrý telefon a domácí router poměrně blízko sebe. Pomůže to zajistit silnější signál Wi-Fi pro úspěšné připojení.



Než postupujete k dalším krokům, ujistěte se, že jste dodrželi výše uvedené pokyny.

Připojte se k čerpadlu

1. Pomocí ovládacího panelu zapněte čerpadlo podle pokynů v příručce.
2. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko Wi-Fi na čerpadle horké vany. Kontrolka Wi-Fi by měla pomalu blikat a tím signalizovat připravenost k připojení.
3. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Aplikace podporuje přihlašování bez registrace. Při přihlašování ručně vyberte svou zemi/region, abychom vám mohli poskytovat přesnější služby.
 - Přidejte své zařízení tak, že ho vyhledáte, nebo (v příslušných případech) naskenujete kód QR na čerpadle.
 - Připojte zařízení k domácí síti Wi-Fi (je nutné správné heslo k síti Wi-Fi).
 - Jakmile se připojíte, dostanete se k ovládacímu panelu v aplikaci a můžete ho začít používat!
4. Nyní byste měli být schopni ovládat inteligentní funkce čerpadla. Vyzkoušejte několik funkcí, abyste ověřili, zda fungují, a tím jste připraveni.



Vzhledem k možnému kolísání síťového signálu může během provozu docházet k poruchám připojení. Ujistěte se, že jste dodrželi všechny pokyny uvedené v části „NEŽ ZAČNETE“. Pokud přetrvávají problémy s připojením, zkuste to znovu později.



Každé čerpadlo podporuje jedno připojení k chytrému telefonu. Avšak prostřednictvím funkce sdílení zařízení je možné umožnit ovládání stejného čerpadla z více zařízení. Chcete-li se odpojit, na 3 sekundy stiskněte tlačítko Wi-Fi, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne pomalu blikat.

Společnost Bestway tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení S100201/S200202/S300202/S400201 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



STAV KONTROLKY WI-FI

Stav kontrolky	Význam	Řešení
Kontrolka pomalu bliká	Připraveno na připojení k routeru.	Pomocí telefonu se připojte k síti Wi-Fi.
Kontrolka svítí	Připojeno k routeru.	Nerelevantní – připojení k síti Wi-Fi je již navázáno.
Kontrolka rychle bliká	Ztráta signálu sítě Wi-Fi.	Zkontrolujte stav routeru a zopakujte postup připojení horké vany k síti.
Kontrolka nesvítí	Kontrolka je poškozená / problém s modulem Wi-Fi.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .

Během vyhledávání zařízení

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Vyhledání zařízení nebylo úspěšné	Čerpadlo je vypnuté.	Zapněte čerpadlo.
	Jsou deaktivována oprávnění pro Bluetooth/zjišťování polohy.	Povolte tyto funkce v nastavení telefonu a udělte oprávnění pro aplikaci. Řiďte se pokyny v aplikaci pro aktivaci příslušných oprávnění.
	Zařízení je již úspěšně spárováno a připojeno.	Pokud je již zařízení připojeno, nebude zjistitelné. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko Wi-Fi na ovládacím panelu, dokud nezačne blikat kontrolka, aby se aktivoval synchronizační režim. Kontrolka Wi-Fi by měla pomalu blikat.
	Signál Wi-Fi je slabý nebo nestabilní.	Udržujte telefon, zařízení a router co nejbližší u sebe. Odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit.
	Modul Wi-Fi se nepřipojí.	Pokud zůstane svítit kontrolka Wi-Fi, odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit. Pokud stále nelze nalézt zařízení, znamená to neúspěšné připojení modulu Wi-Fi. Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stisknutím jakéhokoli tlačítka zrušíte alarm a pokračujte v používání horké vany bez připojení k síti Wi-Fi.



Během připojení zařízení

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Nezdařené připojení	Nastavení WLAN je vypnuté.	Zapněte WLAN na chytrém telefonu.
	Router není zapnutý nebo je vadný.	Ověřte, zda je router zapnutý a funguje.
	Nekompatibilní síť.	Přepněte připojení k Wi-Fi v telefonu na 2,4GHz síť (zařízení podporuje pouze 2,4 GHz). Jak určit, zda se jedná o problém se zařízením nebo routerem: 1. Restartujte čerpadlo tak, že ho odpojíte od napájení a potom ho znovu připojíte. 2. Stisknutím a podržením tlačítka Wi-Fi na 3 sekundy resetujete připojení k Wi-Fi. 3. Připojte telefon k jinému 2,4GHz hotspotu (při testování nepoužívejte domácí síť Wi-Fi). 4. Jakmile se připojíte k hotspotu, zkuste znovu připojit zařízení. 5. Pokud připojení fungujete, problém je nejspíš v routeru. Zvažte výměnu routeru nebo se ujistěte, že je nastaven na režim 2,4 GHz.
	Čerpadlo je příliš daleko od routeru.	Přemístěte čerpadlo blíže k routeru, aby mělo silnější signál. Odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit.
	Telefon je příliš daleko od čerpadla.	Zajistěte, aby byl telefon během nastavování v blízkosti čerpadla. Odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit.
	Bylo zadáno nesprávné heslo k Wi-Fi.	Zadejte správné heslo k Wi-Fi.
	Router je přetížený.	Odpojte nepoužívaná zařízení (doporučuje se nejvýše 10 připojení) nebo přejděte na router s vyšší kapacitou.
	Signál Wi-Fi je slabý nebo nestabilní.	Udržujte telefon, zařízení a router co nejblíže u sebe. Odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit.



Během používání aplikace

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Zařízení se odpojí	Došlo k problému s cloudovou službou nebo máte nekvalitní připojení k síti.	Až se obnoví normální provoz cloudových služeb a připojení k síti, zařízení automaticky znovu naváže připojení. Počkejte 24 hodin, potom znovu zkontrolujte připojení.
	Na zařízení byl aktivován režim párování.	Pokud bliká kontrolka Wi-Fi, odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit.
	Modul Wi-Fi se nepřipojí.	Pokud zůstane svítit kontrolka Wi-Fi, odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit. Pokud stále nelze nalézt zařízení, znamená to neúspěšné připojení modulu Wi-Fi. Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stisknutím jakéhokoli tlačítka zrušíte alarm a pokračujte v používání horké vany bez připojení k síti Wi-Fi.
Aplikace/zařízení zmizí	Nenačetla se data.	Potažením obrazovky dolů obnovte zobrazení a načtete nejnovější obsah domovské stránky.
	Zařízení bylo správně připojeno k routeru, ale bylo neúmyslně odstraněno v aplikaci.	Odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit.
	Modul Wi-Fi se nepřipojí.	Pokud zůstane svítit kontrolka Wi-Fi, odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit. Pokud stále nelze nalézt zařízení, znamená to neúspěšné připojení modulu Wi-Fi. Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stisknutím jakéhokoli tlačítka zrušíte alarm a pokračujte v používání horké vany bez připojení k síti Wi-Fi.
Chybový kód E15 na ovládacím panelu	Modul Wi-Fi se nepřipojí.	Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí E15, znamená to neúspěšné připojení modulu Wi-Fi. Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stisknutím jakéhokoli tlačítka zrušíte alarm a pokračujte v používání horké vany bez připojení k síti Wi-Fi.
Zařízení nereaguje na příkazy z chytrého telefonu	Signál Wi-Fi je slabý nebo nestabilní.	1. Po připojení telefonu k síti Wi-Fi ověřte připojení k internetu. 2. Před opětovným připojením odpojte zařízení od napájení, znovu ho připojte k napájení a potom na 3 sekundy podržte tlačítko Wi-Fi na ovládacím panelu, abyste resetovali připojení.
	Signál mobilní sítě je slabý nebo nestabilní.	1. Použijte mobilní datové spojení, abyste ověřili, zda může telefon normálně přistupovat k internetu. 2. Před opětovným připojením odpojte zařízení od napájení, znovu ho připojte k napájení a potom na 3 sekundy podržte tlačítko Wi-Fi na ovládacím panelu, abyste resetovali připojení.
	Modul Wi-Fi se nepřipojí.	Pokud zůstane svítit kontrolka Wi-Fi, odpojte síťové napájení, potom ho znovu připojte a resetujte síť tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Wi-Fi. Potom se zkuste znovu připojit. Pokud stále nelze nalézt zařízení, znamená to neúspěšné připojení modulu Wi-Fi. Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stisknutím jakéhokoli tlačítka zrušíte alarm a pokračujte v používání horké vany bez připojení k síti Wi-Fi.




Skann QR-koden eller følg instruksjonene og illustrasjonene nedenfor. Illustrasjonene er kun ment som referanse og representerer ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i målestokk.

MERK: Funksjoner, grensesnitt og prosesser beskrevet heri gjenspeiler kanskje ikke alltid den nyeste appopplevelsen, ettersom vi kontinuerlig streber etter å oppdatere appen vår med jevne mellomrom for å forbedre brukeropplevelsen og produktfunksjonaliteten. For den nyeste veiledningen og funksjonsbeskrivelsene, se instruksjonene i appen eller besøk den offisielle nettsiden vår for mer informasjon.



Før du begynner



1. Last ned **Bestway Connect™**-appen for å få full kontroll over boblebadet ditt. Du kan enten søke etter den i Apple Store eller Google Play Store, eller skanne QR-koden (hvis aktuelt) på pumpen.
2. Sørg for at smarttelefonen din er koblet til Wi-Fi-nettverket hjemme (2,4 GHz) og at Bluetooth er aktivert.
 - **VIKTIG:** 5 GHz-nettverk støttes ikke.
3. Gi appen tillatelser for Posisjon, Bluetooth, Nettverk og Kamera (for å gjøre det enklere å legge til en enhet senere).
 - **MERK:** Vi er forpliktet til å beskytte sikkerheten til personopplysningene dine strengt. For mer informasjon, se personvernerklæringen under «Om oss» i appen.
4. Kontroller at pumpen, smarttelefonen og hjemmeruteren er relativt nær hverandre. Dette vil bidra til å sikre et sterkere Wi-Fi-signal for en vellykket tilkobling.



Sørg for at du har fulgt instruksjonene ovenfor før du går videre til neste trinn.

Koble til pumpen din

1. Følg bruksanvisningen for å slå på pumpen ved hjelp av kontrollpanelet.
2. Trykk og hold inne Wi-Fi-knappen  på boblebadpumpen i tre sekunder. Wi-Fi-indikatorlampen skal blinke sakte, klar for tilkobling.
3. Åpne appen og følg instruksjonene på skjermen.
 - Appen støtter innlogging uten registrering. Når du logger inn, velg land/region manuelt, slik at vi kan tilby en mer nøyaktig tjeneste.
 - Legg til enheten din ved å enten søke etter eller skanne QR-koden (hvis aktuelt) på pumpen.
 - Koble enheten din til Wi-Fi-nettverket hjemme (riktig Wi-Fi-passord kreves).
 - Når du er tilkoblet, blir du tatt til appens kontrollpanel, hvor du kan begynne å bruke den!
4. Du skal nå kunne kontrollere smart-funksjonene til pumpen din. Test et par funksjoner for å sikre at de fungerer, så er du klar.



På grunn av potensielle nettverkssvingninger kan det oppstå tilkoblingsfeil under drift. Bekreft at du har fulgt alle retningslinjene som er beskrevet i delen «FØR DU BEGYNNER». Hvis tilkoblingsproblemene vedvarer, kan du prøve på nytt senere.



Hver pumpe støtter én smartfontilkobling. Gjennom enhetsdelingsfunksjonen kan imidlertid flere enheter få kontroll over den samme pumpen. For å koble fra, trykk på Wi-Fi-knappen i tre sekunder til Wi-Fi-indikatorlampen begynner å blinke sakte.

Bestway erklærer herved at radioutstyret type S100201/S200202/S300202/S400201 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI-LEDLYSETS STATUS

Lysstatus	Betydning	Løsninger
Lyset blinker sakte	Klar til å koble til ruterer.	Koble til Wi-Fi ved hjelp av telefonen.
Lyset er på	Koblet til ruterer.	Ikke aktuelt - allerede koblet til Wi-Fi.
Lyset blinker raskt	Tapt Wi-Fi-signal.	Sjekk statusen til ruterer og gjenta prosedyrene for å koble boblebadet til nettverket.
Lyset er av	Lyset er skadet / problem med Wi-Fi-modulen.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com .

Under enhetssøk

Problem	Sannsynlig grunn	Løsning
Enhetssøk mislyktes	Pumpen er av.	Slå på pumpen.
	Bluetooth-/posisjonstillatelser er deaktivert.	Aktiver disse i telefoninnstillingene dine og gi tillatelser til appen. Følg instruksjonene i appen for å aktivere de tilsvarende tillatelsene.
	Enheten er allerede parett og tilkoblet.	Hvis enheten allerede er tilkoblet, vil den ikke være synlig. Trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder til indikatorlampen blinker for å aktivere synkroniseringsmodus. Wi-Fi-indikatoren skal blinke sakte.
	Wi-Fi-signalet er svakt eller ustabilt.	Hold telefonen, enheten og ruterer så tett sammen som mulig. Trekk ut strømforsyningen, koble den deretter til igjen, og trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen.
	Wi-Fi-modulen kunne ikke koble til.	Hvis Wi-Fi-indikatoren lyser kontinuerlig, kobler du fra strømforsyningen, kobler den deretter til igjen, og trykker og holder inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen. Hvis enheten fortsatt ikke finnes, indikerer dette en mislykket Wi-Fi-modultilkobling. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com . MERK: Trykk på hvilken som helst knapp for å fjerne alarmen og fortsette å bruke boblebadet uten Wi-Fi-tilkobling.



Under enhetstilkobling

Problem	Sannsynlig grunn	Løsning
Tilkoblingsfeil	WLAN-innstillingen er av.	Slå på WLAN-nettverket på smarttelefonen din.
	Ruteren er ikke slått på eller fungerer ikke som den skal.	Kontroller at ruteren din er slått på og fungerer.
	Inkompatibelt nettverk.	Bytt telefonens Wi-Fi-tilkobling til et 2,4 GHz-nettverk (enheten støtter bare 2,4 GHz). Slik finner du ut om problemet er med enheten eller ruteren: 1. Koble pumpen fra strømkilden og sett den i stikkontakten igjen for å starte den på nytt. 2. Trykk og hold inne Wi-Fi-knappen i tre sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen. 3. Koble telefonen til et annet 2,4 GHz-tilkoblingspunkt (unngå hjemme-Wi-Fi-nettverket ditt for testing). 4. Når du er koblet til tilkoblingspunkter, prøv å koble til enheten på nytt. 5. Hvis tilkoblingen fungerer, kan det være ruteren som er problemet. Vurder å bytte ut ruteren eller sørg for at den er satt til 2,4 GHz-modus.
	Pumpen er for langt fra ruteren.	Flytt pumpen nærmere ruteren for et sterkere signal. Trekk ut strømforsyningen, koble den deretter til igjen, og trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen.
	Telefonen er for langt unna pumpen.	Sørg for at telefonen er i nærheten av pumpen under oppsettet. Trekk ut strømforsyningen, koble den deretter til igjen, og trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen.
	Feil Wi-Fi-passord ble skrevet inn.	Skriv inn Wi-Fi-passordet riktig.
	Ruteren er overbelastet.	Koble fra ubrukte enheter (anbefalt ≤ 10 tilkoblinger) eller oppgrader til en ruter med høyere kapasitet.
	Wi-Fi-signalet er svakt eller ustabilt.	Hold telefonen, enheten og ruteren så tett sammen som mulig. Trekk ut strømforsyningen, koble den deretter til igjen, og trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen.



Under bruk av appen

Problem	Sannsynlig grunn	Løsning
Enheten kobles fra	Det er et problem med skytjenesten eller en dårlig nettverksforbindelse.	Enheten vil automatisk gjenopprette tilkoblingen når både skytjenester og nettverkstilkobling er gjenopprettet til normal drift. Vent i 24 timer, og sjekk deretter igjen.
	Paringsmodus er aktivert på enheten.	Hvis Wi-Fi-indikatoren blinker, koble fra strømforsyningen, koble den deretter til igjen, og trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen.
	Wi-Fi-modulen kunne ikke koble til.	Hvis Wi-Fi-indikatoren lyser kontinuerlig, kobler du fra strømforsyningen, kobler den deretter til igjen, og trykker og holder inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen. Hvis enheten fortsatt ikke finnes, indikerer dette en mislykket Wi-Fi-modultilkobling. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com . MERK: Trykk på hvilken som helst knapp for å fjerne alarmen og fortsette å bruke boblebadet uten Wi-Fi-tilkobling.
App/enhet forsvinner	Dataene lastet ikke inn.	Dra skjermen ned for å oppdatere og laste inn det nyeste innholdet på hjemmesiden.
	Enheten hadde vært riktig koblet til ruter, men ble slettet ved et uhell i appen.	Trekk ut strømforsyningen, koble den deretter til igjen, og trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen.
	Wi-Fi-modulen kunne ikke koble til.	Hvis Wi-Fi-indikatoren lyser kontinuerlig, kobler du fra strømforsyningen, kobler den deretter til igjen, og trykker og holder inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen. Hvis enheten fortsatt ikke finnes, indikerer dette en mislykket Wi-Fi-modultilkobling. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com . MERK: Trykk på hvilken som helst knapp for å fjerne alarmen og fortsette å bruke boblebadet uten Wi-Fi-tilkobling.
Feilkode E15 på kontrollpanelet	Wi-Fi-modulen kunne ikke koble til.	Hvis E15 vises på kontrollpanelskjermen, indikerer dette en tilkoblingsfeil til Wi-Fi-modulen. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com . MERK: Trykk på hvilken som helst knapp for å fjerne alarmen og fortsette å bruke boblebadet uten Wi-Fi-tilkobling.
Enheten svarer ikke på kommandoer på smarttelefonen	Wi-Fi-signalet er svakt eller ustabil.	1. Bekreft Internett-forbindelsen etter at du har koblet telefonen til Wi-Fi. 2. Slå av og på enheten ved å koble den fra strømmettet og deretter holde inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille før du kobler til igjen.
	Mobilnettsignalet er svakt eller ustabil.	1. Bruk mobildata tilkoblingen din til å sjekke om telefonen din har normal Internett-tilgang. 2. Slå av og på enheten ved å koble den fra strømmettet og deretter holde inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille før du kobler til igjen.
	Wi-Fi-modulen kunne ikke koble til.	Hvis Wi-Fi-indikatoren lyser kontinuerlig, kobler du fra strømforsyningen, kobler den deretter til igjen, og trykker og holder inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille den. Prøv deretter å koble til igjen. Hvis enheten fortsatt ikke finnes, indikerer dette en mislykket Wi-Fi-modultilkobling. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com . MERK: Trykk på hvilken som helst knapp for å fjerne alarmen og fortsette å bruke boblebadet uten Wi-Fi-tilkobling.



Skanna QR-koden eller följ instruktionerna och illustrationerna nedan. Illustrationerna är endast avsedda som referens och kanske inte motsvarar den faktiska produkten. Inte i skala.

OBS: Funktioner, interface och processer som beskrivs här återspeglar inte alltid den senaste appupplevelsen, eftersom vi kontinuerligt strävar efter att uppdatera vår app regelbundet för att förbättra användarupplevelsen och produktens funktionalitet. För den senaste vägledningen och beskrivningar av funktioner, se instruktionerna i appen eller besök vår officiella webbplats för mer information.



Innan du börjar

1.   

Ladda ner appen **Bestway Connect™** för att få fullständig kontroll över ditt spa. Du kan antingen söka efter den i Apple Store eller Google Play Store, eller skanna QR-koden (om tillämpligt) på pumpen.
2. Se till att din smartphone är ansluten till ditt hem-Wi-Fi (2,4 GHz) och att Bluetooth är aktiverat.
 - **VIKTIGT:** 5 GHz-nätverk stöds inte.
3. Ge appen behörighet för plats, Bluetooth, nätverk och kamera (för att underlätta tillägg av en enhet senare).
 - **OBS:** Vi åtar oss att strikt skydda säkerheten för dina personuppgifter. För mer information, se sekretesspolicyn under "Om oss" i appen.
4. Kontrollera att pumpen, smarttelefonen och hemmarutern befinner sig relativt nära varandra. Detta bidrar till att säkerställa en starkare Wi-Fi-signal för en lyckad anslutning.



Se till att du har följt ovanstående instruktioner innan du går vidare till nästa steg.

Anslut till din pump

1. Följ bruksanvisningen för att starta pumpen med hjälp av kontrollpanelen.
2. Håll Wi-Fi-knappen  på din spapump intryckt i 3 sekunder. Wi-Fi-indikatorlampan ska blinka långsamt och vara redo för anslutning.
3. Öppna appen och följ instruktionerna på skärmen.
 - Appen stöder inloggning utan registrering. När du loggar in, välj manuellt ditt land/din region så att vi kan tillhandahålla en mer exakt tjänst.
 - Lägg till din enhet genom att söka eller skanna QR-koden (om tillämpligt) på pumpen.
 - Anslut din enhet till ditt hem-Wi-Fi (rätt Wi-Fi-lösenord krävs).
 - När du är ansluten kommer du till appens kontrollpanel, där du kan börja använda den!
4. Nu bör du kunna styra pumpens smarta funktioner. Testa några funktioner för att se att de fungerar, så är du redo att sätta igång.



På grund av eventuella nätverksfluktuationer kan anslutningsfel uppstå under drift. Kontrollera att du har följt alla riktlinjer som beskrivs i avsnittet "INNAN DU BÖRJAR". Om anslutningsproblemen kvarstår, försök igen senare.



Varje pump stöder anslutning av en smartphone. Men genom funktionen för delning av enheter kan ytterligare enheter få kontroll över samma pump. För att koppla bort, tryck på Wi-Fi-knappen i 3 sekunder tills Wi-Fi-indikatorlampan börjar blinka långsamt.

Bestway intygar härmed att radioutrustningen av typ S100201/S200202/S300202/S400201 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI LED-LJUSSTATUS

Ljusstatus	Betydning	Lösningar
Ljuset blinkar långsamt	Redo att ansluta till routern.	Anslut till Wi-Fi med din telefon.
Ljuset är på	Ansluten till routern.	N/A - redan ansluten till Wi-Fi.
Ljuset blinkar snabbt	Förlorad Wi-Fi-signal.	Kontrollera routerns status och upprepa proceduren för att ansluta spabadet till nätverket.
Ljuset är av	Ljuset är skadat / Problem med Wi-Fi-modulen.	För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com .

Under enhetssökning

Problem	Trolig orsak	Lösning
Enhetssökning misslyckades	Pumpen är avstängd.	Sätt igång pumpen.
	Bluetooth/platsinformation är inaktiverade.	Aktivera dessa i telefoninställningarna och bevilja behörigheter för appen. Följ instruktionerna i appen för att aktivera motsvarande behörigheter.
	Enheten har redan parats ihop och anslutits.	Om enheten redan är ansluten kommer den inte att kunna upptäckas. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder tills indikatorlampan blinkar för att aktivera synkroniseringsläget. Wi-Fi-indikatorn ska blinka långsamt.
	Wi-Fi-signalen är svag eller instabil.	Håll telefonen, enheten och routern så nära varandra som möjligt. Koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen.
	Wi-Fi-modulen kunde inte ansluta.	Om Wi-Fi-indikatorn fortsätter att lysa, koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen. Om enheten fortfarande inte kan hittas, indikerar detta att Wi-Fi-modulanslutningen har misslyckats. För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com . OBS: Tryck på valfri knapp för att ta bort larmet och fortsätta använda spabadet utan Wi-Fi-anslutning.



Under anslutning av enhet

Problem	Trolig orsak	Lösning
Anslutningsfel	WLAN-inställningen är avstängd.	Aktivera WLAN på din smartphone.
	Routern är inte påslagen eller fungerar inte som den ska.	Kontrollera att routern är påslagen och fungerar.
	Nätverket är inte kompatibelt.	Byt telefonens Wi-Fi-anslutning till ett 2,4 GHz-nätverk (enheten stöder endast 2,4 GHz). Hur man avgör om problemet ligger i enheten eller routern: 1. Koppla bort pumpen från strömkällan och anslut den igen för att starta om den. 2. Håll Wi-Fi-knappen intryckt i 3 sekunder för att återställa Wi-Fi-anslutningen. 3. Anslut din telefon till en annan 2,4 GHz-hotspot (undvik ditt hem-Wi-Fi för testning). 4. När du har anslutit dig till hotspoten, försök att ansluta enheten igen. 5. Om anslutningen fungerar kan routern vara problemet. Överväg att byta ut routern eller se till att den är inställd på 2,4 GHz-läge.
	Pumpen är för långt från routern.	Flytta pumpen närmare routern för att få en starkare signal. Koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen.
	Telefonen är för långt från pumpen.	Se till att telefonen befinner sig i närheten av pumpen under installationen. Koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen.
	Felaktigt Wi-Fi-lösenord har angetts.	Ange Wi-Fi-lösenordet korrekt.
	Routern är överbelastad.	Koppla bort oanvända enheter (rekommenderat ≤10 anslutningar) eller uppgradera till en router med högre kapacitet.
	Wi-Fi-signalen är svag eller instabil.	Håll telefonen, enheten och routern så nära varandra som möjligt. Koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen.



Under användning av appen

Problem	Trolig orsak	Lösning
Enheten går offline	Det finns ett problem med cloud tjänsten eller en dålig nätverksanslutning.	Enheten återupprättar automatiskt anslutningen när både cloud tjänsterna och nätverksanslutningen återgår till normal drift. Vänta i 24 timmar och kontrollera sedan igen.
	Parning har aktiverats på enheten.	Om Wi-Fi-indikatorn blinkar, koppla ur strömkabeln, anslut den igen och håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen.
	Wi-Fi-modulen kunde inte ansluta.	Om Wi-Fi-indikatorn fortsätter att lysa, koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen. Om enheten fortfarande inte kan hittas, indikerar detta att Wi-Fi-modulanslutningen har misslyckats. För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com . OBS: Tryck på valfri knapp för att ta bort larmet och fortsätta använda spabadet utan Wi-Fi-anslutning.
App/enhet försvinner	Data kunde inte laddas.	Dra ned skärmen för att uppdatera och ladda det senaste innehållet på sidan.
	Enheten hade anslutits korrekt till routern, men raderades av misstag i appen.	Koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen.
	Wi-Fi-modulen kunde inte ansluta.	Om Wi-Fi-indikatorn fortsätter att lysa, koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen. Om enheten fortfarande inte kan hittas, indikerar detta att Wi-Fi-modulanslutningen har misslyckats. För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com . OBS: Tryck på valfri knapp för att ta bort larmet och fortsätta använda spabadet utan Wi-Fi-anslutning.
Felkod E15 på kontrollpanelen	Wi-Fi-modulen kunde inte ansluta.	Om E15 visas på kontrollpanelens display indikerar detta ett fel i Wi-Fi-modulens anslutning. För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com . OBS: Tryck på valfri knapp för att ta bort larmet och fortsätta använda spabadet utan Wi-Fi-anslutning.
Enheten svarar inte på kommandon på smarttelefonen	Wi-Fi-signalen är svag eller instabil.	1. Kontrollera internetanslutningen efter att du har anslutit din telefon till Wi-Fi. 2. Starta om enheten genom att koppla ur den och sedan hålla Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den innan du ansluter den igen.
	Signalen i mobilnätet är svag eller instabil.	1. Använd din mobila dataanslutning för att kontrollera om din telefon kan ansluta till internet som vanligt. 2. Starta om enheten genom att koppla ur den och sedan hålla Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den innan du ansluter den igen.
	Wi-Fi-modulen kunde inte ansluta.	Om Wi-Fi-indikatorn fortsätter att lysa, koppla ur strömkabeln och koppla sedan in den igen. Håll Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder för att återställa den. Försök sedan ansluta igen. Om enheten fortfarande inte kan hittas, indikerar detta att Wi-Fi-modulanslutningen har misslyckats. För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com . OBS: Tryck på valfri knapp för att ta bort larmet och fortsätta använda spabadet utan Wi-Fi-anslutning.




Skannaa QR-koodi tai noudata alla olevia ohjeita ja kuvia. Kuvat ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne välttämättä vastaa todellista tuotetta. Ei mittakaavassa.

HUOM.: Tässä mainitut ominaisuudet, käyttöliittymä ja prosessit eivät välttämättä vastaa uusinta sovelluskokemusta, sillä pyrimme päivittämään sovellusta säännöllisesti parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja tuotetoimintoja. Uusimmat ohjeet ja uusimpien ominaisuuksien kuvaukset löytyvät sovelluksen sisäisistä ohjeista tai viralliselta sivustoltamme.



Ennen aloittamista



1. Lataa **Bestway Connect™** -sovellus, jotta voit käyttää porealtaan kaikkia toimintoja. Voit etsiä sovelluksen App Storesta tai Google Play Kaupasta tai skannata pumpussa olevan QR-koodin.
2. Varmista, että älypuhelimesi on yhdistetty kotisi Wi-Fi-verkkoon (2,4 GHz) ja Bluetooth on käytössä.
 - **TÄRKEÄÄ:** Sovellus ei tue 5 GHz:n verkkoja.
3. Myönnä sovellukselle sijainnin, Bluetoothin, verkon ja kameras käyttöoikeudet (jotta laitteen lisääminen myöhemmässä vaiheessa olisi helpompaa).
 - **HUOM.:** Olemme sitoutuneet pitämään henkilötietosi hyvässä turvassa. Lisätietoja on sovelluksen tietosuojakäytännössä, jonka löydät About Us -kohdasta.
4. Varmista, että pumpu, älypuhelimesi ja reitittimesi ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Näin Wi-Fi-signaali on vahvempi ja yhteyden luominen onnistuu paremmin.



Varmista, että olet noudattanut yllä olevia ohjeita ennen kuin siirryt seuraaviin vaiheisiin.

Pumpun yhdistäminen

1. Käynnistä pumpu ohjauspaneelista käyttöohjeiden mukaisesti.
2. Pidä porealtaan pumpussa olevaa Wi-Fi-painiketta  painettuna 3 sekunnin ajan. Wi-Fi-merkkivalon pitäisi vilkkua hitaasti, mikä tarkoittaa, että laite on valmis yhteyden muodostamiseen.
3. Avaa sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 - Sovellusta voi käyttää rekisteröitymättömänä käyttäjänä. Kun kirjaudut sisään, valitse maasi/alueesi manuaalisesti, jotta voimme tarjota tarkempaa palvelua.
 - Lisää laitteesi joko etsimällä pumpu luettelosta tai skannaamalla pumpussa mahdollisesti oleva QR-koodi.
 - Yhdistä laite kotisi Wi-Fi-verkkoon (tarvitset Wi-Fi-verkon salasanan).
 - Kun yhteys on muodostettu, sovelluksen pääsivu avautuu ja voit aloittaa sovelluksen käytön.
4. Sinun pitäisi nyt pystyä ohjaamaan pumpunsi älytoimintoja. Asennus on valmis, kun olet testannut paria toimintoa varmistaaksesi, että ne toimivat.



Käytön aikana saattaa esiintyä yhteysvirheitä verkon mahdollisten vaihteluiden vuoksi. Tarkista, että olet noudattanut kaikkia ENNEN ALOITTAMISTA -kohdan ohjeita. Jos yhteysongelmat jatkuvat, yritä myöhemmin uudelleen.



Pumppuun voi yhdistää yhden älypuhelimien. Pumppua voi kuitenkin ohjata useammilla laitteilla laitteiden jakamistoiminnon avulla. Voit katkaista yhteyden pitämällä Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes Wi-Fi-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

Bestway vakuuttaa, että radiolaitetyyppi S100201/S200202/S300202/S400201 on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävissä osoitteessa www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WIFI-LED-VALON TILA



Valon tila	Merkitys	Ratkaisu
Valo vilkkuu hitaasti	Odotetaan yhteyttä reitittimeen.	Yhdistä puhelimesi WiFi-verkkoon.
Valo palaa	Yhteys reitittimeen on muodostettu.	Ei sovellettavissa – laite on jo yhdistetty WiFi-verkkoon.
Valo vilkkuu nopeasti	WiFi-signaali on menetetty.	Tarkista reitittimen tila ja yhdistä poreallas verkkoon uudelleen.
Valo ei pala	Valo on vaurioitunut / WiFi-moduuliongelmia.	Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.com .

Laitetta haetaan

ONGELMA	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitetta ei löytynyt	Pumppu on kytketty pois päältä.	Kytke pumppu päälle.
	Bluetooth-/sijaintioikeuksia ei ole annettu.	Ota toiminnot käyttöön puhelimen asetuksissa ja anna sovellukselle tarvittavat oikeudet. Myönnä tarvittavat käyttöoikeudet sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
	Laitteeseen on jo luotu pariiliitos ja se on yhdistetty.	Jo yhdistettyä laitetta ei voi havaita. Siirrä laite pariiliitostilaan pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua. Wi-Fi-merkkivalon pitäisi vilkkua hitaasti.
	Wi-Fi-signaali on heikko tai epävaka.	Pida puhelin, laite ja reititin mahdollisimman lähellä toisiaan. Irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.
	Wi-Fi-moduuli ei pystynyt muodostamaan yhteyttä.	Jos Wi-Fi-merkkivalo palaa edelleen, irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen. Jos laitetta ei edelleenkaan löydy, Wi-Fi-moduuliyhteys on epäonnistunut. Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.com . HUOMAUTUS: Nollaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta ja jatka porealtaan käyttöä ilman WiFi-toimintoa.



Laitteen yhdistämisen aikana

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Yhteysvirhe	WLAN-toiminto ei ole päällä.	Kytke WLAN päälle älypuhelimessasi.
	Reitittimeen ei ole kytketty virtaa tai siinä on toimintahäiriö.	Varmista, että reitittimeen on kytketty virta ja että se toimii.
	Yhteensopimaton verkko.	Vaihda puhelimen Wi-Fi-yhteys 2,4 GHz:n verkkoon (laite tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja). Sen selvittäminen, onko vika laitteessa vai reitittimessä: 1. Käynnistä pumpppu uudelleen irrottamalla se pistorasiasta ja kytkemällä se sitten takaisin. 2. Nollaa Wi-Fi-yhteys pitämällä Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. 3. Yhdistä puhelin toiseen 2,4 GHz:n tukiasemaan (älä käytä testaamiseen kotisi Wi-Fi-verkkoa). 4. Kun olet yhdistänyt puhelimen tukiasemaan, koeta pariliitoksen luomista uudelleen. 5. Jos yhteys toimii, vika voi olla reitittimessä. Harkitse reitittimen vaihtamista tai varmista, että se on asetettu 2,4 GHz:n tilaan.
	Pumppu on liian kaukana reitittimestä.	Siirrä pumppu lähemmäksi reitintä, jotta signaali vahvistuu. Irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.
	Puhelin on liian kaukana pumpusta.	Varmista, että puhelin on pumpun lähellä asennuksen aikana. Irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.
	Olet syöttänyt väärän Wi-Fi-salasanan.	Kirjoita Wi-Fi-salasana oikein.
	Reititin on ylikuormittunut.	Irrota kaikki laitteet, jotka eivät ole käytössä (suositus: ≤ 10 yhdistettyä laitetta), tai vaihda reititin kapasiteetiltaan suurempaan laitteeseen.
	Wi-Fi-signaali on heikko tai epävakaa.	Pida puhelin, laite ja reititin mahdollisimman lähellä toisiaan. Irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.



Sovelluksen käytön aikana

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite siirtyy offline-tilaan	Pilvipalvelussa on ongelma tai verkkoyhteys on huono.	Laite muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen, kun sekä pilvipalvelut että verkkoyhteys ovat palautuneet normaaliin tilaan. Odota vuorokausi ja tarkista tilanne sitten uudelleen.
	Laitteen pariliitostila on aktivoitu.	Jos Wi-Fi-merkkivalo palaa, irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.
	Wi-Fi-moduuli ei pystynyt muodostamaan yhteyttä.	Jos Wi-Fi-merkkivalo palaa edelleen, irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen. Jos laitetta ei edelleenkaan löydy, Wi-Fi-moduuliyhteys on epäonnistunut. Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.com . HUOMAUTUS: Nollaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta ja jatka porealtaan käyttöä ilman WiFi-toimintoa.
Sovellus/laite katoaa	Tiedot eivät ole latautuneet.	Päivitä laite vetämällä sormellasi alaspäin puhelimen näytöllä ja lataa kotisivun tuorein sisältö.
	Laite on aikaisemmin onnistuneesti liitetty reitittimeen, mutta se on vahingossa poistettu sovelluksesta.	Irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.
	Wi-Fi-moduuli ei pystynyt muodostamaan yhteyttä.	Jos Wi-Fi-merkkivalo palaa edelleen, irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen. Jos laitetta ei edelleenkaan löydy, Wi-Fi-moduuliyhteys on epäonnistunut. Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.com . HUOMAUTUS: Nollaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta ja jatka porealtaan käyttöä ilman WiFi-toimintoa.
Ohjauspaneelissa näkyy vikakoodi E15	Wi-Fi-moduuli ei pystynyt muodostamaan yhteyttä.	Jos ohjauspaneelin näyttöön ilmestyy teksti E15, Wi-Fi-moduulin yhteys on vikaantunut. Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.com . HUOMAUTUS: Nollaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta ja jatka porealtaan käyttöä ilman WiFi-toimintoa.
Laite ei vastaa älypuhelimien kommentoihin	Wi-Fi-signaali on heikko tai epävaka.	1. Tarkista internet-yhteys, kun olet yhdistänyt puhelimen Wi-Fi-verkkoon. 2. Käynnistä laite uudelleen irrottamalla se pistorasiasta ja kytkemällä se sitten takaisin, ja nollaa se pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten yhteyden muodostamista uudelleen.
	Matkapuhelinverkon signaali on heikko tai epävaka.	1. Varmista mobiilidatayhteyden avulla, että puhelin voi käyttää internetiä normaalisti. 2. Käynnistä laite uudelleen irrottamalla se pistorasiasta ja kytkemällä se sitten takaisin, ja nollaa se pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten yhteyden muodostamista uudelleen.
	Wi-Fi-moduuli ei pystynyt muodostamaan yhteyttä.	Jos Wi-Fi-merkkivalo palaa edelleen, irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin ja nollaa laite pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen. Jos laitetta ei edelleenkaan löydy, Wi-Fi-moduuliyhteys on epäonnistunut. Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.com . HUOMAUTUS: Nollaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta ja jatka porealtaan käyttöä ilman WiFi-toimintoa.

AKO SI NASTAVÍTE VAŠU APLIKÁCIU




Naskenujte QR kód alebo postupujte podľa pokynov a ilustrácií nižšie. Obrázky slúžia len na ilustráciu a nemusia zodpovedať skutočnému produktu. Nie je v mierke.

POZNÁMKA: Tu uvedené funkcie, rozhranie a postupy nemusia vždy zodpovedať najaktualnejšej verzii aplikácie, pretože sa vždy snažíme pravidelne aktualizovať našu aplikáciu s cieľom zlepšovať skúsenosť používateľov a funkčnosť produktu. Najnovšie pokyny a popisy funkcií sú uvedené v pokynoch v aplikácii alebo na našej oficiálnej webovej stránke.



Skôr, než začnete



1. Pre získanie úplnej kontroly nad vašou vírivkou si stiahnite aplikáciu **Bestway Connect™**. Vyhľadajte ju v obchode Apple Store alebo Google Play Store, alebo naskenujte QR kód (ak je k dispozícii) na čerpadle.

2. Skontrolujte, či je váš smartfón pripojený k vašej domácej sieti Wi-Fi (2,4 GHz) a či je zapnuté jeho rozhranie Bluetooth.

• **DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:** Sieť 5 GHz nie sú podporované.

3. Udeľte aplikácii povolenia pre polohu, Bluetooth, sieť a kameru (aby ste mohli neskôr pridať zariadenie).

• **POZNÁMKA:** Zaväzujeme sa prísne chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v aplikácii, v Zásadách ochrany osobných údajov v časti „O nás“.

4. Overte, či sú vaše čerpadlo, smartfón a domáci smerovač relatívne blízko seba. Zabezpečí sa tak silnejší signál Wi-Fi pre úspešné pripojenie.



Pred vykonávaním ďalších krokov skontrolujte, že ste postupovali podľa vyššie uvedených pokynov.

Pripojenie k vášmu čerpadlu

1. Pri zapínaní vášho čerpadla pomocou ovládacieho panela postupujte podľa návodu na použitie.

2. Stlačte tlačidlo Wi-Fi na čerpadle vašej vírivky a podržte ho 3 sekundy stlačené. Kontrolka Wi-Fi by mala pomaly blikať a signalizovať tak pripravenosť na pripojenie.

3. Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na displeji.

• Aplikácia podporuje prihlásenie sa bez registrácie. Pri prihlasovaní manuálne zvolte krajinu/región, aby sme vám vedeli poskytnúť presnejšie služby.

• Vyhľadaním alebo naskenovaním QR kódu (ak je k dispozícii) na čerpadle pridajte vaše zariadenie.

• Pripojte vaše zariadenie k vašej domácej sieti Wi-Fi (vyžaduje sa správne heslo Wi-Fi).

• Po pripojení budete presmerovaní na ovládaci panel aplikácie, odkiaľ ju môžete začať používať!

4. Teraz by ste už mali mať možnosť ovládať inteligentné funkcie vášho čerpadla. Otestujte niekoľko funkcií a uistite sa, že fungujú. Následne môžete začať s používaním aplikácie.



Z dôvodu možných výkyvov kvality signálu siete sa môžu počas prevádzky objavovať výpadky pripojenia. Uistite sa, že ste dodržali všetky pokyny uvedené v časti „SKÔR, NEŽ ZAČNETE“. Ak problémy s pripojením pretrvávajú, tak váš pokus zopakujte neskôr.



Každé čerpadlo podporuje pripojenie jedného smartfónu k zariadeniu. Vďaka funkcii zdieľania zariadení však možno aj ďalším zariadeniam povoliť ovládanie toho istého čerpadla. Pre odpojenie stlačte tlačidlo Wi-Fi a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým kontrolka Wi-Fi nezačne pomaly blikať.

poločasť Bestway týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu S100201/S200202/S300202/S400201 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celé znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



STAV LED KONTROLIEK WI-FI

Stav kontrolky	Význam	Riešenia
Kontrolka bliká pomaly	Pripravené na pripojenie k smerovaču.	Pripojte sa k sieti Wi-Fi pomocou telefónu.
Kontrolka svieti	Pripojené k smerovaču.	N/A – už je pripojené k Wi-Fi.
Kontrolka bliká rýchlo	Strata signálu Wi-Fi.	Skontrolujte stav smerovača a zopakujte postupy na pripojenie vlnivky k sieti.
Kontrolka je vypnutá	Kontrolka je poškodená/problém s modulom Wi-Fi.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .

Počas vyhľadávania zariadenia

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Neúspešné vyhľadávanie zariadenia	Čerpadlo je vypnuté.	Zapnite čerpadlo.
	Povolenia týkajúce sa rozhrania Bluetooth/polohy sú deaktivované.	Aktivujte tieto povolenia v nastaveniach vášho telefónu a udeľte povolenia pre aplikáciu. Pre aktiváciu príslušných povolení postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii.
	Zariadenie sa už úspešne spárovalo a pripojilo.	Ak je zariadenie už pripojené, tak ho nebude možné objaviť. Pre aktiváciu režimu synchronizácie stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené až do rozblikania kontrolky. Kontrolka Wi-Fi by mala pomaly blikat.
	Signál Wi-Fi je slabý alebo nestabilný.	Telefón, zariadenie a smerovač ponechajte čo najbližšie pri sebe. Odpojte a znovu zapojte zdroj napájania. Pre reset stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie.
	Pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo.	Ak kontrolka Wi-Fi zostane svietiť, tak pre reset odpojte a znovu zapojte zdroj napájania a následne stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie. Ak zariadenie stále nemožno nájsť, tak to znamená, že pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo. Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stlačením ľubovoľného tlačidla odstráňte výstrahu a pokračujte v používaní vlnivky bez pripojenia Wi-Fi.



Počas pripájania zariadenia

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Zlyhanie pripojenia	Wi-Fi je vypnuté.	Zapnite Wi-Fi na vašom smartfóne.
	Smerovač nie je zapnutý, alebo je nefunkčný.	Skontrolujte, či je váš smerovač zapnutý a funkčný.
	Nekompatibilná sieť.	Prepnite Wi-Fi pripojenie telefónu na sieť 2,4 GHz (zariadenie podporuje iba 2,4 GHz). Ako zistiť, či je problém v zariadení alebo v smerovači: 1. Pre reštart čerpadla ho odpojte od zdroja napájania a znovu ho zapojte. 2. Pre reset pripojenia Wi-Fi stlačte tlačidlo Wi-Fi a podržte ho 3 sekundy stlačené. 3. Pripojte váš telefón k inému prístupovému bodu 2,4 GHz (pri testovaní sa vyhnite vašej domácej sieti Wi-Fi). 4. Po pripojení sa k prístupovému bodu zopakujte pokus o pripojenie zariadenia. 5. Ak pripojenie funguje, tak problém môže byť v smerovači. Zvážte výmenu smerovača, alebo skontrolujte, či je nastavený na režim 2,4 GHz.
	Čerpadlo sa nachádza príliš ďaleko od smerovača.	Pre silnejší signál umiestnite čerpadlo bližšie k smerovaču. Odpojte a znovu zapojte zdroj napájania. Pre reset stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie.
	Telefón sa nachádza príliš ďaleko od čerpadla.	Pri nastavovaní sa uistite, že telefón sa nachádza v blízkosti čerpadla. Odpojte a znovu zapojte zdroj napájania. Pre reset stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie.
	Bolo zadané nesprávne heslo Wi-Fi.	Zadajte správne heslo Wi-Fi.
	Smerovač je preťažný.	Odpojte nepoužívané zariadenia (odporúča sa ≤ 10 pripojení), alebo prejdite na smerovač s vyššou kapacitou.
	Signál Wi-Fi je slabý alebo nestabilný.	Telefón, zariadenie a smerovač ponechajte čo najbližšie pri sebe. Odpojte a znovu zapojte zdroj napájania. Pre reset stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie.



Počas používania aplikácie

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Zariadenie prejde do režimu offline	Je prítomný problém s cloudovou službou alebo slabé sieťové pripojenie.	Po obnovení normálnej prevádzky cloudových služieb a sieťového pripojenia zariadenie automaticky obnoví pripojenie. Počkajte 24 hodín a potom znovu vykonajte kontrolu.
	Na zariadení bol aktivovaný režim párovania.	Ak kontrolka Wi-Fi blíkajú, tak pre reset odpojte a znovu zapojte zdroj napájania a následne stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie.
	Pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo.	Ak kontrolka Wi-Fi zostane svietiť, tak pre reset odpojte a znovu zapojte zdroj napájania a následne stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie. Ak zariadenie stále nemožno nájsť, tak to znamená, že pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo. Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stlačením ľubovoľného tlačidla odstráňte výstrahu a pokračujte v používaní vŕivky bez pripojenia Wi-Fi.
Aplikácia/zariadenie zmizne	Údaje sa nenačítali.	Pre aktualizáciu a načítanie najnovšieho obsahu domovskej stránky vykonajte potiahnutie nadol.
	Zariadenie bolo správne pripojené k smerovaču, ale v aplikácii bolo omylom vymazané.	Odpojte a znovu zapojte zdroj napájania. Pre reset stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie.
	Pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo.	Ak kontrolka Wi-Fi zostane svietiť, tak pre reset odpojte a znovu zapojte zdroj napájania a následne stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie. Ak zariadenie stále nemožno nájsť, tak to znamená, že pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo. Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stlačením ľubovoľného tlačidla odstráňte výstrahu a pokračujte v používaní vŕivky bez pripojenia Wi-Fi.
Chybový kód E15 na ovládacom paneli	Pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo.	Ak sa na displeji ovládacieho panela zobrazí chybový kód E15, tak je prítomná porucha pripojenia modulu Wi-Fi. Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stlačením ľubovoľného tlačidla odstráňte výstrahu a pokračujte v používaní vŕivky bez pripojenia Wi-Fi.
Zariadenie nereaguje na príkazy zo smartfónu	Signál Wi-Fi je slabý alebo nestabilný.	1. Po pripojení vášho telefónu k sieti Wi-Fi overte pripojenie na internet. 2. Vypnite zariadenie odpojením od siete a pred opätovným pripojením stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené, aby došlo k resetu.
	Signál mobilnej siete je slabý alebo nestabilný.	1. Pomocou mobilného dátového pripojenia overte, či má váš telefón normálny prístup na internet. 2. Vypnite zariadenie odpojením od siete a pred opätovným pripojením stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené, aby došlo k resetu.
	Pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo.	Ak kontrolka Wi-Fi zostane svietiť, tak pre reset odpojte a znovu zapojte zdroj napájania a následne stlačte tlačidlo Wi-Fi na ovládacom paneli a podržte ho 3 sekundy stlačené. Potom zopakujte pokus o pripojenie. Ak zariadenie stále nemožno nájsť, tak to znamená, že pripojenie modulu Wi-Fi sa nepodarilo. Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com . POZNÁMKA: Stlačením ľubovoľného tlačidla odstráňte výstrahu a pokračujte v používaní vŕivky bez pripojenia Wi-Fi.




Proszę zeskanować kod QR lub postępować zgodnie z instrukcjami i ilustracjami poniżej. Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie przedstawiać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

UWAGA: Funkcje, interfejs oraz procesy opisane w niniejszej instrukcji mogą nie zawsze odzwierciedlać najnowszą wersję aplikacji, ponieważ nieustannie dążymy do jej okresowej aktualizacji w celu poprawy doświadczenia użytkownika i funkcjonalności produktu. Aby uzyskać najnowsze wskazówki i opisy funkcji, należy zapoznać się z instrukcjami w aplikacji lub odwiedzić naszą oficjalną stronę internetową.



Przed Rozpoczęciem



1. Aby uzyskać pełną kontrolę nad swoją wanną z hydromasażem pobierz aplikację **Bestway Connect™**. Możesz wyszukać ją w Apple Store lub Google Play Store albo zeskanować kod QR (jeśli dotyczy) znajdujący się na pompie.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z domową siecią Wi-Fi (2,4 GHz) i że Bluetooth jest włączony.
 - **WAŻNE:** Sieci 5GHz nie są obsługiwane.
3. Nadaj aplikacji uprawnienia do Lokalizacji, Bluetooth, Sieci i Aparatu (w celu ułatwienia późniejszego dodawania urządzenia).
 - **UWAGA:** Zobowiązujemy się do ścisłej ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności w sekcji „O Nas” w aplikacji.
4. Sprawdź, czy Twoja pompa, smartfon i domowy router znajdują się w stosunkowo bliskiej odległości od siebie. Pomoże to zapewnić silniejszy sygnał Wi-Fi i skuteczne połączenie.

! Proszę upewnić się, że postępowałeś zgodnie z powyższymi instrukcjami przed przejściem do kolejnych kroków.

Połącz się z Pompą

1. Aby włączyć pompę przy użyciu panelu sterowania postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na pompie wanny z hydromasażem przez 3 sekundy. Lampka kontrolna Wi-Fi powinna powoli migać, co oznacza, że jest gotowa do połączenia.
3. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - Aplikacja umożliwia logowanie bez rejestracji. Podczas logowania prosimy o ręczny wybór kraju/regionu, abyśmy mogli zapewnić dokładniejszą obsługę.
 - Dodaj swoje urządzenie, wyszukując je lub skanując kod QR (jeśli dotyczy) na pompie.
 - Podłącz swoje urządzenie do domowego Wi-Fi (wymagane jest prawidłowe hasło do Wi-Fi).
 - Po połączeniu zostaniesz przeniesiony do panelu sterowania aplikacją, gdzie możesz rozpocząć jej używanie!
4. Powinieneś teraz być w stanie kontrolować inteligentne funkcje swojej pompy. Przetestuj kilka funkcji, aby upewnić się, że działają, i są gotowe do użycia.

! Z powodu możliwych wahań sieci, podczas pracy mogą wystąpić awarie połączenia. Proszę upewnić się, że postępowałeś zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w sekcji „PRZED ROZPOCZĘCIEM”. Jeśli problemy z łącznością będą się utrzymywać, spróbuj ponownie później.

! Każda pompa obsługuje połączenie z jednym smartfonem. Jednak dzięki funkcji udostępniania urządzenia dodatkowym urządzeniom można przyznać możliwość sterowania tą samą pompą. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Wi-Fi i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż kontrolka Wi-Fi zacznie powoli migać.

Niniejszym Bestway oświadcza, że typ sprzętu radiowego S100201/S200202/S300202/S400201 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



STATUS DIODY LED WI-FI

Status Diody	Znaczenie	Rozwiązania
Dioda miga powoli	Gotowość do połączenia z routerem.	Połącz się z Wi-Fi za pomocą telefonu.
Dioda jest podświetlona	Podłączono do routera.	Nie dotyczy - już podłączono do Wi-Fi.
Dioda miga szybko	Utracony sygnał Wi-Fi.	Sprawdź stan routera i powtórz procedurę, aby podłączyć wannę z hydromasażem do sieci.
Dioda jest wyłączona	Dioda jest uszkodzona / Problem z modulem Wi-Fi.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com .

Podczas Wyszukiwania Urządzenia

Problem	Możliwa Przyczyna	Rozwiązanie
Wyszukiwanie Urządzenia nie Powiodło się	Pompa jest wyłączona.	Włącz pompę.
	Uprawnienia Bluetooth/lokalizacji są wyłączone.	Włącz je w ustawieniach telefonu i przyznaj aplikacji odpowiednie uprawnienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby włączyć odpowiednie uprawnienia.
	Urządzenie zostało już pomyślnie sparowane i połączone.	Jeśli urządzenie jest już podłączone, nie będzie wykrywalne. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać, aby włączyć tryb synchronizacji. Wskaźnik Wi-Fi powinien migać powoli.
	Sygnał Wi-Fi jest słaby lub niestabilny.	Trzymaj telefon, urządzenie i router jak najbliżej siebie. Odłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
	Moduł Wi-Fi nie mógł się połączyć.	Jeśli wskaźnik Wi-Fi pozostaje włączony, odłącz zasilanie, a następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Jeśli urządzenie nadal nie zostanie znalezione, oznacza to awarię połączenia modułu Wi-Fi. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com . UWAGA: Naciśnij dowolny przycisk, aby usunąć alarm i kontynuować korzystanie z wanny z hydromasażem bez połączenia Wi-Fi.



Podczas Podłączania Urządzenia

Problem	Możliwa Przyczyna	Rozwiązanie
Błąd Połączenia	Ustawienie WLAN jest wyłączone.	Włącz WLAN w swoim smartfonie.
	Router nie jest włączony lub działa nieprawidłowo.	Sprawdź, czy router jest włączony i działa.
	Niekompatybilna sieć.	Przełącz połączenie Wi-Fi telefonu na sieć 2,4 GHz (urządzenie obsługuje tylko 2,4 GHz). Jak określić, czy problem leży po stronie urządzenia, czy routera: 1. Odcłącz pompę od źródła zasilania, a następnie podłącz ją ponownie, aby ją uruchomić. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aby zresetować połączenie Wi-Fi. 3. Połącz telefon z innym hotspotem 2,4 GHz (do testu unikaj domowego Wi-Fi). 4. Po połączeniu się z hotspotem, spróbuj ponownie połączyć urządzenie. 5. Jeśli połączenie działa, problem może leżeć w routerze. Rozważ wymianę routera lub upewnij się, że jest ustawiony na tryb 2,4 GHz.
	Pompa jest za daleko od routera.	Przesuń pompę bliżej routera, aby uzyskać silniejszy sygnał. Odcłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
	Telefon jest zbyt daleko od pompy.	Upewnij się, że telefon znajduje się w pobliżu pompy podczas konfiguracji. Odcłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
	Wprowadzono niepoprawne hasło do Wi-Fi.	Wprowadź poprawnie hasło do Wi-Fi.
	Router jest przeciążony.	Odcłącz nieużywane urządzenia (zalecane ≤10 połączeń) lub zaktualizuj router na o większej przepustowości.
	Sygnał Wi-Fi jest słaby lub niestabilny.	Trzymaj telefon, urządzenie i router jak najbliżej siebie. Odcłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.



Podczas Korzystania z Aplikacji

Problem	Możliwa Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie Jest Offline	Wystąpił problem z usługą w chmurze lub słabe połączenie sieciowe.	Urządzenie automatycznie przywróci połączenie, gdy zarówno usługi w chmurze, jak i łączność sieciowa wrócą do normalnego działania. Odczekaj 24 godziny, a następnie sprawdź ponownie.
	Tryb parowania został aktywowany na urządzeniu.	Jeśli wskaźnik Wi-Fi miga, odłącz zasilanie, a następnie podłącz je ponownie, przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj połączyć się ponownie.
	Moduł Wi-Fi nie mógł się połączyć.	Jeśli wskaźnik Wi-Fi pozostaje włączony, odłącz zasilanie, a następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Jeśli urządzenie nadal nie zostanie znalezione, oznacza to awarię połączenia modułu Wi-Fi. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com . UWAGA: Naciśnij dowolny przycisk, aby usunąć alarm i kontynuować korzystanie z wanny z hydromasażem bez połączenia Wi-Fi.
Aplikacja/Urządzenie Znika	Dane nie zostały załadowane.	Przeciagnij ekran w dół, aby odświeżyć i załadować najnowsze treści na stronie głównej.
	Urządzenie było prawidłowo podłączone do routera, ale zostało przypadkowo usunięte w Aplikacji.	Odłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
	Moduł Wi-Fi nie mógł się połączyć.	Jeśli wskaźnik Wi-Fi pozostaje włączony, odłącz zasilanie, a następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Jeśli urządzenie nadal nie zostanie znalezione, oznacza to awarię połączenia modułu Wi-Fi. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com . UWAGA: Naciśnij dowolny przycisk, aby usunąć alarm i kontynuować korzystanie z wanny z hydromasażem bez połączenia Wi-Fi.
Kod Błędu E15 na Panelu Sterowania	Moduł Wi-Fi nie mógł się połączyć.	Jeśli na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się E15, oznacza to awarię połączenia modułu Wi-Fi. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com . UWAGA: Naciśnij dowolny przycisk, aby usunąć alarm i kontynuować korzystanie z wanny z hydromasażem bez połączenia Wi-Fi.
Urządzenie Nie Reaguje Na Polecenia Na Smartfonie	Sygnał Wi-Fi jest słaby lub niestabilny.	1. Sprawdź połączenie z internetem po podłączeniu telefonu do Wi-Fi. 2. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie, odłączając je od zasilania, a następnie przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować, zanim je ponownie podłączysz.
	Sygnał sieci telefonii komórkowej jest słaby lub niestabilny.	1. Użyj połączenia danych mobilnych, aby sprawdzić, czy twój telefon może normalnie uzyskać dostęp do internetu. 2. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie, odłączając je od zasilania, a następnie przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować, zanim je ponownie podłączysz.
	Moduł Wi-Fi nie mógł się połączyć.	Jeśli wskaźnik Wi-Fi pozostaje włączony, odłącz zasilanie, a następnie podłącz je ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Jeśli urządzenie nadal nie zostanie znalezione, oznacza to awarię połączenia modułu Wi-Fi. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com . UWAGA: Naciśnij dowolny przycisk, aby usunąć alarm i kontynuować korzystanie z wanny z hydromasażem bez połączenia Wi-Fi.




Kérjük, olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse az alábbi utasításokat és illusztrációkat. Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és nem feltétlenül ábrázolják a tényleges terméket. Az ábrák nem méretarányosak.

MEGJEGYZÉS: Az itt bemutatott funkciók, felület és folyamatok nem mindig tükrözik a legfrissebb alkalmazásélményt, mivel folyamatosan az alkalmazásunk rendszeres frissítésére törekszünk a felhasználói élmény és a termék funkcionálisának javítása érdekében. A legfrissebb útmutatás és funkcióleírások ügyében tájékozódjon az alkalmazáson belüli utasításokból, vagy további tájékoztatásért látogasson el hivatalos weboldalunkra.



Felkészülés az első lépésekre



1. Töltse le a **Bestway Connect™** alkalmazást, amely a vezérlés teljes spektrumát lehetővé teszi a pezsgőfürdő tekintetében. Keresse meg az Apple Store vagy Google Play Store áruházban, vagy olvassa be a szivattyún található QR-kódot (ha van).
2. Győződjön meg arról, hogy okostelefonja csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hálózathoz (2,4 GHz), és hogy a Bluetooth engedélyezve van.
 - **FONTOS:** A készülék nem támogatja az 5 GHz-es hálózatokat.
3. Biztosítsa a hozzáférést az alkalmazásnak a Helyszín, Bluetooth, Hálózat és Kamera funkciókhoz (utóbbival később könnyebben hozzáadhat eszközöket).
 - **MEGJEGYZÉS:** Elköteleztünk magunkat személyes adatainak szigorú védelme tekintetében. További részletekért tekintse meg az Adatvédelmi irányelveket az alkalmazáson belüli „Rólunk” menüpont alatt.
4. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szivattyú, az okostelefon és az otthoni router viszonylag közel van egymáshoz. Ezzel biztosíthatja az erősebb Wi-Fi jelet a sikeres csatlakozáshoz.

! Kérjük, győződjön meg arról, hogy megfelelt a fenti utasításoknak, mielőtt továbblépne a következő lépésekre.

Csatlakozás a szivattyúhoz

1. Kövesse a használati utasítást a szivattyú vezérlőpulton keresztül történő beindításához.
2. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Wi-Fi gombot  a pezsgőfürdő szivattyúján. A Wi-Fi jelzőfény lassú villogásba kezd, ami a csatlakozásra kész állapotról tájékoztat.
3. Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Az alkalmazás lehetővé teszi a regisztráció nélküli bejelentkezést. Kérjük, hogy bejelentkezéskor manuálisan válassza ki az országot/régiót, hogy pontosabb szolgáltatást nyújthassunk.
 - Adja hozzá készülékét kereséssel vagy a szivattyún található QR-kód beolvasásával (ha van ilyen).
 - Csatlakoztassa a készüléket az otthoni Wi-Fi-hálózathoz (ehhez szükség lesz a megfelelő Wi-Fi jelszóra).
 - A csatlakozás után megjelenik az alkalmazás vezérlőpultja, ahonnan megkezdheti a termék használatát!
4. Innen kezdve elérhetők és vezérelhetők a szivattyú intelligens funkciói. Próbáljon ki pár funkciót, hogy megbizonyosodjon a működésről, és már kész is a beállítás.

! A hálózati jelerősség ingadozása miatt működés közben csatlakozási hibák merülhetnek fel. Bizonyosodjon meg arról, hogy betartotta a „FELKÉSZÜLÉS AZ ELSŐ LÉPÉSEKRE” részben leírt összes irányelvet. Ha a csatlakozási problémák továbbra is fennállnak, kérjük, próbálja újra később.

! Mindegyik szivattyú egyetlen okostelefon-kapcsolatot támogat. Az eszközmegosztási funkción keresztül azonban további eszközök is vezérelhetik ugyanazt a szivattyút. A lecsatlakozáshoz tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfény lassan villogni nem kezd.

A Bestway ezúton kijelenti, hogy az S100201/S200202/S300202/S400201 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes változata elérhető a következő címen: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.

WI-FI ÁLLAPOTJELZŐ LÁMPA

Lámpa állapota	Jelentése	Megoldások
Lámpa lassan villog	Készen áll az útvalasztóhoz való csatlakozásra.	Csatlakozzon a Wi-Fi-hálózathoz a telefonjával.
Lámpa világít	Csatlakozva van az útvalasztóhoz	N/A – már csatlakoztatva van a Wi-Fi-hálózathoz.
Lámpa gyorsan villog	Elvesztett a Wi-Fi-jel.	Ellenőrizze az útvalasztó állapotát, és ismételje meg a pezsgőfürdő hálózathoz való csatlakoztatásának folyamatát.
Lámpa nem világít	A lámpa meghibásodott / probléma van a Wi-Fi-modullal.	Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com weboldalunk ügyféltámogatás részét.

Eszközkeresés közben

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Eszközkeresés sikertelen	A szivattyú ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a szivattyút.
	A Bluetooth/helymeghatározási engedélyek le vannak tiltva.	Engedélyezze ezeket a telefonja beállításában, és adja meg az engedélyeket az alkalmazásnak. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a megfelelő engedélyek bekapcsolásához.
	Az eszköz párosítása és csatlakoztatása már sikeresen megtörtént.	Csatlakoztatást követően az eszköz nem lesz felfedezhető. A szinkronizálási mód aktiválásához tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig, amíg a jelzőfény villogni nem kezd. A Wi-Fi jelzőfénynek lassan kell villognia.
	A Wi-Fi jel gyenge vagy instabil.	Tartsa a telefont, az eszközt és az útvalasztót a lehető legközelebb egymáshoz. Húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni.
	A Wi-Fi modul csatlakozása sikertelen.	Ha a Wi-Fi jelzőfény továbbra is világít, húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni. Ha az eszköz továbbra sem található, az a Wi-Fi modul csatlakozási hibájára utal. Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com weboldalunk ügyféltámogatás részét. MEGJEGYZÉS: Bármelyik gomb megnyomásával megszüntetheti a riasztást, és továbbra is használhatja a pezsgőfürdőt a Wi-Fi kapcsolat nélkül.



Eszközcsatlakozás közben

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Csatlakozás hiba	A WLAN beállítás ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a WLAN-t az okostelefonján.
	A router nincs bekapcsolva, vagy hibásan működik.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a router be van kapcsolva, illetve hogy megfelelően működik.
	Nem kompatibilis hálózat.	Váltson a telefonon 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra (a készülék csak a 2,4 GHz-es hálózatot támogatja). Hogyan derítheti ki, hogy az eszközzel vagy a routerrel van probléma: 1. Válassza le a szivattyút a tápellátásról, majd az újraindításhoz csatlakoztassa ismét. 2. A Wi-Fi kapcsolat visszaállításához tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig. 3. Csatlakoztassa telefonját egy másik 2,4 GHz-es elérési ponthoz (teszteléshez ne használja az otthoni Wi-Fi hálózatot). 4. Miután csatlakozott az elérési ponthoz, próbálja meg ismét csatlakoztatni az eszközt. 5. Ha a kapcsolat működik, akkor a routerrel lehet a probléma. Felmerülhet a router cseréjének a szükségessége, vagy bizonyosodjon meg arról, hogy 2,4 GHz-es módban működik.
	A szivattyú túl messze van a routertől.	Erősebb jel érdekében helyezze közelebb a szivattyút a routerhez. Húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni.
	A telefon túl messze van a szivattyútól.	Győződjön meg arról, hogy a telefon a szivattyú közelében van a beállítás során. Húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni.
	Helytelen Wi-Fi jelszót adott meg.	Írja be helyesen a Wi-Fi jelszót.
	A router túlterhelt.	Válassza le a használaton kívüli eszközöket (kapcsolatok javasolt száma ≤10), vagy váltson nagyobb kapacitású routerre.
	A Wi-Fi jel gyenge vagy instabil.	Tartsa a telefont, az eszközt és az útválasztót a lehető legközelebb egymáshoz. Húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni.



Az alkalmazás használata közben

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz offline állapotba kapcsol	Probléma van a felhasználóval vagy rossz a hálózati kapcsolat.	Az eszköz automatikusan újra létrehozza a kapcsolatot, amikor mind a felhasználóval, mind a hálózati kapcsolat üzemszerű működése helyreáll. Várjon 24 órát, majd ellenőrizze ismét.
	A párosítási módot bekapcsolták az eszközön.	Ha a Wi-Fi jelzékenység világít, húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni.
	A Wi-Fi modul csatlakozása sikertelen.	Ha a Wi-Fi jelzékenység továbbra is világít, húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni. Ha az eszköz továbbra sem található, az a Wi-Fi modul csatlakozási hibájára utal. Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com weboldalunk ügyféltámogatás részét. MEGJEGYZÉS: Bármelyik gomb megnyomásával megszüntetheti a riasztást, és továbbra is használhatja a pezsgőfürdőt a Wi-Fi kapcsolat nélkül.
Alkalmazás/Eszköz eltűnik	Az adatok nem töltődtek be.	Húzza le a képernyőt a frissítéshez és a legújabb tartalom betöltéséhez a kezdőlapra.
	Az eszköz megfelelően csatlakozott a routerhez, de véletlenül törölték az alkalmazásban.	Húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni.
	A Wi-Fi modul csatlakozása sikertelen.	Ha a Wi-Fi jelzékenység továbbra is világít, húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni. Ha az eszköz továbbra sem található, az a Wi-Fi modul csatlakozási hibájára utal. Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com weboldalunk ügyféltámogatás részét. MEGJEGYZÉS: Bármelyik gomb megnyomásával megszüntetheti a riasztást, és továbbra is használhatja a Wi-Fi kapcsolat nélkül.
E15 hibakód a vezérlőpulton	A Wi-Fi modul csatlakozása sikertelen.	Ha az E15 hibakód jelenik meg a vezérlőpult kijelzőjén, az a Wi-Fi modul csatlakozási hibáját jelzi. Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com weboldalunk ügyféltámogatás részét. MEGJEGYZÉS: Bármelyik gomb megnyomásával megszüntetheti a riasztást, és továbbra is használhatja a pezsgőfürdőt a Wi-Fi kapcsolat nélkül.
Az eszköz nem reagál az okostelefonon kiadott parancsokra	A Wi-Fi jel gyenge vagy instabil.	1. Miután csatlakoztatta a telefonját a Wi-Fi hálózathoz, ellenőrizze az internetkapcsolatot. 2. Kapcsolja ki és be az eszközt úgy, hogy kihúzza az aljzatból, majd a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig lenyomva tartja az újraindításhoz, mielőtt újra csatlakoztatná.
	A mobilhálózat jele gyenge vagy instabil.	1. Használja a mobil adatkapcsolatot annak ellenőrzésére, hogy a telefon normálisan tud-e csatlakozni az internethez. 2. Kapcsolja ki és be az eszközt úgy, hogy kihúzza az aljzatból, majd a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig lenyomva tartja az újraindításhoz, mielőtt újra csatlakoztatná.
	A Wi-Fi modul csatlakozása sikertelen.	Ha a Wi-Fi jelzékenység továbbra is világít, húzza ki a tápegységet, majd csatlakoztassa újra, és tartsa lenyomva a vezérlőpulton található Wi-Fi gombot 3 másodpercig az alaphelyzetbe állításhoz. Ezután próbáljon meg ismét csatlakozni. Ha az eszköz továbbra sem található, az a Wi-Fi modul csatlakozási hibájára utal. Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com weboldalunk ügyféltámogatás részét. MEGJEGYZÉS: Bármelyik gomb megnyomásával megszüntetheti a riasztást, és továbbra is használhatja a pezsgőfürdőt a Wi-Fi kapcsolat nélkül.




Lūdzu, noskenējiet kvadrāt kodu vai ievērojiet tālāk sniegtās norādes un attēlus. Attēli ir tikai atsaucei un var neatbilstot faktisko produktu. Neatbilst mērogam.

PIEZĪME. Šeit norādītās funkcijas, saskarne un procesi ne vienmēr atspoguļo aktuālāko lietotnes pieredzi, jo mēs pastāvīgi cenšamies periodiski atjaunināt savu lietotni, lai uzlabotu lietotāja pieredzi un produktu funkcionalitāti. Jaunākās norādes un funkciju aprakstus, lūdzu, skatiet lietotnes norādēs vai apmeklējiet mūsu oficiālo tīmekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju.



Pirms sākt



1. Lai pilnībā pārvaldītu savu burbulvannu, lejupielādējiet **Bestway Connect™** lietotni. Jūs varat meklēt to Apple vai Google Play veikalā vai arī noskenēt kvadrāt kodu (ja piemērojams) uz sūkņa.

2. Pārbaudiet, vai viedtālrunis ir savienots ar jūsu mājas Wi-Fi (2,4GHz) un Bluetooth ir iespējots.

• **SVARĪGI!** 5 GHz tīkli netiek atbalstīti.

3. Piešķiriet lietotnes atļaujas atrašanās vietai, Bluetooth, tīklam un kamerai (lai atvieglotu ierīces pievienošanu vēlāk).

• **PIEZĪME.** Mēs esam apņēmušies stingri aizsargāt jūsu personas datu drošību. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet Privātuma politiku (lietotnes sadaļā "Par mums").

4. Pārbaudiet, vai jūsu sūknis, viedtālrunis un mājas maršrutētājs ir savstarpēji salīdzinoši tuvu. Tas palīdz nodrošināt spēcīgāku Wi-Fi signālu sekmīgam savienojumam.

! Pirms pāriešanas uz nākamajām darbībām, lūdzu, pārbaudiet, vai esat ievērojis iepriekš minētos norādījumus.

Savienošana ar sūkni

1. Lai ieslēgtu sūkni, izmantojot vadības paneli, sekojiet norādēm lietošanas instrukcijā.

2. 3 sekundes turiet nospiestu burbulvannas sūkņa Wi-Fi pogu. Wi-Fi indikatora gaismai vajadzētu lēnām mirt, gatavība savienojumam.

3. Atveriet lietotni un izpildiet ekrānā redzamās norādes.

- Lietojumprogramma atbalsta pieteikšanos bez reģistrācijas. Piesakoties, lūdzu, manuāli atlasiet savu valsti/reģionu, lai varam nodrošināt precīzāku pakalpojumu.
- Pievienojiet savu ierīci, vai meklējot vai noskenējot kvadrāt kodu (ja piemērojams) uz sūkņa.
- Savienojiet savu ierīci ar mājas Wi-Fi (ir nepieciešama pareiza Wi-Fi parole).
- Pēc savienošanas nonāksiet lietotnes vadības panelī, kur varat sākt izmantošanu!

4. Tagad jums vajadzētu būt iespējai vadīt sūkņa viedās funkcijas. Pārbaudiet pāris funkcijas, lai pārliecinātos, vai tās darbojas, un būsiat gatavs darbam.

! Potenciālās tīkla svārstības var izraisīt savienojuma kļūmes darbības laikā. Lūdzu, pārbaudiet, vai ir ievērotas visas vadlīnijas no sadaļas "PIRMS SĀKT". Ja joprojām ir savienojamības problēmas, vēlāk, lūdzu, mēģiniet vēlreiz.

! Katrs sūknis atbalsta vienu viedtālruni ierīces savienojumu. Tomēr, izmantojot ierīces koplietošanas funkciju, papildu ierīcēm var tikt piešķirta tā paša sūkņa vadība. Lai atvienotu, uz 3 sekundēm nospiediet Wi-Fi pogu, līdz Wi-Fi indikatora gaismā sāk lēni mirt.

Ar šo Bestway paziņo, ka S100201/S200202/S300202/S400201 tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē:
www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI GAIŠMAS DIOŽU GAIŠMIŅU STATUSS

Gaismiņas statuss	Nozīme	Risinājumi
Gaismiņa lēni mirgo	Gatavība izveidot savienojumu ar maršrutētāju.	Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi, izmantojot tālruni.
Gaismiņa deg	Izveidots savienojums ar maršrutētāju.	N/P — jau ir izveidots savienojums ar Wi-Fi.
Gaismiņa ātri mirgo	Zudis Wi-Fi signāls.	Pārbaudiet maršrutētāja statusu un atkārtojiet procedūras, lai burbuljannu savienotu ar tīklu.
Gaismiņa nedeg	Bojāts indikators / ar Wi-Fi moduli saistītas problēmas.	Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .

Ierīces meklēšanas laikā

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nesekmīga ierīces meklēšana	Sūknis ir izslēgts.	Ieslēdziet sūkni.
	Bluetooth/atrašanās vietas atļaujas ir atspējotas.	Ieslēdziet tās tālruņa iestatījumos un piešķiriet atļaujas lietotnei. Ievērojiet lietotnes norādes, lai iespējotu atbilstīgās atļaujas.
	Ierīce jau ir sekmīgi savienota pārī un savienota.	Ja tā jau ir savienota, ierīce nebūs atklājama. Uz 3 sekundēm nospiediet pogu Wi-Fi vadības panelī, līdz sāk mirgot indikatora gaismiņa, lai aktivizētu sinhronizācijas režīmu. Wi-Fi indikatoram vajadzētu lēnām mirgot.
	Wi-Fi signāls ir vājš vai nestabils.	Turiet tālruni, ierīci un maršrutētāju pēc iespējas savstarpēji tuvāk. Izslēdziet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi, un nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī uz 3 sekundēm, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti.
	Neizdevās savienot Wi-Fi moduli.	Ja Wi-Fi indikators paliek iedegts, atvienojiet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi; uz 3 sekundēm nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti. Ja ierīci joprojām nevar atrast, tas norāda uz Wi-Fi moduļa savienojuma kļūmi. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com . PIEZĪME. Nospiediet jebkuru pogu, lai noņemtu trauksmi un turpinātu izmantot burbuljannu bez Wi-Fi savienojuma.


Ierīces savienojuma laikā

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Savienojuma kļūme	WLAN iestatījums ir izslēgts.	Ieslēdziet WLAN savā viedtālrunī.
	Maršrutētājs nav ieslēgts vai darbojas nepareizi.	Pārbaudiet, vai jūsu maršrutētājs ir ieslēgts un darbojas.
	Nesaderīgs tīkls.	Pārslēdziet tālruna Wi-Fi savienojumu uz 2,4 GHz tīklu (ierīce atbalsta tikai 2,4 GHz). Kā noteikt, vai problēma ir saistīta ar ierīci vai maršrutētāju: 1. Atvienojiet sūkni no strāvas avota un atkal pieslēdziet, lai to restartētu. 2. Nospiediet Wi-Fi pogu uz 3 sekundēm, lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu. 3. Savienojiet savu tālruni ar citu 2,4 GHz tīklāju (testējot izvairoties no sava mājas Wi-Fi). 4. Pēc savienošanas ar tīklāju mēģiniet atkārtoti savienot ierīci. 5. Ja savienojums darbojas, problēma var būt saistīta ar maršrutētāju. Apsveriet iespēju aizstāt maršrutētāju vai nodrošināt tā iestatīšanu 2,4 GHz režīmā.
	Sūknis ir pārāk tālu no maršrutētāja.	Pārvietojiet sūkni tuvāk maršrutētājam, lai iegūtu spēcīgāku signālu. Izslēdziet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi, un nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī uz 3 sekundēm, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti.
	Tālrunis ir pārāk tālu no sūkņa.	Nodrošiniet, lai iestatīšanas laikā tālrunis būtu sūkņa tuvumā. Izslēdziet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi, un nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī uz 3 sekundēm, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti.
	Ievadīta nepareiza Wi-Fi parole.	Pareizi ievadiet Wi-Fi paroli.
	Pārslogots maršrutētājs.	Atvienojiet neizmantotās ierīces (ieteicami ≤10 savienojumi) vai jauniniet uz lielākas kapacitātes maršrutētāju.
	Wi-Fi signāls ir vājš vai nestabils.	Turiet tālruni, ierīci un maršrutētāju pēc iespējas savstarpēji tuvāk. Izslēdziet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi, un nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī uz 3 sekundēm, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti.



Lietotnes izmantošanas laikā

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce pāriet bezsaistē	Ar mākoņpakalpojumu vai sliktu tīkla savienojumu saistīta problēma.	Ierīce automātiski atjauno savienojumu, kad mākoņa pakalpojumiem un tīkla savienojamībai tiek atjaunota normāla darbība. Uzgaidiet 24 stundas, pēc tam pārbaudiet vēlreiz.
	Ierīcē ir aktivizēts pāra savienojuma režīms.	Ja Wi-Fi indikators mirgo, atvienojiet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi; uz 3 sekundēm nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti.
	Neizdevās savienot Wi-Fi moduli.	Ja Wi-Fi indikators paliek iedegts, atvienojiet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi; uz 3 sekundēm nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti. Ja ierīci joprojām nevar atrast, tas norāda uz Wi-Fi moduļa savienojuma kļūmi. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com . PIEZĪME. Nospiediet jebkuru pogu, lai noņemtu trauksmi un turpinātu izmantot burbuļvannu bez Wi-Fi savienojuma.
Lietotne/ierīce pazūd	Dati netiek ielādēti.	Pavelciet ekrānu lejup, lai atsvaidzinātu un ielādētu jaunāko saturu sāukmlapā.
	Ierīce bija pareizi savienota ar maršrutētāju, bet nejauši tika dzēsta lietotnē.	Izslēdziet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi, un nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī uz 3 sekundēm, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti.
	Neizdevās savienot Wi-Fi moduli.	Ja Wi-Fi indikators paliek iedegts, atvienojiet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi; uz 3 sekundēm nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti. Ja ierīci joprojām nevar atrast, tas norāda uz Wi-Fi moduļa savienojuma kļūmi. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com . PIEZĪME. Nospiediet jebkuru pogu, lai noņemtu trauksmi un turpinātu izmantot burbuļvannu bez Wi-Fi savienojuma.
Kļūdas kods E15 vadības panelī	Neizdevās savienot Wi-Fi moduli.	Ja vadības paneļa displejā tiek parādīts E15, tas norāda uz Wi-Fi moduļa savienojuma kļūmi. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com . PIEZĪME. Nospiediet jebkuru pogu, lai noņemtu trauksmi un turpinātu izmantot burbuļvannu bez Wi-Fi savienojuma.
Ierīce nereaģē uz viedtālruna komandām	Wi-Fi signāls ir vājš vai nestabils.	1. Pārbaudiet interneta savienojamību pēc tālruna savienošanas ar Wi-Fi. 2. Izslēdziet un izslēdziet ierīci, to atvienojot, pēc tam 3 sekundes turiet nospiestu Wi-Fi pogu vadības panelī, lai atiestatītu pirms atkārtotas savienošanas.
	Vājš vai nestabils mobila tālruna tīkla signāls.	1. Izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai pārbaudītu, vai tālrunis var normāli piekļūt internetam. 2. Izslēdziet un izslēdziet ierīci, to atvienojot, pēc tam 3 sekundes turiet nospiestu Wi-Fi pogu vadības panelī, lai atiestatītu pirms atkārtotas savienošanas.
	Neizdevās savienot Wi-Fi moduli.	Ja Wi-Fi indikators paliek iedegts, atvienojiet un pēc tam atkal pieslēdziet strāvas padevi; uz 3 sekundēm nospiediet Wi-Fi pogu vadības panelī, lai to atiestatītu. Pēc tam mēģiniet savienot atkārtoti. Ja ierīci joprojām nevar atrast, tas norāda uz Wi-Fi moduļa savienojuma kļūmi. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com . PIEZĪME. Nospiediet jebkuru pogu, lai noņemtu trauksmi un turpinātu izmantot burbuļvannu bez Wi-Fi savienojuma.




Nuskaitykite QR kodą arba vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir iliustracijomis. Iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali neatspindėti tikrojo gaminio. Ne pagal mastelį.

PASTABA. Čia pateiktos funkcijos, sąsaja ir procesai gali ne visada atspindėti naujausią naudojimosi programėle patirtį, nes mes nuolat stengiamės periodiškai atnaujinti programėlę, kad pagerintume naudotojų patirtį ir produkto funkcionalumą. Naujausias gaires ir funkcijų aprašymus rasite programėlės instrukcijose arba apsilankę mūsų oficialioje svetainėje.



Prieš pradėdant



1. Atsisiųskite „**Bestway Connect™**“ programėlę, kad galėtumėte visiškai kontroliuoti sūkurinę vonią. Galite jos ieškoti „Apple Store“ arba „Google Play“ parduotuvėje arba nuskaityti ant siurblio esantį QR kodą (jei taikoma).
2. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas prijungtas prie namų „Wi-Fi“ (2,4 GHz) ir yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
 - **SVARBU.** 5 GHz dažniui veikiantys tinklai nepalaikomi.
3. Suteikite programėlei leidimus naudotis vietos nustatymo, „Bluetooth“, tinklo ir kameros nustatymais (kad vėliau būtų lengviau pridėti įrenginį).
 - **PASTABA.** Esame įsipareigoję griežtai užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą. Daugiau informacijos rasite programėlės skiltyje „Apie mus“ esančioje privatumo politikoje.
4. Įsitikinkite, kad siurblys, išmanusis telefonas ir namų maršrutizatorius yra gana arti vienas kito. Tai padės užtikrinti stipresnį „Wi-Fi“ signalą sėkmingam ryšiui palaikyti.

! Prieš pereidami prie tolesnių veiksmų, įsitikinkite, kad laikėtės pirmiau pateiktų nurodymų.

Siurblio prijungimas

1. Norėdami įjungti siurblį naudodami valdymo skydelį, vadovaukitės naudojimo instrukcija.
2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę ant sūkurinės vonios siurblio esantį „Wi-Fi“ mygtuką. „Wi-Fi“ indikatorius lemputė turėtų lėtai mirksėti – įrenginys paruoštas ryšiui palaikyti.
3. Atidarykite programėlę ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
 - Programėlė palaiko prisijungimą be registracijos. Prisijungdami, rankiniu būdu pasirinkite savo šalį ir (arba) regioną, kad galėtumėte teikti tikslesnę paslaugą.
 - Pridėkite savo įrenginį ieškodami arba nuskaitydami ant siurblio esantį QR kodą (jei taikoma).
 - Prijunkite savo įrenginį prie namų „Wi-Fi“ tinklo (reikalingas teisingas „Wi-Fi“ slaptažodis).
 - Prisijungę būsite nukreipti į programėlės valdymo skydelį ir galėsite pradėti ją naudoti!
4. Dabar turėtumėte galėti valdyti savo siurblio išmaniąsias funkcijas. Išbandykite kelias funkcijas, kad įsitikintumėte, jog jos veikia, ir galite pradėti naudoti.

! Dėl galimo nepastovaus tinklo veikimo naudojantis gali atsirasti ryšio sutrikimų. Įsitikinkite, kad laikėtės visų skyriuje „PRIEŠ PRADEJANT“ pateiktų nurodymų. Jei ryšio problemos išlieka, bandykite dar kartą vėliau.

! Kiekvienas siurblys palaiko vieno išmaniojo telefono prisijungimą. Tačiau naudojant įrenginio bendrinimo funkciją, papildomiems įrenginiams gali būti suteikta teisė valdyti tą patį siurblį. Norėdami atjungti, 3 sekundes palaikykite nuspaudę „Wi-Fi“ mygtuką, kol „Wi-Fi“ indikatorius lemputė pradės lėtai mirksėti.

„Bestway“ pareiškia, kad radijo įrangos tipas S100201/S200202/S300202/S400201 atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:

www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



„WI-FI“ LED LEMPUTĖS BŪSENA

Lemputės būseną	Reikšmė	Sprendimai
Lėtai mirksi lemputė	Paruošta prisijungti prie maršruto parinktuvo.	Prisijunkite prie „Wi-Fi“ ryšio naudodami telefoną.
Lemputė šviečia	Prisijungta prie maršruto parinktuvo.	Netaikoma – jau prijungta prie „Wi-Fi“.
Lemputė greitai mirksi	Prarastas „Wi-Fi“ signalas.	Patikrinkite maršruto parinktuvo būseną ir pakartokite sūkurinės vonios prijungimo prie tinklo procedūras.
Lemputė išjungta	Lemputė pažeista / „Wi-Fi“ modulio problema.	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.

Įrenginio paieškos metu

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Įrenginio paieška nesėkminga	Siurblys išjungtas.	Ijunkite siurbį.
	„Bluetooth“ / vietos nustatymo leidimai išjungti.	Ijunkite juos telefono nuostatose ir suteikite programėlei leidimus. Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad įgalintumėte atitinkamus leidimus.
	Įrenginys jau sėkmingai susietas ir prijungtas.	Jei įrenginys jau prijungtas, jis nebus aptinkamas. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kol pradės mirksėti indikatorius lemputė, kad suaktyvintumėte sinchronizavimo režimą. „Wi-Fi“ indikatorius turėtų lėtai mirksėti.
	„Wi-Fi“ signalas silpnas arba nestabilus.	Laikykite telefoną, įrenginį ir maršrutizatorių kuo arčiau vienas kito. Atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo.
	Nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio.	Jei „Wi-Fi“ indikatorius šviečia toliau, atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl jį prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo. Jei įrenginio vis tiek nepavyksta rasti, tai reiškia, kad nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. PASTABA. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pašalintumėte įspėjimo signalą ir toliau naudotumėte sūkurinę vonią be „Wi-Fi“ ryšio.



Įrenginio prijungimo metu

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ryšio sutrikimas	WLAN parametras išjungtas.	Ijunkite WLAN savo išmaniajame telefone.
	Maršrutizatorius neįjungtas arba veikia netinkamai.	Išitikinkite, kad jūsų maršrutizatorius įjungtas ir veikia.
	Nesuderinamas tinklas.	Perjunkite telefono „Wi-Fi“ ryšį prie 2,4 GHz veikiančio tinklo (įrenginys palaiko tik 2,4 GHz). Kaip nustatyti, ar problema susijusi su įrenginiu, ar su maršrutizatoriumi - Atjunkite siurbį nuo maitinimo šaltinio ir vėl prijunkite, kad jį paleistumėte iš naujo. - Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ryšį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę „Wi-Fi“ mygtuką. - Prijunkite telefoną prie kito 2,4 GHz interneto taško (tikrindami venkite namų „Wi-Fi“). - Prijungę prie interneto taško, pabandykite įrenginį prijungti iš naujo. - Jei ryšys veikia, gali būti maršrutizatoriaus problema. Apsvarstykite galimybę pakeisti maršrutizatorių arba užtikrinti, kad jis būtų nustatytas į 2,4 GHz režimą.
	Siurblys yra per toli nuo maršrutizatoriaus.	Kad signalas būtų stipresnis, perkeltkite siurbį arčiau maršrutizatoriaus. Atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo.
	Telefonas yra per toli nuo siurblio.	Sąrankos metu išitikinkite, kad telefonas yra netoli siurblio. Atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo.
	Įvestas neteisingas „Wi-Fi“ slaptažodis.	Teisingai įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį.
	Maršrutizatorius yra perkrautas.	Atjunkite nenaudojamus įrenginius (rekomenduojama ≤10 jungčių) arba atnaujinkite maršrutizatorių į galingesnį.
	„Wi-Fi“ signalas silpnas arba nestabilus.	Laikykite telefoną, įrenginį ir maršrutizatorių kuo arčiau vienas kito. Atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo.



Programėlės naudojimo metu

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
[renginys atsijungia nuo tinklo]	Problema susijusi su debesies paslauga arba yra prastas tinklo ryšys.	[renginys automatiškai atkurs ryšį, kai debesies paslauga bus atkurta. Patikrinkite dar kartą.
	[renginyje įjungtas susiejimo režimas.	Jei mirksi „Wi-Fi“ indikatorius, atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl jį prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo.
	Nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio.	Jei „Wi-Fi“ indikatorius šviečia toliau, atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl jį prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo. Jei įrenginio vis tiek nepavyksta rasti, tai reiškia, kad nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. PASTABA. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pašalintumėte įspėjimo signalą ir toliau naudotumėte sūkuringą vėnią be „Wi-Fi“ ryšio.
Programėlė ir (arba) įrenginys dingsta	Duomenys nebuvo įkelti.	Norėdami atnaujinti ekraną į kelti naują pagrindinio puslapio turinį, patraukite jį žemyn.
	[renginys buvo tinkamai prijungtas prie maršrutatoriaus, bet netyčia buvo panaikintas programėlėje.	Atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo.
	Nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio.	Jei „Wi-Fi“ indikatorius šviečia toliau, atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl jį prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo. Jei įrenginio vis tiek nepavyksta rasti, tai reiškia, kad nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. PASTABA. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pašalintumėte įspėjimo signalą ir toliau naudotumėte sūkuringą vėnią be „Wi-Fi“ ryšio.
Klaidos kodas E15 valdymo skydelyje	Nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio.	Jei valdymo skydelio ekrane rodomas E15, tai reiškia, kad nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“ modulio. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. PASTABA. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pašalintumėte įspėjimo signalą ir toliau naudotumėte sūkuringą vėnią be „Wi-Fi“ ryšio.
[renginys nereauguoja į komandas išmaniajame telefone]	„Wi-Fi“ signalas silpnas arba nestabilus.	1. Prijungę telefoną prie „Wi-Fi“, patikrinkite interneto ryšį. 2. Išjunkite įrenginį atjungdami nuo elektros tinklo ir vėl jį įjunkite. Tada 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo, prieš vėl prijungdami.
	Mobiliojo telefono tinklo signalas yra silpnas arba nestabilus.	1. Norėdami patikrinti, ar jūsų telefonas gali įprastai prisijungti prie interneto, naudokite mobiliojo ryšio duomenų perdavimą. 2. Išjunkite įrenginį atjungdami nuo elektros tinklo ir vėl jį įjunkite. Tada 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo, prieš vėl prijungdami.
	Nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio.	Jei „Wi-Fi“ indikatorius šviečia toliau, atjunkite maitinimo šaltinį, tada vėl jį prijunkite, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelyje esantį „Wi-Fi“ mygtuką, kad jį nustatytumėte iš naujo. Tada pabandykite prijungti iš naujo. Jei įrenginio vis tiek nepavyksta rasti, tai reiškia, kad nepavyko prijungti prie „Wi-Fi“ modulio. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. PASTABA. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pašalintumėte įspėjimo signalą ir toliau naudotumėte sūkuringą vėnią be „Wi-Fi“ ryšio.




Skenirajte kodo QR ali sledite spodnjim navodilom in slikam. Ilustracije so samo za referenco in morda ne predstavljajo dejanskega izdelka. Niso v merilu.

OPOMBA: Funkcije, vmesnik in postopki, navedeni v tem dokumentu, morda ne odražajo vedno najnovejše izkušnje z aplikacijo, saj si nenehno prizadevamo, da bi jo redno posodabljali, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo in funkcionalnost izdelka. Za najnovejša navodila in opise funkcij glejte navodila v aplikaciji ali obiščite našo uradno spletno stran za več informacij.



Preden začnete



1. Prenesite aplikacijo **Bestway Connect™**, da dobite popoln nadzor nad svojim masažnim bazenom. Lahko jo poiščete v trgovini Apple Store ali Google Play Store ali pa skenirate kodo QR (če je primerno) na črpalki.
2. Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z domačim omrežjem Wi-Fi (2,4 GHz) in da je Bluetooth omogočen.
 - **POMEMBNO:** Omrežja 5 GHz niso podprta.
3. Aplikaciji dodelite dovoljenja za lokacijo, Bluetooth, omrežje in kamero (za lažje poznejše dodajanje naprave).
 - **OPOMBA:** Zavezani smo k strogemu varovanju varnosti vaših osebnih podatkov. Za več podrobnosti glejte pravilnik o zasebnosti v razdelku »O nas« v aplikaciji.
4. Preverite, ali so vaša črpalka, pametni telefon in domači usmerjevalnik v relativno veliki bližini. To bo pomagalo zagotoviti močnejši signal Wi-Fi za uspešno povezavo.

! Preden nadaljujete z naslednjimi koraki, se prepričajte, da ste upoštevali zgornja navodila.

Povežite se s črpalko

1. Za vklop črpalke z nadzorno ploščo sledite navodilom za uporabo.
2. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi na črpalki masažnega bazena 3 sekunde. Indikatorska lučka Wi-Fi mora počasi utripati, pripravljena za povezavo.
3. Odprite aplikacijo in sledite navodilom na zaslonu.
 - Aplikacija podpira prijavo brez registracije. Pri prijavi ročno izberite svojo državo/regijo, da vam lahko zagotovimo natančnejše storitve.
 - Dodajte svojo napravo tako, da poiščete ali skenirate kodo QR (če je primerno) na črpalki.
 - Povežite svojo napravo z domačim omrežjem Wi-Fi (potrebno je pravilno geslo za Wi-Fi).
 - Ko se povežete, boste preusmerjeni na nadzorno ploščo aplikacije, kjer jo lahko začnete uporabljati!
4. Zdaj bi morali imeti možnost upravljati pametne funkcije črpalke. Preizkusite nekaj funkcij, da se prepričate, da delujejo, in pripravljene ste.

! Zaradi morebitnih nihanj omrežja lahko med delovanjem pride do prekinitve povezave. Preverite, ali ste upoštevali vsa navodila, opisana v razdelku »PREDEN ZAČNETE«. Če težave s povezaljivostjo vztrajajo, poskusite znova pozneje.

! Vsaka črpalka podpira povezavo z eno pametno napravo. Vendar pa lahko prek funkcije deljenja naprav dodatnim napravam omogočite nadzor nad isto črpalko. Za prekinitve povezave pritisnite gumb Wi-Fi 3 sekunde, dokler indikatorska lučka Wi-Fi ne začne počasi utripati.



STANJE LED LUČKE WI-FI

Stanje svetlobe	Pomen	REŠITVE
Lučka počasi utripa	Pripravljen za povezavo z usmerjevalnikom.	Povežite se z Wi-Fi s telefonom.
Lučka sveti	Povezan z usmerjevalnikom.	N/A - že povezan z Wi-Fi.
Lučka hitro utripa	Izgubljen signal Wi-Fi.	Preverite stanje vašega usmerjevalnika in ponovite postopke za povezavo masažnega bazena z omrežjem.
Lučka je ugasnjena	Lučka je poškodovana / Težava z modulom Wi-Fi.	Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com .

Med iskanjem naprave

Napaka	Verjeten vzrok	Rešitev
Iskanje naprave ni uspelo	Črpalka je izklopljena.	Vklopite črpalko.
	Dovoljenja za Bluetooth/lokacijo so onemogočena.	Omogočite jih v nastavitvah telefona in dodelite dovoljenja za aplikacijo. Sledite navodilom v aplikaciji, da omogočite ustrezna dovoljenja.
	Naprava je bila že uspešno seznanjena in povezana.	Če je že povezana, naprave ne bo mogoče odkriti. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, dokler lučka indikatorja ne utripa, da aktivirate način sinhronizacije. Lučka Wi-Fi mora počasi utripati.
	Signal Wi-Fi je šibek ali nestabilen.	Telefon, napravo in usmerjevalnik imejte čim bližje skupaj. Izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo.
	Modul Wi-Fi se ni povezal.	Če lučka Wi-Fi ostane prižgana, izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo. Če naprave še vedno ni mogoče najti, to pomeni, da povezava z modulom Wi-Fi ni uspela. Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com . OPOMBA: Pritisnite kateri koli gumb, da odstranite alarm in nadaljujete z uporabo masažnega bazena brez povezave Wi-Fi.



Med vzpostavljanjem povezave naprave

Napaka	Verjeten vzrok	Rešitev
Napaka povezave	Nastavitev WLAN je izklopljena.	Vklopite WLAN v pametnem telefonu.
	Usmerjevalnik ni vklopljen ali ne deluje pravilno.	Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen in deluje.
	Nezdružljivo omrežje.	Preklopite povezavo Wi-Fi telefona na omrežje 2,4 GHz (naprava podpira samo 2,4 GHz). Kako ugotoviti, ali je težava v napravi ali usmerjevalniku: 1. Izključite črpalko iz vira napajanja in jo ponovno priključite, da jo znova zaženete. 2. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi 3 sekunde, da ponastavite povezavo Wi-Fi. 3. Povežite telefon z drugo dostopno točko 2,4 GHz (izogibajte se domačemu omrežju Wi-Fi za testiranje). 4. Ko se povežete z dostopno točko, poskusite ponovno povezati napravo. 5. Če povezava deluje, je težava morda v usmerjevalniku. Razmislite o zamenjavi usmerjevalnika ali o tem, da se prepričate, da je nastavljen na način 2,4 GHz.
	Črpalka je predaleč od usmerjevalnika. Za močnejši signal črpalko premaknite bližje usmerjevalniku.	Za močnejši signal premaknite črpalko bližje usmerjevalniku. Izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo.
	Telefon je predaleč od črpalke.	Med nastavitvijo se prepričajte, da je telefon v bližini črpalke. Izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo.
	Vneseno je bilo napačno geslo za Wi-Fi.	Pravilno vnesite geslo za Wi-Fi.
	Usmerjevalnik je preobremenjen.	Odklopite neuporabljene naprave (priporočeno ≤10 povezav) ali nadgradite na usmerjevalnik z večjo zmogljivostjo.
	Signal Wi-Fi je šibek ali nestabilen.	Telefon, napravo in usmerjevalnik imejte čim bližje skupaj. Izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo.



Med uporabo aplikacije

Napaka	Verjeten vzrok	Rešitev
Naprava se izklopi iz omrežja	Prišlo je do težave s storitvijo v oblaku ali slabe omrežne povezave.	Naprava bo samodejno ponovno vzpostavila povezavo, ko bosta tako storitve v oblaku kot omrežna povezljivost ponovno vzpostavljena v normalno delovanje. Počakajte 24 ur in nato preverite znova.
	Na napravi je bil aktiviran način seznanjanja.	Če indikator Wi-Fi utripa, izključite napajalnik in ga nato ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo.
	Modul Wi-Fi se ni povezal.	Če lučka Wi-Fi ostane prižgana, izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo. Če naprave še vedno ni mogoče najti, to pomeni, da povezava z modulom Wi-Fi ni uspela. Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com . OPOMBA: Pritisnite kateri koli gumb, da odstranite alarm in nadaljujete z uporabo masažnega bazena brez povezave Wi-Fi.
Aplikacija/naprava izgine	Podatki se niso naložili.	Povlecite zaslon navzdol, da osvežite in naložite najnovejšo vsebino na domači strani.
	Naprava je bila pravilno povezana z usmerjevalnikom, vendar je bila pomotoma izbrisana v aplikaciji.	Izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo.
	Modul Wi-Fi se ni povezal.	Če lučka Wi-Fi ostane prižgana, izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo. Če naprave še vedno ni mogoče najti, to pomeni, da povezava z modulom Wi-Fi ni uspela. Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com . OPOMBA: Pritisnite kateri koli gumb, da odstranite alarm in nadaljujete z uporabo masažnega bazena brez povezave Wi-Fi.
Koda napake E15 na nadzorni plošči	Modul Wi-Fi se ni povezal.	Če se na zaslonu nadzorne plošče prikaže koda E15, to pomeni napako povezave modula Wi-Fi. Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com . OPOMBA: Pritisnite kateri koli gumb, da odstranite alarm in nadaljujete z uporabo masažnega bazena brez povezave Wi-Fi.
Naprava se ne odziva na ukaze na pametnem telefonu	Signal Wi-Fi je šibek ali nestabilen.	1. Po povezavi telefona z omrežjem Wi-Fi preverite internetno povezavo. 2. Napravo izklopite tako, da jo izključite iz električnega omrežja in nato 3 sekunde držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči, da se ponastavi, preden jo ponovno povežete.
	Signal mobilnega omrežja je šibek ali nestabilen.	1. S svojo mobilno podatkovno povezavo preverite, ali ima vaš telefon normalen dostop do interneta. 2. Napravo izklopite tako, da jo izključite iz električnega omrežja in nato 3 sekunde držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči, da se ponastavi, preden jo ponovno povežete.
	Modul Wi-Fi se ni povezal.	Če lučka Wi-Fi ostane prižgana, izključite napajalnik in ga ponovno priključite, pritisnite in držite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči 3 sekunde, da ga ponastavite. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo. Če naprave še vedno ni mogoče najti, to pomeni, da povezava z modulom Wi-Fi ni uspela. Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com . OPOMBA: Pritisnite kateri koli gumb, da odstranite alarm in nadaljujete z uporabo masažnega bazena brez povezave Wi-Fi.




Lütfen QR kodunu tarayın veya aşağıdaki talimatları ve resimleri izleyin. Çizimler sadece referans amaçlıdır ve gerçek ürünü temsil etmeyebilir. Doğru ölçekte değildirler.

NOT: Kullanıcı deneyimini ve ürün işlevselliğini geliştirmek için uygulamamızı periyodik olarak sürekli güncellemeye çalıştığımızdan, burada sağlanan özellikler, arayüz ve süreçler her zaman en güncel uygulama deneyimini yansıtmayabilir. En son kılavuz ve özellik açıklamaları için lütfen uygulama içi talimatlara bakın veya daha fazla bilgi için resmi web sitemizi ziyaret edin.



Başlamadan Önce



1. Jakuzinin üzerinde tam kontrol sahibi olmak için **Bestway Connect™** uygulamasını indirin. Apple Store veya Google Play Store'da arayabilir ya da pompanın üzerindeki QR kodunu (varsa) tarayabilirsiniz.
2. Akıllı telefonunuzun evinizdeki Wi-Fi'ye (2,4 GHz) bağlı olduğundan ve Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
 - **ÖNEMLİ:** 5 GHz ağlar desteklenmez.
3. Konum, Bluetooth, Ağ ve Kamera için uygulama izinlerini verin (daha sonra bir cihaz eklemeyi kolaylaştırmak için).
 - **NOT:** Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sıkı bir şekilde korumayı taahhüt ediyoruz. Daha fazla ayrıntı için lütfen uygulama içindeki "Hakkımızda" başlığı altında yer alan Gizlilik Politikasına bakın.
4. Pompanızın, akıllı telefonunuzun ve evinizdeki yönlendiricinin birbirlerine nispeten yakın olduğunu doğrulayın. Bu, başarılı bir bağlantı için daha güçlü bir Wi-Fi sinyali sağlamaya yardımcı olacaktır.

! Sonraki adımlara geçmeden önce lütfen yukarıdaki talimatları izlediğinizden emin olun.

Pompanıza Bağlanın

1. Pompayı kontrol panelini kullanarak açmak için talimat kılavuzuna bakın.
2. 3 saniye süreyle jakuzi pompanızın üzerindeki Wi-Fi düğmesini basılı tutun. Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlayınca hazır olmalıdır.
3. Uygulamayı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Uygulama, kaydolmadan oturum açmayı destekler. Daha doğru hizmet verebilmemiz için giriş yaparken lütfen ülkenizi/bölgenizi manuel olarak seçin.
 - Arayarak veya pompa üzerindeki QR kodunu (varsa) tarayarak cihazınızı ekleyin.
 - Cihazınızı evinizdeki Wi-Fi'ye bağlayın (doğru Wi-Fi şifresi gereklidir).
 - Bağlandıktan sonra, kullanmaya başlayabileceğiniz uygulamanın kontrol paneline yönlendirileceksiniz!
4. Artık pompanızın akıllı özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Çalıştıklarından emin olmak için birkaç işlevi test edin; artık kullanıma hazırsınız.

! Olası ağ dalgalanmaları nedeniyle, çalışma sırasında bağlantı arızaları meydana gelebilir. Lütfen "BAŞLAMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen tüm yönergelerle olduğunuzu doğrulayın. Bağlantı sorunları devam ederse, lütfen daha sonra tekrar deneyin.

! Her pompa bir akıllı telefon cihaz bağlantısını destekler. Ancak cihaz paylaşım özelliği sayesinde, aynı pompa üzerinde başka cihazlara da kontrol yetkisi verilebilir. Bağlantıyı kesmek için Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlayana kadar Wi-Fi düğmesine 3 saniye boyunca basın.

Bestway işbu belge ile S100201/S200202/S300202/S400201 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI LED IŞIĞI DURUMU

Işık Durumu	Anlamı	Çözümleri
Işık yavaşça yanıp sönüyor	Yönlendiriciye bağlanmaya hazır.	Telefonunuzu kullanarak Wi-Fi'ye bağlanın.
Işık açık	Yönlendiriciye bağlanmış.	Yok - Wi-Fi'ye zaten bağlı.
Işık hızla yanıp sönüyor	Wi-Fi sinyali kayboldu.	Yönlendiricinizin durumunu kontrol edin ve jakuziyi ağa bağlamak prosedürlerini tekrarlayın.
Işık kapalı	Işık hasarlı / Wi-Fi modülünde sorun var.	Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.

Cihaz Arama Sırasında

Sorun	Olası Nedenleri	Çözümü
Cihaz Arama Başarısız	Pompa kapalı.	Pompayı açın.
	Bluetooth/konum izinleri devre dışı bırakıldı.	Telefon ayarlarınızda bunları etkinleştirin ve uygulama için izinler verin. İlgili izinleri etkinleştirmek için uygulama içi talimatları uygulayın.
	Cihaz zaten başarıyla eşleştirildi ve bağlandı.	Zaten bağlıysa, cihaz keşfedilebilir olmayacaktır. Senkronizasyon modunu etkinleştirmek için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini gösterge ışığı yanıp söne kadar 3 saniye basılı tutun. Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp sönmelidir.
	Wi-Fi sinyali zayıf veya kararsız.	Telefonu, cihazı ve yönlendiriciyi mümkün olduğunca birbirine yakın tutun. Güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin.
	Wi-Fi modülü bağlanamadı.	Wi-Fi göstergesi yanık kalırsa, güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin. Cihaz hala bulunamıyorsa, bu durum Wi-Fi modülü bağlantısının başarısız olduğunu gösterir. Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. NOT: Alarmı kaldırmak ve jakuziyi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanmaya devam etmek için herhangi bir düğmeye basın.



Cihaz Bağlantısı Sırasında

Sorun	Olası Nedenleri	Çözümü
Bağlantı Hatası	WLAN ayarı kapalı.	Akıllı telefonunuzda WLAN'ı açın.
	Yönlendirici açık değil veya arızalı.	Yönlendiricinizin açık ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın.
	Uyumsuz ağ.	Telefonun Wi-Fi bağlantısını 2,4 GHz ağa geçirin (cihaz yalnızca 2,4 GHz'i destekler). Sorunun cihazda mı yoksa yönlendiricide mi olduğu nasıl belirlenir? 1. Pompayı güç kaynağından ayırın ve tekrar takarak yeniden başlatın. 2. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. 3. Telefonunuzu farklı bir 2,4GHz etkin noktasına bağlayın (test için evinizdeki Wi-Fi'yi kullanmayın). 4. Bağlantı noktası ile bağlantı kurulduktan sonra, cihazı yeniden bağlamayı deneyin. 5. Bağlantı çalışıyorsa, sorun yönlendiricide olabilir. Yönlendiriciyi değiştirmeyi düşünün veya 2,4 GHz moduna ayarlı olduğundan emin olun.
	Pompa yönlendiriciden çok uzakta.	Daha güçlü bir sinyal için pompayı yönlendiriciye daha yakın bir yere yerleştirin. Güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin.
	Telefon pompadan çok uzakta.	Kurulum sırasında telefonun pompanın yakınında olduğundan emin olun. Güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin.
	Yanlış Wi-Fi şifresi girdi.	Wi-Fi şifresini doğru girin.
	Yönlendirici aşırı yüklenmiş.	Kullanılmayan cihazların bağlantısını kesin (tavsiye edilen ≤10 bağlantı) veya daha yüksek kapasiteli bir yönlendiriciye yükseltin.
	Wi-Fi sinyali zayıf veya kararsız.	Telefonu, cihazı ve yönlendiriciyi mümkün olduğunca birbirine yakın tutun. Güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin.



Uygulama Kullanımı Sırasında

Sorun	Olası Nedenleri	Çözümü
Cihaz Çevrimdışı Oluyor	Bulut hizmeti veya zayıf ağ bağlantısı ile ilgili bir sorun vardır.	Hem bulut hizmetleri hem de ağ bağlantısı normal çalışmasına geri döndüğünde, cihaz otomatik olarak bağlantıyı yeniden kuracaktır. 24 saat bekleyin, sonra tekrar kontrol edin.
	Cihazda eşleştirme modu etkinleştirildi.	Wi-Fi göstergesi yanıp sönüyorsa, güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin.
	Wi-Fi modülü bağlanamadı.	Wi-Fi göstergesi yanıp kalırsa, güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin. Cihaz hala bulunamıyorsa, bu durum Wi-Fi modülü bağlantısının başarısız olduğunu gösterir. Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. NOT: Alarmı kaldırmak ve jakuziyi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanmaya devam etmek için herhangi bir düğmeye basın.
Uygulama/Cihaz Kayboluyor	Veriler yüklenmedi.	Ana sayfadaki en son içeriği yenilemek ve yüklemek için ekranı aşağı çekin.
	Cihaz yönlendiriciye düzgün bir şekilde bağlanmış ancak yanlışlıkla uygulamada silinmiştir.	Güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin.
	Wi-Fi modülü bağlanamadı.	Wi-Fi göstergesi yanıp kalırsa, güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin. Cihaz hala bulunamıyorsa, bu durum Wi-Fi modülü bağlantısının başarısız olduğunu gösterir. Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. NOT: Alarmı kaldırmak ve jakuziyi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanmaya devam etmek için herhangi bir düğmeye basın.
Kontrol Panelinde Hata Kodu E15	Wi-Fi modülü bağlanamadı.	Kontrol paneli ekranında E15 görüntülenirse, bu bir Wi-Fi modülü bağlantı arızası olduğunu gösterir. Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. NOT: Alarmı kaldırmak ve jakuziyi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanmaya devam etmek için herhangi bir düğmeye basın.
Cihaz Akıllı Telefondaki Komutlara Yanıt Vermiyor	Wi-Fi sinyali zayıf veya kararsız.	1. Telefonunuzu Wi-Fi'ye bağladıktan sonra internet bağlantısını doğrulayın. 2. Cihazı fişten çekerek kapatın, ardından yeniden bağlamadan önce sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun.
	Cep telefonu şebeke sinyali zayıf veya kararsız.	1. Telefonunuzun internete normal şekilde erişip erişemediğini doğrulamak için mobil veri bağlantınızı kullanın. 2. Cihazı fişten çekerek kapatın, ardından yeniden bağlamadan önce sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun.
	Wi-Fi modülü bağlanamadı.	Wi-Fi göstergesi yanıp kalırsa, güç kaynağının fişini çekin, ardından tekrar takın; sıfırlamak için kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sonra yeniden bağlanmayı deneyin. Cihaz hala bulunamıyorsa, bu durum Wi-Fi modülü bağlantısının başarısız olduğunu gösterir. Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. NOT: Alarmı kaldırmak ve jakuziyi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanmaya devam etmek için herhangi bir düğmeye basın.

CUM SĂ VĂ CONFIGURAȚI APLICAȚIA




Vă Scanați codul QR sau să urmați instrucțiunile și ilustrațiile de mai jos. Ilustrațiile sunt doar cu scop informativ și este posibil să nu reprezinte exact produsul real. Nu sunt la scară.

NOTĂ: Este posibil ca funcțiile, interfața și procesele furnizate aici să nu reflecte întotdeauna cea mai recentă experiență a aplicației, deoarece ne străduim continuu să actualizăm periodic aplicația noastră pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și funcționalitatea produsului. Pentru cele mai recente indicații și descrieri ale funcțiilor, consultați instrucțiunile din aplicație sau vizitați site-ul nostru oficial pentru mai multe informații.



Înainte de a începe



1. Descărcați aplicația **Bestway Connect™** pentru a obține controlul complet asupra căzii dvs. Puteți fie să o căutați în Apple Store sau Google Play Store, fie să scanați codul QR (dacă este cazul) de pe pompă.

2. Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este conectat la rețeaua Wi Fi de acasă (2,4 GHz) și că funcția Bluetooth este activată.

• **IMPORTANT:** Rețelele de 5GHz nu sunt acceptate.

3. Acordați aplicației permisiuni pentru locație, Bluetooth, rețea și cameră (pentru a facilita adăugarea ulterioară a unui dispozitiv).

• **NOTĂ:** Ne angajăm să protejăm cu strictețe securitatea informațiilor dvs. personale. Pentru mai multe detalii, consultați Politica de confidențialitate la secțiunea „Despre noi” din cadrul aplicației.

4. Verificați dacă pompa, smartphone-ul și routerul de acasă sunt relativ aproape unul de celălalt. Acest lucru va ajuta la asigurarea unui semnal Wi Fi mai puternic pentru o conexiune reușită.

! Vă rugăm să vă asigurați că ați urmat instrucțiunile de mai sus înainte de a trece la următorii pași.

Conectați-vă la pompa dvs.

1. Urmăriți manualul de instrucțiuni pentru a porni pompa utilizând panoul de control.

2. Apăsăți și țineți apăsat butonul Wi Fi de pe pompa cazăii timp de 3 secunde. Indicatorul luminos pentru Wi Fi trebuie să se aprindă intermitent lent, fiind pregătit pentru conectare.

3. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran.

• Aplicația acceptă conectarea fără înregistrare. Când vă conectați, vă rugăm să selectați manual țara/regiunea dvs. pentru a vă putea oferi servicii mai precise.

• Adăugați-vă dispozitivul fie căutând, fie scanează codul QR (dacă este cazul) de pe pompă.

• Conectați dispozitivul la rețeaua Wi Fi de acasă (este necesară parola Wi Fi corectă).

• Odată conectat, veți fi redirecționat către panoul de control al aplicației, unde puteți începe să o utilizați!

4. Acum ar trebui să puteți controla funcțiile inteligente ale pompei dvs. Testați câteva funcții pentru a vă asigura că funcționează și sunteți gata.

! Din cauza fluctuațiilor potențiale ale rețelei, pot apărea eșecuri de conectare în timpul funcționării. Vă rugăm să verificați dacă ați respectat toate liniile directe prezentate în secțiunea „ÎNAINTE DE A ÎNCEPE”. Dacă problemele de conectivitate persistă, vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

! Fiecare pompă acceptă conectarea unui dispozitiv smartphone. Cu toate acestea, prin intermediul funcției de partajare a dispozitivelor, altor dispozitive li se poate acorda controlul asupra aceleiași pompe. Pentru deconectare, apăsați butonul Wi Fi timp de 3 secunde până când indicatorul luminos Wi Fi începe să clipească intermitent lent.

Prin prezenta, Bestway declară că echipamentul radio de tip S100201/S200202/S300202/S400201 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



STAREA LUMINOASĂ A LEDULUI WI FI

Stare luminoasă	Semnificație	Soluții
Indicatorul luminos clipește încet	Gata pentru conectare la router.	Conectați-vă la Wi Fi folosind telefonul.
Indicatorul luminos este aprins	Conectat la router.	N/A - deja conectat la Wi Fi.
Indicatorul luminos clipește rapid	Semnal Wi Fi pierdut.	Verificați starea routerului și repetați procedurile pentru a conecta cada la rețea.
Indicatorul luminos este stins	Indicatorul luminos este deteriorat / Problemă cu modulul Wi Fi.	Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com .

În timpul căutării dispozitivului

Problemă	Cauze probabile	Soluție
Căutare dispozitiv nereușită	Pompa este oprită.	Pompayi așin.
	Permiuniile Bluetooth/localizare sunt dezactivate.	Activați-le în setările telefonului și acordați permisiuni pentru aplicație. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a activa permisiunile corespunzătoare.
	Dispozitivul a fost deja asociat și conectat cu succes.	Dacă este deja conectat, dispozitivul nu va putea fi descoperit. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde până când indicatorul luminos clipește pentru a activa modul de sincronizare. Indicatorul Wi Fi ar trebui să clipească intermitent lent.
	Semnalul Wi Fi este slab sau instabil.	Țineți telefonul, dispozitivul și routerul cât mai aproape posibil. Deconectați sursa de alimentare, apoi reconectați-o, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați.
	Modulul Wi Fi nu a reușit să se conecteze.	Dacă indicatorul Wi Fi rămâne aprins, deconectați sursa de alimentare, apoi conectați-o din nou, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați. Dacă dispozitivul tot nu poate fi găsit, aceasta indică o conexiune nereușită a modulului Wi Fi. Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com . NOTĂ: Apăsăți orice buton pentru a elimina alarma și continuați să utilizați cada fără conexiune Wi Fi.



În timpul conectării dispozitivului

Problemă	Cauze probabile	Soluție
Conexiune nereușită	Setarea WLAN este dezactivată.	Activați WLAN în smartphone.
	Routerul nu este pornit sau funcționează defectuos.	Verificați dacă routerul dvs. este pornit și funcționează.
	Rețea incompatibilă.	Comutați conexiunea Wi-Fi a telefonului la o rețea de 2,4 GHz (dispozitivul acceptă numai 2,4 GHz). Cum să determinați dacă problema este la dispozitiv sau la router: 1. Deconectați pompa de la sursa de alimentare și conectați-o din nou pentru a o reporni. 2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde pentru a reseta conexiunea Wi-Fi. 3. Conectați telefonul la un alt hotspot de 2,4 GHz (evitați Wi-Fi-ul de acasă pentru testare). 4. Odată conectat la hotspot, încercați să reconectați dispozitivul. 5. Dacă conexiunea funcționează, problema poate fi routerul. Luați în considerare înlocuirea routerului sau asigurați-vă că acesta este setat pe modul 2,4 GHz.
	Pompa este prea departe de router.	Repoziționați pompa mai aproape de router pentru un semnal mai puternic. Deconectați sursa de alimentare, apoi reconectați-o, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați.
	Telefonul este prea departe de pompă.	Asigurați-vă că telefonul se află în apropierea pompei în timpul configurării. Deconectați sursa de alimentare, apoi reconectați-o, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați.
	A fost introdusă parola Wi-Fi incorectă.	Introduceți corect parola Wi-Fi.
	Routerul este supraîncărcat.	Deconectați dispozitivele neutilizate (se recomandă ≤10 conexiuni) sau faceți upgrade la un router cu capacitate mai mare.
	Semnalul Wi-Fi este slab sau instabil.	Țineți telefonul, dispozitivul și routerul cât mai aproape posibil. Deconectați sursa de alimentare, apoi reconectați-o, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați.



În timpul utilizării aplicației

Problemă	Cauze probabile	Soluție
Dispozitivul devine offline	Există o problemă cu serviciul cloud sau o conexiune de rețea slabă.	Dispozitivul va restabili automat conexiunea atunci când atât serviciile cloud, cât și conectivitatea la rețea sunt restabilite la funcționarea normală. Așteptați 24 de ore, apoi verificați din nou.
	Modul de asociere a fost activat pe dispozitiv.	Dacă indicatorul Wi Fi clipește intermitent, deconectați sursa de alimentare, apoi reconectați-o, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați.
	Modulul Wi Fi nu a reușit să se conecteze.	Dacă indicatorul Wi Fi rămâne aprins, deconectați sursa de alimentare, apoi conectați-o din nou, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați. Dacă dispozitivul tot nu poate fi găsit, aceasta indică o conexiune nereușită a modulului Wi Fi. Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com . NOTĂ: Apăsați orice buton pentru a elimina alarma și continuați să utilizați cada fără conexiune Wi Fi.
Aplicacija/naprava izgine	Datele nu s-au încărcat.	Trageți ecranul în jos pentru a actualiza și a încărca cel mai recent conținut de pe pagina principală.
	Dispozitivul a fost conectat corect la router, dar a fost șters din greșeală în aplicație.	Deconectați sursa de alimentare, apoi reconectați-o, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați.
	Modulul Wi Fi nu a reușit să se conecteze.	Dacă indicatorul Wi Fi rămâne aprins, deconectați sursa de alimentare, apoi conectați-o din nou, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați. Dacă dispozitivul tot nu poate fi găsit, aceasta indică o conexiune nereușită a modulului Wi Fi. Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com . NOTĂ: Apăsați orice buton pentru a elimina alarma și continuați să utilizați cada fără conexiune Wi Fi.
Cod de eroare E15 pe panoul de control	Modulul Wi Fi nu a reușit să se conecteze.	Dacă E15 apare pe afișajul panoului de control, aceasta indică o defecțiune a conexiunii modulului Wi Fi. Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com . NOTĂ: Apăsați orice buton pentru a elimina alarma și continuați să utilizați cada fără conexiune Wi Fi.
Dispozitivul nu răspunde la comenzile de pe smartphone	Semnalul Wi Fi este slab sau instabil.	1. Verificați conectivitatea la internet după conectarea telefonului la Wi Fi. 2. Porniți dispozitivul deconectându-l, apoi țineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a reseta înainte de a-l reconecta.
	Semnalul rețelei de telefonie mobilă este slab sau instabil.	1. Utilizați conexiunea de date mobile pentru a verifica dacă telefonul dvs. poate accesa internetul în mod normal. 2. Porniți dispozitivul deconectându-l, apoi țineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a reseta înainte de a-l reconecta.
	Modulul Wi Fi nu a reușit să se conecteze.	Dacă indicatorul Wi Fi rămâne aprins, deconectați sursa de alimentare, apoi conectați-o din nou, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi Fi de pe panoul de control timp de 3 secunde pentru a-l reseta. Apoi încercați să vă reconectați. Dacă dispozitivul tot nu poate fi găsit, aceasta indică o conexiune nereușită a modulului Wi Fi. Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com . NOTĂ: Apăsați orice buton pentru a elimina alarma și continuați să utilizați cada fără conexiune Wi Fi.

КАК ДА НАСТРОИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ




Моля, сканирайте QR кода или следвайте инструкциите и илюстрациите по-долу. Илюстрациите са само за справка и може да не представят действителния продукт. Не е в мащаб.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите, интерфейсът и процесите, описани тук, може да не отразяват винаги най-актуалното състояние на приложението, тъй като постоянно се стремим да актуализираме периодично приложението, за да подобрим потребителското преживяване и функционалността на продукта. За най-новите указания и описания на функциите, моля, вижте инструкциите в приложението или посетете нашия официален уебсайт за повече информация.



Пред началом работы



1. Изтеглете приложението **Bestway Connect™**, за да получите пълен контрол над вашето джакузи. Можете да го потърсите в Apple Store или Google Play Store или да сканирате QR кода (ако е приложимо) на помпата.
2. Уверете се, че вашият смартфон е свързан с домашната ви Wi-Fi мрежа (2,4GHz) и Bluetooth е активиран.
 - **ВАЖНО:** 5GHz мрежа не се поддържа.
3. Предоставете на приложението разрешения за местоположение, Bluetooth, мрежа и камера (за да улесните добавянето на устройство по-късно).
 - **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ангажираме се стриктно да защитаваме сигурността на вашата лична информация. За повече подробности, моля, вижте Политиката за поверителност в раздел „За нас“ в приложението.
4. Проверете дали вашата помпа, смартфон и домашен рутер са в относително непосредствена близост един до друг. Това ще помогне да се осигури по-силен Wi-Fi сигнал за успешно свързване.



Моля, уверете се, че сте спазили горните инструкции, преди да преминете към следващите стъпки.

Свържете с вашата помпа

1. Следвайте ръководството с инструкции, за да включите помпата си с помощта на контролния панел.
2. Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на вашето джакузи за 3 секунди. Индикаторът за Wi-Fi трябва да мига бавно, готов за връзка.
3. Отворете приложението и следвайте инструкциите на екрана.
 - Приложението поддържа влизане без регистрация. Когато влизате в профила си, моля, изберете ръчно вашата страна/регион, за да можем да ви предоставим по-точна услуга.
 - Добавете устройството си, като потърсите или сканирате QR кода (ако е приложимо) на помпата.
 - Свържете устройството си с домашната си Wi-Fi мрежа (изисква се правилната парола за Wi-Fi).
 - След като се свържете, ще бъдете пренасочени към контролния панел на приложението, където можете да започнете да го използвате!
4. Вече би трябвало да можете да контролирате интелигентните функции на помпата. Тествайте няколко функции, за да се уверите, че работят, и сте готови да започнете.



Поради възможни колебания в мрежата, по време на работа могат да възникнат проблеми с връзката. Моля, уверете се, че сте спазили всички указания, посочени в раздела „ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ“. Ако проблемите с връзката продължават, моля, опитайте отново по-късно.



Всяка помпа поддържа връзка с един смартфон. Въпреки това, чрез функцията за споделяне на устройството, допълнителни устройства може да имат предоставен контрол над същата помпа. За да прекъснете връзката, натиснете бутона Wi-Fi за 3 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi започне да мига бавно.

С настоящото Bestway декларира, че радиооборудването тип S100201/S200202/S300202/S400201 е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



СЪСТОЯНИЕ НА LED СВЕТЛИНАТА НА WI-FI

Състояние на светлината	Значение	Решения
Светлината примигва бавно	Готовност за свързване към рутера.	Свържете се с Wi-Fi чрез телефона си.
Светлината е включена	Свързан към маршрутизатора.	Не се отнася – вече е свързан с Wi-Fi.
Светлината примигва бързо	Изгубен Wi-Fi сигнал.	Проверете състоянието на маршрутизатора и повторете процедурите за свързване на джакузито към мрежата.
Светлината е изключена	Светлината е повредена/проблем с Wi-Fi модула.	За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com .

По време на търсене на устройство

Проблем	Възможна причина	Разрешение
Търсенето на устройство не е успешно	Помпата е изключена.	Включете помпата.
	Разрешенията за Bluetooth/местоположение са деактивирани.	Активирайте ги в настройките на телефона си и предоставете разрешения за приложението. Следвайте инструкциите в приложението, за да активирате съответните разрешения.
	Устройството вече е успешно сдвоено и свързано.	Ако вече е свързано, устройството няма да бъде откриваемо. Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, докато светлинният индикатор започне да мига, за да активирате режима на синхронизация. Индикаторът за Wi-Fi трябва да мига бавно.
	Wi-Fi сигналът е слаб или нестабилен.	Дръжте телефона, устройството и рутера възможно най-близо един до друг. Изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново.
	Wi-Fi модулет не успя да се свърже.	Ако индикаторът за Wi-Fi продължава да свети, изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново. Ако устройството все още не може да бъде намерено, това показва неуспешна връзка с Wi-Fi модула. За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com . ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете който и да е бутон, за да премахнете алармата и да продължите да използвате джакузито без Wi-Fi връзка.



По време на свързване на устройството

Проблем	Възможна причина	Разрешение
Неуспешно свързване	Настройката за WLAN е изключена.	Включете WLAN на вашия смартфон.
	Рутерът не е включен или не работи правилно.	Проверете дали вашият рутер е включен и работи.
	Несъвместима мрежа.	Превключете Wi-Fi връзката на телефона към 2,4GHz мрежа (устройството поддържа само 2,4GHz). Как да определите дали проблемът е в устройството или в рутера: 1. Изключете помпата от захранването и я включете отново, за да я рестартирате. 2. Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за 3 секунди, за да нулирате Wi-Fi връзката. 3. Свържете телефона си към друга 2,4GHz точка за достъп (избягвайте домашната си Wi-Fi мрежа за тестване). 4. След като се свържете с точката за достъп, опитайте да свържете устройството отново. 5. Ако връзката работи, проблемът може да е в рутера. Помислете за смяна на рутера или за това да се уверите, че е настроен на 2,4GHz режим.
	Помпата е твърде далеч от рутера.	Преместете помпата по-близо до рутера за по-силен сигнал. Изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново.
	Телефонът е твърде далеч от помпата.	Уверете се, че телефонът е в близост до помпата по време на настройката. Изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново.
	Въведена е неправилна парола за Wi-Fi.	Въведете правилно паролата за Wi-Fi.
	Рутерът е претоварен.	Изключете неизползваните устройства (препоръчително ≤10 връзки) или надстройте до рутер с по-висок капацитет.
	Wi-Fi сигналът е слаб или нестабилен.	Дръжте телефона, устройството и рутера възможно най-близо един до друг. Изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново.



По време на използване на приложението

Проблем	Възможна причина	Разрешение
Устройството преминава в офлайн режим	Има проблем с облачната услуга или лоша мрежова връзка.	Устройството автоматично ще възстанови връзката, когато облачните услуги и мрежовата свързаност бъдат възстановени до нормална работа. Изчакайте 24 часа, след което проверете отново.
	Режимът на вдвояване е активиран на устройството.	Ако индикаторът за Wi-Fi мига, изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново.
	Wi-Fi модулет не успя да се свърже.	Ако индикаторът за Wi-Fi продължава да свети, изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново. Ако устройството все още не може да бъде намерено, това показва неуспешна връзка с Wi-Fi модула. За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com . ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете който и да е бутон, за да премахнете алармата и да продължите да използвате джакуито без Wi-Fi връзка.
Приложение/устройство изчезва	Данните не се заредиха.	Дръпнете екрана надолу, за да обновите и заредите най-новото съдържание на началната страница.
	Устройството е било правилно свързано към рутера, но е било случайно изтрито в приложението.	Изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново.
	Wi-Fi модулет не успя да се свърже.	Ако индикаторът за Wi-Fi продължава да свети, изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново. Ако устройството все още не може да бъде намерено, това показва неуспешна връзка с Wi-Fi модула. За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com . ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете който и да е бутон, за да премахнете алармата и да продължите да използвате джакуито без Wi-Fi връзка.
Код ошибки E15 на панели управления	Wi-Fi модулет не успя да се свърже.	Ако на дисплея на контролния панел се появи E15, това показва повреда във връзката на Wi-Fi модула. За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com . ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете който и да е бутон, за да премахнете алармата и да продължите да използвате джакуито без Wi-Fi връзка.
Устройство не отговаря на команди на смартфоне	Wi-Fi сигналът е слаб или нестабилен.	1. Проверете интернет връзката, след като свържете телефона си към Wi-Fi. 2. Изключете устройството от контакта, след което задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате, преди да го свържете отново.
	Сигналът на мобилната мрежа е слаб или нестабилен.	1. Използвайте мобилната си връзка за данни, за да проверите дали телефонът ви има нормален достъп до интернет. 2. Изключете устройството от контакта, след което задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате, преди да го свържете отново.
	Wi-Fi модулет не успя да се свърже.	Ако индикаторът за Wi-Fi продължава да свети, изключете захранването, след което го включете отново, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на контролния панел за 3 секунди, за да го рестартирате. След това опитайте да се свържете отново. Ако устройството все още не може да бъде намерено, това показва неуспешна връзка с Wi-Fi модула. За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com . ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете който и да е бутон, за да премахнете алармата и да продължите да използвате джакуито без Wi-Fi връзка.

KAKO POSTAVITI APLIKACIJU




Molimo vas da skenirate QR kod ili slijedite upute i ilustracije u nastavku. Ilustracije su samo za referencu i možda ne predstavljaju stvarni proizvod. Nisu u mjerilu.

NAPOMENA: Značajke, sučelje i procesi navedeni ovdje ne moraju uvijek odražavati najnovije iskustvo s aplikacijom jer kontinuirano nastojimo povremeno ažurirati našu aplikaciju kako bismo poboljšali korisničko iskustvo i funkcionalnost proizvoda. Za najnovije smjernice i opise značajki pogledajte upute u aplikaciji ili posjetite našu službenu web stranicu za više informacija.



Prije početka rada

-  Preuzmite aplikaciju **Bestway Connect™** kako biste dobili potpunu kontrolu nad svojom hidromasažnom kadom. Možete je potražiti u Apple Storeu ili Google Play Storeu ili skenirati QR kod (ako je primjenjivo) na pumpi.
 GET IT ON Google Play
 Download on the App Store
-  Provjerite je li vaš pametni telefon spojen na vašu kućnu Wi-Fi mrežu (2,4 GHz) i je li Bluetooth omogućen.
 - **VAŽNO:** Mreže od 5 GHz nisu podržane.
-  Dajte aplikaciji dopuštenja za lokaciju, Bluetooth, mrežu i kameru (kako biste kasnije olakšali dodavanje uređaja).
 - **NAPOMENA:** Posvećeni smo strogoj zaštiti sigurnosti vaših osobnih podataka. Za više detalja pogledajte Pravila o privatnosti u odjeljku "O nama" unutar aplikacije.
4. Provjerite jesu li vaša pumpa, pametni telefon i kućni usmjerivač relativno blizu jedan drugome. To će vam pomoći osigurati jači Wi-Fi signal za uspješnu vezu.

! Molimo vas da se pridržavate gore navedenih uputa prije nego što prijedete na sljedeće korake.

Spajanje na pumpu

1. Slijedite upute u priručniku za uključivanje pumpe pomoću upravljačke ploče.
2. Pritisnite i držite gumb  Wi-Fi na pumpi masažnog bazena 3 sekunde. Indikatorska lampica Wi-Fi-ja trebala bi polako treperiti, spremna za povezivanje.
3. Otvorite aplikaciju i slijedite upute na zaslonu.
 - Aplikacija podržava prijavu bez registracije. Prilikom prijave ručno odaberite svoju državu/regiju kako bismo vam mogli pružiti točniju uslugu.
 - Dodajte svoj uređaj pretraživanjem ili skeniranjem QR koda (ako je primjenjivo) na pumpi.
 - Spojite svoj uređaj na kućnu Wi-Fi mrežu (potrebna je ispravna Wi-Fi lozinka).
 - Nakon povezivanja, bit ćete preusmjereni na upravljačku ploču aplikacije, gdje je možete početi koristiti!
4. Sada biste trebali moći upravljati pametnim značajkama svoje pumpe. Isprobajte nekoliko funkcija kako biste bili sigurni da rade i spremni ste.

! Zbog mogućih fluktuacija mreže, tijekom rada mogu se pojaviti prekid veze. Molimo provjerite jeste li slijedili sve smjernice navedene u odjeljku „PRIJE POČETKA RADA“. Ako problemi s povezivanjem potraju, pokušajte ponovno kasnije.

! Svaka pumpa podržava vezu s jednim pametnim telefonom. Međutim, putem značajke dijeljenja uređaja, dodatnim uređajima može se dodijeliti kontrola nad istom pumpom. Za isključivanje pritisnite gumb Wi-Fi 3 sekunde dok indikatorska lampica Wi-Fi ne počne polako treptati.

Ovime Bestway izjavljuje da je radio oprema tipa S100201/S200202/S300202/S400201 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.

STATUS WI-FI LED SVJETLA

Status svjetla	Značenje	Rješenja
Svjetlo polako treperi	Spreмно za spajanje na ruter.	Povežite se na Wi-Fi pomoću svog telefona.
Svjetlo je upaljeno	Povezano s ruterom.	N/A - već spojen na Wi-Fi.
Svjetlo brzo treperi	Izgubljen Wi-Fi signal.	Provjerite status vašeg usmjerivača i ponovite postupke za povezivanje masažnog bazena s mrežom.
Svjetlo je isključeno	Svjetlo je oštećeno / Problem s Wi-Fi modulom.	Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com .

Tijekom pretraživanja uređaja

Problem	Vjerojatni uzrok	Riješenje
Pretraživanje uređaja nije uspjelo	Pumpa je isključena.	Uključite pumpu.
	Dopuštenja za Bluetooth/lokaciju su onemogućena.	Omogućite ih u postavkama telefona i dodijelite dopuštenja za aplikaciju. Slijedite upute u aplikaciji kako biste omogućili odgovarajuća dopuštenja.
	Uređaj je već uspješno uparen i povezan.	Ako je već povezan, uređaj neće biti vidljiv. Pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde dok indikatorna lampica ne zatreperi kako biste aktivirali način sinkronizacije. Indikator Wi-Fi-ja trebao bi polako treperiti.
	Wi-Fi signal je slab ili nestabilan.	Držite telefon, uređaj i usmjerivač što bliže jedan drugome. Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati.
	Wi-Fi modul se nije uspio povezati.	Ako indikator Wi-Fi-ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspješnu vezu s Wi-Fi modulom. Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOМЕНА: Pritisnite bilo koje dugme kako biste uklonili alarm i nastavili koristiti masažni bazen bez Wi-Fi veze.



Tijekom povezivanja uređaja

Problem	Vjerojatni uzrok	Riješenje
Neuspjeh povezivanja	Postavka WLAN-a je isključena.	Uključite WLAN na svom pametnom telefonu.
	Usmjerivač nije uključen ili neispravan.	Provjerite je li vaš usmjerivač uključen i radi li.
	Nekompatibilna mreža.	Prebacite Wi-Fi vezu telefona na mrežu od 2,4 GHz (uređaj podržava samo 2,4 GHz). Kako utvrditi je li problem u uređaju ili usmjerivaču: 1. Isključite pumpu iz izvora napajanja i ponovno je uključite da biste je ponovno pokrenuli. 2. Pritisnite i držite gumb Wi-Fi 3 sekunde da biste resetirali Wi-Fi vezu. 3. Spojite telefon na drugu pristupnu točku od 2,4 GHz (izbjegavajte kućni Wi-Fi za testiranje). 4. Nakon što se spojite na pristupnu točku, pokušajte ponovno spojiti uređaj. 5. Ako veza radi, problem bi mogao biti u usmjerivaču. Razmislite o zamjeni usmjerivača ili provjeri je li postavljen na način rada od 2,4 GHz.
	Pumpa je previše udaljena od usmjerivača.	Približite pumpu bliže usmjerivaču za jači signal. Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati.
	Telefon je previše udaljen od pumpe.	Tijekom postavljanja provjerite je li telefon u blizini pumpe. Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati.
	Unesena je netočna lozinka za Wi-Fi.	Ispravno unesite lozinku za Wi-Fi.
	Usmjerivač je preopterećen.	Isključite nekoristene uređaje (preporučeno ≤10 veza) ili nadogradite na usmjerivač većeg kapaciteta.
	Wi-Fi signal je slab ili nestabilan.	Držite telefon, uređaj i usmjerivač što bliže jedan drugome. Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati.



Tijekom korištenja aplikacije

Problem	Vjerojatni uzrok	Riješenje
Uređaj se isključuje iz mreže	Postoji problem s uslugom u oblaku ili loša mrežna veza.	Uređaj će automatski ponovno uspostaviti vezu kada se i usluge u oblaku i mrežna veza vrate u normalan rad. Pričekajte 24 sata, a zatim ponovno provjerite.
	Na uređaju je aktiviran način uparivanja.	Ako indikator Wi-Fi treperi, isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati.
	Wi-Fi modul se nije uspio povezati.	Ako indikator Wi-Fi-ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspješnu vezu s Wi-Fi modulom. Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme kako biste uklonili alarm i nastavili koristiti masažni bazen bez Wi-Fi veze.
Aplikacija/uređaj nestaje	Podaci se nisu učitali.	Povucite zaslon prema dolje da biste osviežili i učitali najnoviji sadržaj na početnoj stranici.
	Uređaj je bio ispravno spojen na usmjerivač, ali je slučajno izbrisan u aplikaciji.	Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati.
	Wi-Fi modul se nije uspio povezati.	Ako indikator Wi-Fi-ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspješnu vezu s Wi-Fi modulom. Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme kako biste uklonili alarm i nastavili koristiti masažni bazen bez Wi-Fi veze.
Šifra pogreške E15 na upravljačkoj ploči	Wi-Fi modul se nije uspio povezati.	Ako se na zaslonu upravljačke ploče pojavi E15, to ukazuje na kvar veze Wi-Fi modula. Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme kako biste uklonili alarm i nastavili koristiti masažni bazen bez Wi-Fi veze.
Uređaj ne reagira na naredbe na pametnom telefonu	Wi-Fi signal je slab ili nestabilan.	1. Provjerite internetsku vezu nakon što spojite telefon na Wi-Fi. 2. Isključite i uključite uređaj tako da ga isključite iz struje, a zatim držite pritisnut gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde za resetiranje prije ponovnog povezivanja.
	Signal mobilne mreže je slab ili nestabilan.	1. Upotrijebite svoju mobilnu podatkovnu vezu kako biste provjerili može li vaš telefon normalno pristupiti internetu. 2. Isključite i uključite uređaj tako da ga isključite iz struje, a zatim držite pritisnut gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde za resetiranje prije ponovnog povezivanja.
	Wi-Fi modul se nije uspio povezati.	Ako indikator Wi-Fi-ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite, pritisnite i držite gumb Wi-Fi na upravljačkoj ploči 3 sekunde da biste ga resetirali. Zatim pokušajte ponovno povezati. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspješnu vezu s Wi-Fi modulom. Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme kako biste uklonili alarm i nastavili koristiti masažni bazen bez Wi-Fi veze.



Skannige QR-kood või järgige allpool olevaid juhiseid ja jooniseid. Joonised on ainult illustratiivsed ega pruugi kajastada tegelikku toodet. Joonis ei ole mõõtkavas.

MÄRKUS. Siinsed võimalused, liides ja protsessid ei pruugi alati kajastada rakenduse uusimat kasutuskoostumust, kuna püüame pidevalt oma rakendust uuendada, et parandada kasutajakogemust ning toote võimalusi. Uusimate juhiste ja võimaluste kirjelduste saamiseks lugege rakendusesiseseid juhiseid või külastage lisateabe saamiseks meie ametlikku veebisaiti.



Enne alustamist

1. Laadige alla **Bestway Connect™** rakendus, et kasutada mullivanni kõiki võimalusi. Saate seda otsida kas Apple Store'ist või Google Play Store'ist või skannida pumba QR-koodi (kui võimalik).
2. Veenduge, et nutitelefoni on ühendatud koduse WiFi-võrguga (2,4 GHz) ja Bluetooth on lubatud.
 - **TÄHTIS!** 5 GHz võrgud ei ole toetatud.
3. Andke rakendusele asukoha, Bluetoothi, võrgu ja kaamera kasutamise õigused (seadme hilisema lisamise hõlbustamiseks).
 - **MÄRKUS.** Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta rangelt teie isikuandmete turvalisust. Lisateavet leiate privaatsuseeskirjadest rakenduse jaotises „Meist“.
4. Veenduge, et pump, nutitelefoni ja koduruu on üksteisele suhteliselt lähedal. See aitab tagada tugevama Wi-Fi signaali edukaks ühenduseks.

! Enne jätkamist veenduge, et olete järginud ülaltoodud juhiseid.

Pumba ühendamine

1. Pumba sisselülitamiseks juhtpaneeli abil järgige kasutusjuhendit.
2. Vajutage mullivanni pumbal 3 sekundit Wi-Fi nuppu. Wi-Fi märgutuli peaks vilkuma aeglaselt, valmis ühendamiseks.
3. Avage rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Rakendusse saab sisse logida registreerimiseta. Sisselogimisel valige oma riik/piirkond käsitsi, et saaksime pakkuda täpsemat teenust.
 - Lisage seade, otsides või skannides pumba QR-koodi (kui see on kohaldatav).
 - Ühendage seade oma koduse Wi-Fi-võrguga (vajalik on õige Wi-Fi parool).
 - Kui ühendus on loodud, suunatakse rakenduse juhtpaneelile, kus saate seda kasutama hakata!
4. Nüüd peaksite saama oma pumba nutikaid võimalusi juhtida. Katsetage paari võimalust, veendumaks et need töötavad ja oletegi valmis alustama.

! Võimalike võrgukõikumiste tõttu võivad töötamise ajal tekkida ühenduse tõrked. Enne alustamist veenduge, et olete järginud kõiki jaotises „Alustamine“ esitatud juhiseid. Kui ühendusprobleemid püsivad, proovige hiljem uuesti.

! Iga pump toetab ühte nutitelefoni-seadme ühendust. Seadme jagamisega võidakse siiski lubada hallata sama pumba lisaseadmega. Ühenduse katkestamiseks vajutage Wi-Fi nuppu 3 sekundit, kuni Wi-Fi märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma.

Bestway kinnitab, et raadioseadme tüüp S100201/S200202/S300202/S400201 on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL.
EL-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel interneti-aadressil:
www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI LED-VALGUSTI OLEK

Valgusti olek	Tähendus	Lahendused
Valgusti vilgub aeglaselt	Valmis ruuteriga ühendamiseks.	Looge Wi-Fi-ühendus telefoni abil.
Valgusti on sisse lülitatud	Ühendatud ruuteriga.	N/A – on juba Wi-Fi-ga ühendatud.
Valgusti vilgub kiiresti	Wi-Fi signaali pole.	Kontrollige ruuteri olekut ja püüdke mullivanni uuesti võrguga ühendada.
Valgusti on välja lülitatud	Valgusti on kahjustatud / probleem Wi-Fi-mooduliga.	Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com .

Seadme otsimise ajal

Ilming	Võimalikud põhjused	Lahendus
Seadme otsing nurjus	Pump on välja lülitatud.	Lülitage pump sisse.
	Bluetoothi/asukoha õigused on keelatud.	Lubage need oma telefoni seadetes ja andke rakendusele õigused. Vastavate õiguste lubamiseks järgige rakendusesiseseid juhiseid.
	Seade on juba edukalt seotud ja ühendatud.	Kui seade on juba ühendatud, pole see leitav. Ajakohastamisrežiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all juhtpaneeli Wi-Fi-nuppu, kuni märgutuli vilgub. Wi-Fi näidik peaks vilkuma aeglaselt.
	Wi-Fi signaal on nõrk või ebastabiilne.	Hoidke telefon, seade ja ruuter võimalikult lähestikku. Eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada.
	Wi-Fi-mooduli ühendamine nurjus.	Kui Wi-Fi näidik jääb põlema, eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada. Kui seadet ikka ei leita, näitab see Wi-Fi-mooduli ühenduse katkemist. Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com . MÄRKUS. Teate eemaldamiseks vajutage mõnda nuppu ja jätkake mullivanni kasutamist ilma Wi-Fi-ühendusega.



Seadme ühendamisel

Ilming	Võimalikud põhjused	Lahendus
Ühenduse tõrge	WLAN-i säte on väljas.	Lülitage nutitelefoni WLAN sisse.
	Ruuter ei ole sisse lülitatud või on talitlushäire.	Veenduge, et ruuter on sisse lülitatud ja töötab.
	Ühildumatu võrk.	Lülitage telefoni Wi-Fi-ühendus 2,4 GHz võrku (seade toetab ainult 2,4 GHz). Tuvastamine, kas probleem on seadmes või ruuteris: 1. taaskäivitamiseks eemaldage pump toiteallikast ja ühendage see uuesti. 2. Wi-Fi ühenduse taastamiseks hoidke Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all. 3. Ühendage telefon teise 2,4 GHz pääsupunktiga (vältige katsetamiseks kodust Wi-Fi). 4. Kui seade on pääsupunktiga ühendatud, proovige seda uuesti ühendada. 5. Kui ühendus töötab, võib probleem olla ruuteris. Kaaluge ruuteri vahetamist või veenduge, et see on seatud 2,4 GHz režiimile.
	Pump on ruuterist liiga kaugel.	Tugevama signaali saamiseks paigutage pump ruuterile lähemale. Eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada.
	Telefon on pumbast liiga kaugel.	Veenduge, et telefon on seadistamise ajal pumba läheduses. Eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada.
	Sisestati vale Wi-Fi parool.	Sisestage Wi-Fi parool õigesti.
	Ruuter on ülekoormatud.	Ühendage lahti kasutamata seadmed (soovitavalt ≤10 ühendust) või võtke kasutusele suurema mahutavusega ruuter.
	Wi-Fi signaal on nõrk või ebastabiilne.	Hoidke telefon, seade ja ruuter võimalikult lähestikku. Eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada.



Rakenduse kasutamisel

Ilming	Võimalikud põhjused	Lahendus
Seade lülitub võrgust välja	Probleem pilveteenusega või halb võrguühendus.	Seade taastab ise ühenduse, kui nii pilveteenused kui ka võrguühendus on taastatud. Oodake 24 tundi ja seejärel kontrollige uuesti.
	Seadmes on käivitatud sidumisrežiim.	Kui Wi-Fi näidik vilgub, eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada.
	Wi-Fi-mooduli ühendamine nurjus.	Kui Wi-Fi näidik jääb põlema, eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada. Kui seadet ikka ei leita, näitab see Wi-Fi-mooduli ühenduse katkemist. Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com . MÄRKUS. Teate eemaldamiseks vajutage mõnda nuppu ja jätkake mullivanni kasutamist ilma Wi-Fi-ühenduseta.
Rakendus/seade kaob	Andmeid ei laaditud.	Värskendamiseks ja uusima sisu laadimiseks avalehele tõmmake ekraani alla.
	Seade oli korralikult ruuteriga ühendatud, kuid kustutati kogemata rakendusest.	Eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada.
	Wi-Fi-mooduli ühendamine nurjus.	Kui Wi-Fi näidik jääb põlema, eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada. Kui seadet ikka ei leita, näitab see Wi-Fi-mooduli ühenduse katkemist. Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com . MÄRKUS. Teate eemaldamiseks vajutage mõnda nuppu ja jätkake mullivanni kasutamist ilma Wi-Fi-ühenduseta.
Tõrkekood E15 juhtpaneelil	Wi-Fi-mooduli ühendamine nurjus.	Kui juhtpaneeli ekraanile ilmub E15, näitab see Wi-Fi-mooduli ühenduse tõrget. Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com . MÄRKUS. Teate eemaldamiseks vajutage mõnda nuppu ja jätkake mullivanni kasutamist ilma Wi-Fi-ühenduseta.
Seade ei vasta nutitelefoniga käskudele	Wi-Fi signaal on nõrk või ebastabiilne.	1. Kontrollige internetiühendust pärast telefoni ühendamist Wi-Fi-ga. 2. Lülitage seade vooluvõrgust välja, seejärel hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all, et seade enne uuesti ühendamist lähtestada.
	Mobiilsidevõrgu signaal on nõrk või ebastabiilne.	1. Kasutage oma mobiilset andmesideühendust, et kontrollida, kas telefon suudab interneti tavapärastel kasutada. 2. Lülitage seade vooluvõrgust välja, seejärel hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi-nuppu 3 sekundit all, et seade enne uuesti ühendamist lähtestada.
	Wi-Fi-mooduli ühendamine nurjus.	Kui Wi-Fi näidik jääb põlema, eemaldage toiteallikas vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti, vajutage ja hoidke juhtpaneelil olevat Wi-Fi nuppu 3 sekundit all, et see lähtestada. Seejärel proovige uuesti ühendada. Kui seadet ikka ei leita, näitab see Wi-Fi-mooduli ühenduse katkemist. Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com . MÄRKUS. Teate eemaldamiseks vajutage mõnda nuppu ja jätkake mullivanni kasutamist ilma Wi-Fi-ühenduseta.

KAKO DA POSTAVITE VAŠU APLIKACIJU




Skenirajte QR kod ili pratite uputstva i ilustracije u nastavku. Ilustracije su samo za referencu i možda ne predstavljaju stvarni proizvod. Nisu u razmeri.

NAPOMENA: Funkcije, interfejs i procesi navedeni ovde ne moraju uvek odražavati najnovije iskustvo sa aplikacijom, jer se stalno trudimo da periodično ažuriramo našu aplikaciju kako bismo poboljšali korisničko iskustvo i funkcionalnost proizvoda. Za najnovija uputstva i opise funkcija, pogledajte uputstva u aplikaciji ili posetite našu zvaničnu veb stranicu za više informacija.



Pre nego što počnete



1. Preuzmite aplikaciju **Bestway Connect™** da biste dobili potpunu kontrolu nad svojim masažnim bazenom. Možete je potražiti u Apple Store-u ili Google Play Store-u ili skenirati QR kod (ako je primenljivo) na pumpi.
2. Uverite se da je vaš pametni telefon povezan sa kućnom Wi-Fi mrežom (2,4 GHz) i da je Bluetooth omogućen.
 - **VAŽNO:** Mreže od 5 GHz nisu podržane.
3. Dodelite aplikaciji dozvole za lokaciju, Bluetooth, mrežu i kameru (kako biste kasnije olakšali dodavanje uređaja).
 - **NAPOMENA:** Posvećeni smo strogoj zaštiti bezbednosti vaših ličnih podataka. Za više detalja, pogledajte Politiku privatnosti u odeljku „O nama“ u aplikaciji.
4. Proverite da li su vaša pumpa, pametni telefon i kućni ruter u relativno maloj blizini jedan drugog. Ovo će pomoći da se obezbedi jači Wi-Fi signal za uspešnu vezu.

! Molimo vas da se uverite da ste pratili gore navedena uputstva pre nego što predete na sledeće korake.

Povežite se sa pumpom

1. Pratite uputstvo za upotrebu da biste uključili pumpu pomoću kontrolne table.
2. Pritisnite i držite dugme Wi-Fi na pumpi vaše dakuzije 3 sekunde. Indikatorska lampica Wi-Fi-ja treba da treperi polako, spremna za povezivanje.
3. Otvorite aplikaciju i pratite uputstva na ekranu.
 - Aplikacija podržava prijavljivanje bez registracije. Prilikom prijavljivanja, ručno izaberite svoju zemlju/region kako bismo mogli da pružimo precizniju uslugu.
 - Dodajte svoj uređaj pretraživanjem ili skeniranjem QR koda (ako je primenljivo) na pumpi.
 - Povežite svoj uređaj sa kućnom Wi-Fi mrežom (potrebna je ispravna Wi-Fi lozinka).
 - Nakon povezivanja, bićete preusmereni na kontrolnu tablu aplikacije, gde možete početi da je koristite!
4. Sada bi trebalo da budete u mogućnosti da kontrolišete pametne funkcije vaše pumpe. Testirajte nekoliko funkcija da biste se uverili da rade i spremni ste.

! Zbog potencijalnih fluktuacija mreže, tokom rada može doći do prekida veze. Molimo vas da proverite da li ste pratili sva uputstva navedena u odeljku „PRE NEGO ŠTO POČNETE“. Ako problemi sa povezivanjem i dalje postoje, pokušajte ponovo kasnije.

! Svaka pumpa podržava vezu sa jednim pametnim telefonom. Međutim, putem funkcije deljenja uređaja, dodatnim uređajima može biti dodeljena kontrola nad istom pumpom. Da biste isključili vezu, pritisnite dugme Wi-Fi 3 sekunde dok indikatorska lampica Wi-Fi ne počne sporo da treperi.

Ovim, Bestway izjavljuje da je radio oprema tipa S100201/S200202/S300202/S400201 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity.



WI-FI LED STATUS

Svetlosni status	Značenje	Rešenja
Svetlo polako treperi	Spreman za povezivanje sa ruterom.	Povežite se na Wi-Fi pomoću telefona.
Svetlo je uključeno	Povezano sa ruterom.	N/A - već povezan na Wi-Fi.
Svetlo brzo treperi	Izgubljen Wi-Fi signal.	Proverite status vašeg rutera i ponovite procedure za povezivanje masažnog bazena na mrežu.
Svetlo je isključeno	Svetlo je oštećeno / Problem sa Wi-Fi modulom.	Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com .

Tokom pretraživanja uređaja

Problem	Verovatni uzrok	Rešenje
Pretraga uređaja nije uspeła	Pumpa je isključena.	Uključite pumpu.
	Dozvole za Bluetooth/lokaciju su onemogućene.	Omogućite ih u podešavanjima telefona i dodelite dozvole aplikaciji. Pratite uputstva u aplikaciji da biste omogućili odgovarajuće dozvole.
	Uređaj je već uspešno uparen i povezan.	Ako je već povezan, uređaj neće biti vidljiv. Pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde dok indikatorska lampica ne treperi da biste aktivirali režim sinhronizacije. Indikator Wi-Fi-ja treba da treperi sporo.
	Wi-Fi signal je slab ili nestabilan.	Držite telefon, uređaj i ruter što je moguće bliže jedan drugom. Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete.
	Wi-Fi modul nije uspeo da se poveže.	Ako indikator Wi-Fi-ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspešno povezivanje Wi-Fi modula. Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOМЕНА: Pritisnite bilo koje dugme da biste uklonili alarm i nastavili da koristite masažni bazen bez Wi-Fi veze.



Tokom povezivanja uređaja

Problem	Verovatni uzrok	Rešenje
Greška u povezivanju	Podešavanje WLAN mreže je isključeno.	Uključite WLAN mrežu na pametnom telefonu.
	Ruter nije uključen ili je neispravan.	Proverite da li je ruter uključen i da li radi.
	Nekompatibilna mreža.	Prebacite Wi-Fi vezu telefona na mrežu od 2,4 GHz (uređaj podržava samo 2,4 GHz). Kako utvrditi da li je problem u uređaju ili u ruteru: 1. Isključite pumpu iz izvora napajanja i ponovo je uključite da biste je ponovo pokrenuli. 2. Pritisnite i držite dugme Wi-Fi 3 sekunde da biste resetovali Wi-Fi vezu. 3. Povežite telefon sa drugom hotspotom od 2,4 GHz (izbegavajte kućni Wi-Fi za testiranje). 4. Kada se povežete sa hotspotom, pokušajte ponovo da povežete uređaj. 5. Ako veza radi, problem može biti u ruteru. Razmislite o zameni rutera ili proverite da li je podešen na režim od 2,4 GHz.
	Pumpa je previše udaljena od rutera.	Pomerite pumpu bliže ruteru radi jačeg signala. Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete.
	Telefon je predaleko od pumpe.	Uverite se da je telefon u blizini pumpe tokom podešavanja. Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete.
	Uneta je pogrešna lozinka za Wi-Fi.	Unesite ispravno lozinku za Wi-Fi.
	Ruter je preopterećen.	Isključite uređaje koji se ne koriste (preporučuje se ≤10 veza) ili nadogradite na ruter većeg kapaciteta.
	Wi-Fi signal je slab ili nestabilan.	Držite telefon, uređaj i ruter što je moguće bliže jedan drugom. Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete.



Tokom korišćenja aplikacije


Problem	Verovatni uzrok	Rešenje
Uređaj se isključuje iz mreže	Postoji problem sa uslugom u oblaku ili lošom mrežnom vezom.	Uređaj će automatski ponovo uspostaviti vezu kada se i usluge u oblaku i mrežna veza vrate u normalan rad. Sačekajte 24 sata, pa ponovo proverite.
	Režim uparivanja je aktiviran na uređaju.	Ako indikator Wi-Fi treperi, isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete.
	Wi-Fi modul nije uspeo da se poveže.	Ako indikator Wi-Fi ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspešno povezivanje Wi-Fi modula. Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme da biste uklonili alarm i nastavili da koristite masažni bazen bez Wi-Fi veze.
Aplikacija/uređaj nestaje	Podaci se nisu učitali.	Povucite ekran nadole da biste osvežili i učitali najnoviji sadržaj na početnoj stranici.
	Uređaj je bio pravilno povezan sa ruterom, ali je slučajno izbrisan u aplikaciji.	Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete.
	Wi-Fi modul nije uspeo da se poveže.	Ako indikator Wi-Fi ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspešno povezivanje Wi-Fi modula. Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme da biste uklonili alarm i nastavili da koristite masažni bazen bez Wi-Fi veze.
Šifra greške E15 na kontrolnoj tabli	Wi-Fi modul nije uspeo da se poveže.	Ako se E15 pojavi na ekranu kontrolne table, to ukazuje na grešku u povezivanju Wi-Fi modula. Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme da biste uklonili alarm i nastavili da koristite masažni bazen bez Wi-Fi veze.
Uređaj ne reaguje na komande na pametnom telefonu	Wi-Fi signal je slab ili nestabilan.	1. Proverite internet vezu nakon povezivanja telefona sa Wi-Fi mrežom. 2. Isključite uređaj tako što ćete ga isključiti iz struje, a zatim držati dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali pre ponovnog povezivanja.
	Signal mobilne mreže je slab ili nestabilan.	1. Koristite mobilnu vezu za prenos podataka da biste proverili da li vaš telefon može normalno da pristupi internetu. 2. Isključite uređaj tako što ćete ga isključiti iz struje, a zatim držati dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali pre ponovnog povezivanja.
	Wi-Fi modul nije uspeo da se poveže.	Ako indikator Wi-Fi ja ostane upaljen, isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite, pritisnite i držite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli 3 sekunde da biste ga resetovali. Zatim pokušajte ponovo da se povežete. Ako se uređaj i dalje ne može pronaći, to ukazuje na neuspešno povezivanje Wi-Fi modula. Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com . NAPOMENA: Pritisnite bilo koje dugme da biste uklonili alarm i nastavili da koristite masažni bazen bez Wi-Fi veze.



يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو اتباع التعليمات والرسوم التوضيحية أدناه. الرسوم التوضيحية هي للإشارة فقط وقد لا تمثل المنتج الفعلي. وليست مرسومة بمقياس رسم.

ملحوظة: قد لا تعكس الميزات والواجهة والعمليات الواردة هنا دائماً أحدث تجربة للتطبيق، حيث نسعى باستمرار لتحديث تطبيقنا بشكل دوري لتحسين تجربة المستخدم ووظائف المنتج. للحصول على أحدث الإرشادات ووصف الميزات، يرجى الرجوع إلى التعليمات الموجودة داخل التطبيق أو زيارة موقعنا الإلكتروني الرسمي لمزيد من المعلومات.

قبل البدء



1. قم بتنزيل تطبيق **Bestway Connect™** للتحكم الكامل في حوض الاستحمام الساخن الخاص بك. يمكنك البحث عنه في متجر آبل أو متجر جوجل بلاي، أو مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على المصخة (إن وجد).
2. تأكد أن هاتفك الذكي متصل بشبكة الواي فاي المنزلية (2.4 جيجاهرتز) وأن البلوتوث مغلق.
 - هام: شبكات الـ 5 جيجا هرتز غير مدعومة.
3. امنح التطبيق أذونات الموقع، والبلوتوث، والشبكة، والكاميرا (لتسهيل إضافة جهاز لاحقاً).
- **ملحوظة:** نحن ملتزمون بحماية أمن معلوماتك الشخصية بشكل صارم. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الموجودة ضمن قسم "نبذة عنا" داخل التطبيق.
4. تأكد من أن المصخة والهاتف الذكي وجهاز التوجيه المنزلي قريبين نسبياً من بعضها البعض. سيساعد ذلك في ضمان إشارة واي فاي أقوى من أجل اتصال ناجح.

يرجى التأكد من اتباع التعليمات المذكورة أعلاه قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.

قم بتوصيله بمضختك

1. اتبع دليل التعليمات لتشغيل المصخة باستخدام لوحة التحكم.
2. اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** الموجود في مصخة حوض الاستحمام الساخن لمدة 3 ثوانٍ. يجب أن يومض ضوء مؤشر الواي فاي ببطء، استعداداً للاتصال.
3. افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
 - يدعم التطبيق تسجيل الدخول بدون الحاجة للتسجيل. عند تسجيل الدخول، يرجى تحديد بلدك/منطقتك يدوياً حتى تتمكن من تقديم خدمة أكثر دقة.
 - أضف جهازك إما عن طريق البحث أو مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على المصخة (إن وجد).
 - قم بتوصيل جهازك بشبكة الواي فاي المنزلية (كلمة مرور الواي فاي الصحيحة مطلوبة).
 - بمجرد الاتصال، سيتم نقلك إلى لوحة تحكم التطبيق، حيث يمكنك البدء في استخدامه!
4. يجب أن تكون الآن قادراً على التحكم في الميزات الذكية لمضختك. اختبر بعض الوظائف للتأكد من أنها تعمل، وستكون جاهزاً للانطلاق.

تدعم كل مصخة اتصال جهاز هاتف ذكي واحد. ومع ذلك، من خلال ميزة مشاركة الجهاز، يمكن منح أجهزة إضافية التحكم في نفس المصخة. لفصل الاتصال، اضغط على زر الواي فاي لمدة 3 ثوانٍ حتى يبدأ ضوء مؤشر الواي فاي بالوميض ببطء.

بسبب احتمالية حدوث تقلبات في الشبكة، قد تحدث أعطال في الاتصال أثناء التشغيل. يرجى التأكد أنك اتبعت جميع الإرشادات الموضحة في قسم "قبل البدء". إذا استمرت مشاكل الاتصال، فيرجى المحاولة مرة أخرى لاحقاً.

موجب هذا، تعلن Bestway أن نوع جهاز الراديو S100201/S200202/S300202/S400201 يتوافق مع التوجيه EU/53/2014. النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح على الرابط التالي: www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity



حالة مؤشر LED لخدمة Wi-Fi

حالة المؤشر	المعنى	الحلول
يوميض المؤشر ببطء	جاهز للاتصال بالموجة.	اتصل بشبكة Wi-Fi باستخدام هاتفك.
المؤشر قيد التشغيل	متصل بالموجة.	غير متوفر - متصل بالفعل بشبكة Wi-Fi.
يوميض المؤشر بسرعة	فُقدت إشارة Wi-Fi.	تحقق من حالة الموجة الخاص بك وكرر الإجراءات لتوصيل حوض الاستحمام الساخن بالشبكة.
المؤشر مطفأ	المؤشر تالف / مشكلة في وحدة Wi-Fi.	للحصول على المساعدة، يرجى زيارة قسم الدعم على موقعنا www.bestwaycorp.com .

جاري البحث عن الجهاز

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
فشل البحث عن الجهاز	المضخة متوقفة.	قم بتشغيل المضخة.
	تم تعطيل أنذونات البلوتوث/الموقع.	قم بتفعيل هذه الخيارات في إعدادات هاتفك وامنح التطبيق الأنذونات اللازمة. اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لتمكين الأنذونات المناسبة.
	تم إقران الجهاز وتوصيله بنجاح.	إذا كان الجهاز متصلاً بالفعل، فلن يكون قابلاً للاكتشاف. اضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ حتى يوميض ضوء المؤشر للتفعيل وضع المزامنة. يجب أن يوميض مؤشر الواي فاي ببطء.
	إشارة الواي فاي ضعيفة أو غير مستقرة.	أبقِ الهاتف والراوتر بالقرب من بعضها قدر الإمكان. افصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال.
	فشلت وحدة الواي فاي في الاتصال.	إذا ظل مؤشر الواي فاي مضاءً، فافصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال. إذا لم يتم العثور على الجهاز بعدها، فهذا يشير إلى فشل اتصال وحدة الواي فاي. للحصول على المساعدة، يرجى زيارة قسم الدعم على موقعنا www.bestwaycorp.com . ملاحظة: اضغط على أي زر لإزالة الإنذار، واستمر في استخدام حوض الاستحمام الساخن دون اتصال Wi-Fi.



أنشاء توصيل الجهاز

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
فشل الاتصال	إعدادات الشبكة اللاسلكية معطلة.	قم بتشغيل شبكة الواي فاي في هاتفك النكي.
	الراوتر غير موصول بالطاقة أو به عطل.	تأكد أن الراوتر الخاص بك يعمل بشكل صحيح.
	الشبكة غير متوافقة.	قم بتغيير اتصال الواي فاي الخاص بالهاتف إلى شبكة 2.4 جيجاهرتز (بدعم الجهاز 2.4 جيجاهرتز فقط). كيفية تحديد ما إذا كانت المشكلة في الجهاز أو في الراوتر: 1. افصل المضخة عن مصدر الطاقة ثم أعد توصيلها لإعادة التشغيل. 2. اضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي لمدة 3 ثوانٍ من أجل إعادة تعيين اتصال الواي فاي. 3. قم بتوصيل هاتفك بنقطة اتصال مختلفة بتردد 2.4 جيجاهرتز (تجنب استخدام شبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بك للاختبار). 4. بمجرد الاتصال بنقطة الاتصال، حاول إعادة توصيل الجهاز. 5. إذا كان الاتصال يعمل، فقد يكون الراوتر هو المشكلة. فكر في استبدال الراوتر أو التأكد من تعيينه على وضع 2.4 جيجاهرتز.
	المضخة بعيدة جداً عن الراوتر.	أعد وضع المضخة بالقرب من الراوتر للحصول على إشارة أقوى. افصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال.
	الهاتف بعيد جداً عن المضخة.	تأكد أن الهاتف قريب من المضخة أثناء الإعداد. افصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال.
	تم إدخال كلمة مرور خاطئة لشبكة الواي فاي.	أدخل كلمة مرور الواي فاي بشكل صحيح.
	الراوتر مُحمل فوق طاقته.	قم بفصل الأجهزة غير المستخدمة (يوصى بـ 10 اتصالات) أو قم بالترقية إلى راوتر ذي سعة أعلى.
	إشارة الواي فاي ضعيفة أو غير مستقرة.	أبقِ الهاتف والراوتر بالقرب من بعضها قدر الإمكان. افصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال.



أثناء استخدام التطبيق

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يصبح الجهاز غير متصل بالإنترنت	هناك مشكلة في خدمة الحوسبة السحابية أو ضعف في اتصال الشبكة.	سيعيد الجهاز الاتصال تلقائيًا عندما تعود كل من خدمات السحابة واتصال الشبكة إلى وضع التشغيل الطبيعي. انتظر لمدة 24 ساعة، ثم تحقق مرة أخرى.
	تم تفعيل وضع الاقتران على الجهاز.	إذا كان مؤشر الواي فاي يومض، فافصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال.
اختفاء التطبيق/الجهاز	فشلت وحدة الواي فاي في الاتصال.	إذا ظل مؤشر الواي فاي مضاءً، فافصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال. إذا لم يتم العثور على الجهاز بعدها، فهذا يشير إلى فشل اتصال وحدة الواي فاي. للحصول على المساعدة، يرجى زيارة قسم الدعم على موقعنا www.bestwaycorp.com ملاحظة: اضغط على أي زر لإزالة الإنذار، واستمر في استخدام حوض الاستحمام الساخن دون اتصال Wi-Fi.
	لم يتم تحميل البيانات.	اسحب الشاشة لأسفل لتحديث الصفحة الرئيسية وتحميل أحدث المحتويات.
رمز الخطأ E15 على لوحة التحكم	تم توصيل الجهاز بالراوتر بشكل صحيح، ولكن تم حذفه عن طريق الخطأ من التطبيق.	افصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال.
	فشلت وحدة الواي فاي في الاتصال.	إذا ظل مؤشر الواي فاي مضاءً، فافصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال. إذا لم يتم العثور على الجهاز بعدها، فهذا يشير إلى فشل اتصال وحدة الواي فاي. للحصول على المساعدة، يرجى زيارة قسم الدعم على موقعنا www.bestwaycorp.com ملاحظة: اضغط على أي زر لإزالة الإنذار، واستمر في استخدام حوض الاستحمام الساخن دون اتصال Wi-Fi.
لا يستجيب الجهاز للأوامر على الهاتف الذكي	فشلت وحدة الواي فاي في الاتصال.	إذا ظهر الرمز E15 على شاشة لوحة التحكم، فهذا يشير إلى فشل في اتصال وحدة الواي فاي. للحصول على المساعدة، يرجى زيارة قسم الدعم على موقعنا www.bestwaycorp.com ملاحظة: اضغط على أي زر لإزالة الإنذار، واستمر في استخدام حوض الاستحمام الساخن دون اتصال Wi-Fi.
	إشارة الواي فاي ضعيفة أو غير مستقرة.	1. تحقق من اتصال الإنترنت بعد توصيل هاتك شبكتك الواي فاي. 2. أعد تشغيل الجهاز عن طريق فصله عن الكهرباء، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين قبل إعادة الاتصال.
	إشارة شبكة الهاتف المحمول ضعيفة أو غير مستقرة.	1. استخدم اتصال بيانات هاتك المحمول للتحقق مما إذا كان هاتك يستطيع الوصول إلى الإنترنت بشكل طبيعي. 2. أعد تشغيل الجهاز عن طريق فصله عن الكهرباء، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين قبل إعادة الاتصال.
	فشلت وحدة الواي فاي في الاتصال.	إذا ظل مؤشر الواي فاي مضاءً، فافصل مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله، واضغط مع الاستمرار على زر الواي فاي الموجود على لوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين. ثم حاول إعادة الاتصال. إذا لم يتم العثور على الجهاز بعدها، فهذا يشير إلى فشل اتصال وحدة الواي فاي. للحصول على المساعدة، يرجى زيارة قسم الدعم على موقعنا www.bestwaycorp.com ملاحظة: اضغط على أي زر لإزالة الإنذار، واستمر في استخدام حوض الاستحمام الساخن دون اتصال Wi-Fi.