



ECLAIRCISSEUR DETACHANT PANAMAX®

*Supprime les taches et éclaircit d'un ton les bois
remis à nu.*



Destination

- S'utilise uniquement sur bois brut (décapé, déciré).
- Convient sur toutes les essences de bois : sur bois à tanins (chêne, châtaignier), faire un essai préalable pour vérifier que le bois ne contient plus de tanins.
- Sur placage, utiliser un minimum de produit sur un chiffon.

Teinte: incolore

Conditionnement : 0.5L, 1L

Temps de séchage : 1h

Rendement en 1 couche par 1L : 10 m²

Nettoyage: alcool à brûler

Matériel : pinceau

Performances

- Élimine les taches maigres (rouille, café, encre, moisissures, cernes de vase...) mêmes anciennes et éclaircit le bois.
- Intérieur/Extérieur

Mode d'emploi

Portez des gants. Appliquez dans un endroit frais et aéré (hors de la portée des enfants).

1. Sur un bois remis à nu, appliquez l'éclaircisseur au pinceau de manière uniforme.
2. Laissez agir 5 à 10 mn. (Pour les taches rebelles, appliquez à la mèche de coton sur la tache en insistant)
3. Rincez abondamment la surface traitée à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool à brûler. Laissez sécher 1h.
4. Poncez au papier abrasif fin pour enlever les résidus. **Portez impérativement un masque de protection** (présence d'acide dans les poussières).

Le conseil Libéron

- Renouvelez l'application si vous souhaitez une décoloration plus forte.
- Ne contrarie pas l'application des produits de finition à condition de bien rincer le produit à l'alcool à brûler pour ne pas gêner le séchage des produits glycéros.