

MODE D'EMPLOI

- ➊ Retirez soigneusement le compartiment à piles avec interrupteur situé en haut de l'appareil.
- ➋ Installez les 4 piles fournies en respectant les polarités + et - indiquées.
- ➌ Étalonnez le pH-mètre avant la première utilisation ou s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- ➍ Commencez par rincer l'électrode avec de l'eau distillée, puis séchez-la avec du papier filtre.
- ➎ Retirez le capuchon de protection situé au bas de l'appareil et plongez l'électrode dans le liquide à mesurer. Assurez-vous de ne jamais immerger l'écran numérique.
- ➏ Attendez que la valeur du pH (0-14) se soit stabilisée avant de la lire.
- ➐ Éteignez le pH-mètre après utilisation, répétez l'étape 4 et replacez le capuchon de protection au bas de l'appareil.

ÉTALONNAGE DU pH

- ➊ Mouillez l'électrode pendant 15 minutes dans un gobelet rempli d'eau du robinet si elle n'a pas été utilisée pendant longtemps. Pour une électrode neuve, il est recommandé de la laisser tremper au moins 4 heures dans de l'eau distillée, dans un gobelet.
- ➋ Commencez par rincer l'électrode avec de l'eau distillée, puis séchez-la avec du papier filtre.
- ➌ Prenez la poudre tampon au pH de 6,86 (25°C), versez-la dans un gobelet et ajoutez 250 ml d'eau. Tournez ou remuez sans renverser jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute.
- ➍ Plongez l'électrode dans la solution tampon pendant au moins 1 minute, puis lisez la température.
- ➎ Utilisez le tournevis fourni pour définir la valeur de pH de la solution tampon en fonction de la température. Cette valeur est indiquée au dos du sac de poudre pour tampon. La vis de réglage est située à l'arrière de l'appareil. Retirez ensuite seulement le pH-mètre de la solution.
- ➏ Répétez l'étape 2.
- ➐ Effectuez un contrôle supplémentaire avec une solution tampon de pH 4,01 ou 9,18.

IMPORTANT: le pH-mètre doit également être réétalonné si:

- ✓ l'électrode est fortement salie ou vient d'être nettoyée.
- ✓ une mesure a été effectuée dans une solution fortement acide ou fortement basique.
- ✓ il est important de mesurer très précisément.

Remplacement des piles: remplacez toutes les piles (4xLR44) si l'écran numérique s'estompe.

Garantie légale: en cas de défauts techniques dans des conditions d'utilisation normales et exclusivement domestiques, et pendant une période de garantie de 24 mois, l'appareil sera réparé ou remplacé gratuitement. Pour bénéficier de la garantie, vous devez renvoyer l'appareil et une preuve d'achat ou de livraison avec indication de la date, au magasin ou à: Hersteldienst BSI, Jagershoek 13, B-8570 Vichte, Belgique. La garantie sera contestée pour les retours dus à des piles défectueuses, à une usure normale, à la rupture de pièces fragiles, à des défauts négligeables et à des défauts dus à une négligence ou une utilisation incorrecte. BSI sera le seul à déterminer si le remplacement ou la réparation de l'appareil relève des conditions de la garantie.

Mise au rebut de cet appareil: l'emballage porte le symbole d'un conteneur de déchets. Cela signifie que vous devez vous renseigner sur la façon dont ce produit doit être recyclé selon la réglementation locale.



RECYCLING INFORMATION