

NORMES DE MISE EN PLACE

Chaperons, chaperons de terminaison et chaperons bosselés

Matériel à utiliser :

Tous les modèles de Chaperons : type à deux pentes (AL-), type plat (LO-), une pente (UP), ou chaperons « U »

Chaperons de terminaison (TAL-, TLO-)

Chaperons bosselés (CLAL-./CLLO-)

Produits recommandés :

Placer avec du mortier Type B.

COLA-SAS pour rejoindre les joints.

SAS-FUGUE pour protéger tout l'ensemble et garantir un vieillissement optimum des pièces.

Silicone pour sceller les joints de dilatation.

Mise en place :

Les pièces seront mouillées en les plongeant dans de l'eau pendant

deux heures puis les faire sécher en les laissant s'égoutter dix minutes avant la mise en place.

Utiliser du mortier Type B pour les mettre en place. Au bout de 4 heures, rejoindre les pièces avec du ciment colle COLA-SAS. Pour ne pas tacher les pièces, nous suggérons de mettre du ruban adhésif des deux côtés de la liaison.

Précautions à prendre :

Rejoindre les joints avec du ciment colle COLA-SAS. Au bout de 4 ou 5 heures, nettoyer les joints à l'aide d'une brosse et d'un chiffon humide.

Une semaine plus tard, si l'ensemble est sec, il faut y appliquer notre hydrofuge incolore SAS-FUGUE pour obtenir une protection supplémentaire et garantir un vieillissement optimum des pièces.

