

POSE**1**

L'écran pare pluie est installé horizontalement (de bas en haut) ou verticalement avec inscriptions visibles vers l'extérieur.

**2**

Serrez légèrement la membrane et fixez-la à la structure avec des agrafes ou des clous à tête large.

**3**

Les écrans pare pluie sont installés avec un chevauchement respectant les indications inscrites sur la membrane. Le chevauchement vertical doit être d'au moins 30 cm.



4

Afin d'éliminer les courants d'air dans le mur, il est nécessaire de coller un ruban adhésif double face (ex. ONDUTISS DUO MIX) ou ruban unilatéral (ex. ONDUTISS UNO MIX).

Cette étape est particulièrement importante. En effet, une parfaite étanchéité doit être respectée afin de garantir la pérennité de l'ouvrage.



5

Prévoyez un espace de ventilation d'au moins 2 cm entre le coupe-vent et la surélévation.

Comme pour le toit, il doit y avoir un espace de ventilation entre la membrane et le revêtement principal.

