

UN BLANC ÉCLATANT POUR RÉNOVER LES SANITAIRES DURABLEMENT

Ultra-adhérente, la peinture
RÉNOVATION PERFECTION
V33® spéciale SANITAIRE est
exclusivement élaborée pour
rénover et protéger les lavabos,
bacs de douche et baignoires.

HAUTE RÉSISTANCE

Étanchéité durable face
aux immersions répétées.
Résiste aux variations de
température.

PROTECTION DURABLE

Haute adhérence sans sous-
couche. Résiste aux produits
de soins et d'entretien et ne
s'écaille pas

NUANCIER

1 teinte - 1 aspect



Blanc

SATIN



1 L



FABRICATION JURA




SUPPORTS

Système (peinture + protecteur) destiné aux sanitaires, lavabos, baignoires, bacs de douches, bidets en : porcelaine émaillée, céramique, fonte, acier émaillé et résine acrylique



TEMPS DE SÉCHAGE

8h ENTRE 2 COUCHES
8j AVANT LE PREMIER BAIN
SANS SOUS-COUCHE



RENDEMENT AU LITRE

+/- **12m²** FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU
OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE. Retirer les joints silicones avant peinture et les refaire par la suite. LESSIVEZ avec un nettoyant à base de soude (alcalin). Rincez abondamment, laissez sécher. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

APPLIQUEZ

1. APPLICATION DE LA PEINTURE

Incorporez l'intégralité de la dosette (présente dans le bac) dans le pot de peinture et mélangez soigneusement pendant 5 minutes en insistant sur le fond du pot. Démontez la robinetterie et/ou appliquez du scotch de masquage sur les zones à protéger. Dégagez les zones d'accès difficile ou le pourtour des accessoires métalliques au pinceau. Appliquez la première couche au rouleau mousse, en commençant par le fond puis en remontant sur les bords, en travaillant par bandes de 15 cm environ. Evitez de revenir sur les zones déjà peintes. La peinture peut paraître peu couvrante mais le résultat final s'apprécie en 2 couches. Retirez les scotchs de masquage et laissez sécher 8h. Appliquez sur le même principe votre seconde couche et laissez sécher 8h avant d'appliquer le protecteur.

2. APPLICATION DU PROTECTEUR

Incorporez l'intégralité de la seconde dosette présente dans le bac dans le pot de protecteur et mélangez soigneusement pendant 5 min. Appliquez la première couche en couches croisées. Laissez sécher 8h. Appliquez la seconde couche de protecteur de la même manière. Il sera nécessaire d'attendre 7 jours de séchage avant de réutiliser vos sanitaires (eau en immersion, produits d'entretien).

**Une fois la dosette ajoutée à la peinture ou au protecteur, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.*

BON À SAVOIR

La performance et la résistance optimales de ce système sont obtenues après 20 jours de séchages : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.

Retirez un maximum de produit (peinture, protecteur, ...) des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.