

RÉALISATION DES JOINTS

Carrelage

Finir

KIT À JOINTS

**Pour réaliser les joints des plaquettes
de parement, briques, pierres, carrelages, faïences...**

- Comprenant :
- poche.
 - 3 buses adaptables pour l'application de la pâte à joint.
 - un adjuvant pour le ciment ou la pâte à joint (une dose pour 50 kg de ciment ou 25 kg de mortier à joint).



Code : 34 22 41

Gencod : 328002 34 22 41 7

ADJUVANT POUR LA RÉALISATION DES JOINTS

- Lot de 3 doses.
- 1 dose pour 20 litres d'eau à ajouter au ciment ou au mortier.



Code : 34 23 41

Gencod: 328002 34 23 41 4

SET DE POCHE À JOINTS

- 3 poches indéchirables.
- Pour réaliser les joints de carrelages, faïences, briques, plaquettes de parement.



Code : 34 25 41

Gencod: 328002 34 25 41 8

Photos non contractuelles

PRCI • Avenue du Moulin de la Jasse • BP 30 • F-34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Tél : + 33 (0)4 67 06 08 88 • Fax : + 33 (0)4 67 06 08 87

E-mail: prci@prci.fr • www.prci.fr • www.qep.com

Une société du groupe Q.E.P. 