

SOLINS BAVETTES

Solins arrêt d'enduit Solins joint mastic

Faciles à mettre en œuvre, les solins bavettes sont la solution esthétique et fiable pour les raccords d'étanchéité murs / couvertures, latéraux ou frontaux.



Bande solin

- 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
- 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100e
- 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite

les
+
produit

- 2 modèles adaptés au neuf ou à la rénovation.
- Bandes solins joint mastic non-perçées pour une fixation libre et adaptée.
- Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques, résistants, durables et répondant aux normes en vigueur.
- Large gamme de bavettes qui se décline en 9 coloris pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles.
- Capacité de marouflage excellente de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles.
- Des bandes solins disponibles en 4 coloris pour convenir à toutes les façades.
- Mise en œuvre possible par tout temps.
- Produit recyclable et imputrescible.
- Produit éprouvé depuis plus de 25 ans.

Bavette

- 2 solutions matières : plomb ou aluminium
- 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli

- Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
- Imputrescible et 100% recyclable



EDILIANS

Solins arrêt d'enduit

Mise en œuvre et pose

Adapté pour le
NEUF



1- Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



2- Percer le support aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40cm.



3- Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



4- Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer l'enduit jusqu'au profilé.

Solins joint mastic

Mise en œuvre et pose

Adapté pour la
RÉNOVATION



- 1- Positionner le solin joint mastic en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



- 2- Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.



- 3- Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



- 4- Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer un joint mastic résistant aux UV.

Avertissement

L'état actuel de connaissances indique un risque possible d'incompatibilité chimique entre le plomb et certains isolants ou autres composants dérivés en fibre de bois. Il est ainsi préconisé de ne pas utiliser les solins joints mastic avec ces produits dérivés en fibre de bois pour éviter l'exclusion de toute garantie.

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques :
hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS

Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

