

GARANTIE

La garantie, variable selon modèle, (voir emballage) s'applique contre tout vice de fabrication ou défaut d'aspect, sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conformes aux instructions de montage et préconisations.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse par nos services. La garantie ne couvre en aucun cas les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande. Garantie sur pièces manquantes ou défaut de surface constaté au déballage sous 7 jours après la date d'achat (facture d'achat et photo). Au-delà, le produit est réputé conforme. Au déballage, bien vérifier la présence de tous les éléments/composants contenus dans l'emballage. Vérifier visuellement le bon état des surfaces et informer notre SAV en cas de problème tels que : défaut de revêtement ou chromage, rayures, manque de matière...

HORS GARANTIE ET EXCLUSION DE GARANTIE

Problèmes résultants d'un entretien et/ou d'actions insuffisants ou non conformes aux préconisations d'installation, d'entretien ou de nettoyage.

ENTRETIEN





REVÊTEMENT DE SURFACE

Ne jamais utiliser de produit abrasif / corrosif / acide / chlore^(A) / vinaigre blanc / maille de fer / éponge avec une surface dure susceptible d'endommager les revêtements^(B). Nettoyage régulier des revêtements de surface à l'eau savonneuse et chiffon type microfibre en veillant à rincer correctement à l'eau claire et essuyer^(C). Après nettoyage de la cuvette, toujours tirer la chasse d'eau avant de fermer l'abattant.



PRÉCONISATION D'UTILISATION

Ne pas s'asseoir ou monter sur le couvercle fermé : risque de cassure non pris en charge par la garantie^(D). Ne jamais forcer la fermeture / descente du couvercle^(E) ainsi que de la lunette au risque d'endommager les cartouches du système frein de chute, non pris en charge par la garantie.

Le déclipsage et le clipsage de l'abattant doivent s'effectuer à 90°^(F) au risque d'endommager le système intérieur de fixation de l'abattant, non pris en charge par la garantie.



COMPOSITION











FIXATION





INSTALLATION

Voir vidéo d'installation.
QR code au verso.




DURABILITÉ / MONTAGE ET DÉMONTAGE DES PIÈCES DÉTACHÉES




DÉMONTAGE







Tout en tirant sur la cartouche, inclinez lentement la lunette jusqu'à 45°.




Déclipez l'abattant.



MONTAGE




Tout en exerçant une pression continue sur la cartouche, inclinez la lunette à 45°.



SCANNEZ-MOI
et retrouvez la vidéo
d'installation, de démontage
et montage de votre produit.

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES / DURABILITÉ

GARANTIE COMMERCIALE SUR MTK.FR



NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONSERVER CE DOCUMENT
AINSI QUE VOTRE FACTURE D'ACHAT.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

N° DE SÉRIE :

DATE PRODUCTION (situé sur l'emballage) :

N°	DÉSIGNATION
1	1 COUVERCLE ABATTANT
2	1 LUNETTE ABATTANT
3	2 TAMPONS COUVERCLE
4	4 TAMPONS LUNETTE
5	1 CARTOUCHE FREIN DE CHUTE LUNETTE CW
6	1 CARTOUCHE FREIN DE CHUTE COUVERCLE CCW
7	2 FIXATIONS
8	2 CAPOTS

MTK GROUPE
43/45, rue des investisseurs - 91560 CROSNE
SAV / Service consommateurs : +33 (0)1 69 49 29 29
Email : info@mtk.fr - www.mtk

C005200174-a