




Votre environnement **connecté et sécurisé**

NOTICE D'UTILISATION

Batterie de secours / Power Bank
no-532110-2403



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

IT - Scansionate questo codice QR per trovare questa guida multilingue.



Veillez lire et conserver ce mode d'emploi durant toute la durée de vie de l'appareil afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Recyclage

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

Déclaration de conformité

Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique : <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>




Adresse

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Description de l'appareil



(Le panneau solaire permet un maintien de charge de la batterie lorsque l'appareil est exposé aux rayons du soleil. Les caractéristiques du panneau solaire ne permettent pas une charge complète de la batterie de secours)

- 1** Entrée Micro USB (femelle)
- 2** Entrée USB-C (femelle)
- 3** Sortie 1 USB-A (femelle)
- 4** Sortie 2 USB-A (femelle)
- 5** Voyants «état charge»
- 6** Voyant «charge solaire»
- 7** Bouton ON / OFF
- 8** Panneau solaire
- 9** Éclairage (2 LEDs)

Caractéristiques techniques

- Entrée Micro USB : 5.0VCC / 3.0 A / 15.0W - 9.0VCC / 2.0 A / 18.0W - 12.0VCC / 1.5 A / 18.0W
- Entrée USB-C : 5.0VCC / 3.0 A / 15.0W - 9.0VCC / 2.0 A / 18.0W - 12.0VCC / 1.5 A / 18.0W
- Puissance maximale consommée : 18.0W
- Panneau solaire : 5.0VCC / 0.3 A / 1.5W
- Sortie USB-A 1 : 5.0VCC / 3.0 A / 15.0W - 5.0VCC / 4.5 A / 22.5W(SCP) - 9.0VCC / 2.0 A / 18.0W 12.0VCC / 1.5 A / 18.0W
- Sortie USB-A 2 : 5.0VCC / 3.0 A / 15.0W - 5.0VCC / 4.5 A / 22.5W(SCP) - 9.0VCC / 2.0 A / 18.0W 12.0VCC / 1.5 A / 18.0W
(Lorsque les sorties USB-A1 et USB-A2 sont utilisées simultanément, la caractéristique de sortie est de 5.0V - 3.0A - 15.0W répartis entre elles)
- USB-C femelle : 5.0VCC - 3.0A - 15.0W / 9.0VCC - 2.22A - 20.0W / 12.0VCC - 1.67A - 20.0W
- Puissance de sortie maximale : 22.5W répartis entre les différentes sorties
- Température de stockage : -10°C à +60°C
- Humidité de stockage : inférieure à 90% (sans condensation)

Accumulateur Li-ion :

- Désignation de l'élément : 1260100
- Nom ou identification du fabricant de l'élément : Jiangxi Huahao New Energy Co., Ltd
- Capacité assignée : 10000mAh / 37.0Wh
- Tension nominale : 3.7V



HOTLINE

client@sede.fr


03 20 96 59 91

Recharge de la batterie



Attention : ne pas utiliser plus d'une entrée à la fois au risque d'endommager la batterie

Il existe 2 méthodes de chargement :

1) via le câble USB-C fourni




2) via un câble Micro USB / USB-A (non fourni)



Lors de la charge, les 4 voyants clignotent. La batterie de secours est totalement chargée lorsque les 4 voyants sont allumés.

Rechargez vos appareils avec la batterie



Branchez vos appareils sur la batterie (utilisez les sorties correspondant aux appareils que vous souhaitez recharger). La batterie s'allume automatiquement (les voyants indiquent la capacité de charge restante de la batterie).

Précautions d'utilisation

- Ne jetez pas la batterie dans le feu, elle pourrait brûler, exploser ou rejeter des gazs toxiques.
- Ne connectez pas de quelconque façon le pôle positif du port USB au pôle négatif.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.



- Conservez le produit au sec, ne le jetez pas dans l'eau et ne l'exposez ni à des températures extrêmement basses ni à des températures extrêmement hautes afin d'éviter des corrosions ou déformations.
- Ne pas ranger la batterie avec des matériaux métalliques.
- Utilisez la batterie à température ambiante entre 10°C et 30°C.
- Ne pas charger la batterie avec des appareils (chargeurs USB) non certifiés.
- N'utilisez pas un produit manifestement défectueux. Arrêtez d'utiliser la batterie si vous observez une fuite, une surchauffe (hors usage), des déformations, une odeur étrange ou tout autre phénomène anormal.
- Conservez le produit, accessoires et pièces d'emballage hors de portée des enfants ou des animaux domestiques pour prévenir des accidents et risques d'étouffement.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides,

d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.

- Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon doux et sec.
- Ne touchez jamais l'appareil lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.

- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.

- Utilisez le câble livré, ou tout câble conforme aux exigences de connexion standardisées par l'USB-IF ainsi le temps de charge avant utilisation. Ne court-circuitez pas la batterie de secours.

- Afin de ne pas endommager la batterie, ne pas tenter de connecter une des sorties de l'appareil sur l'une de ses entrées.

V_~ : Ce symbole signifie que la tension est exprimée en volts continus

IPX5 signifie que le produit est protégé contre la pénétration d'eau projetée par une buse de pulvérisation (jet d'eau de 15 minutes à une distance de 3 mètres, à une pression de 30 kilopascals).



Déposez votre batterie de secours dans votre conteneur à piles/batteries le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.