




# DECIREUR

*Élimine les cires anciennes et les saletés incrustées sans agresser ni dessécher le bois.*



## Destination

- S'utilise sur tous types de bois et placages, sur métal, ivoire, écaille.
- Ne contrarie pas l'application des produits de finition : vernis, cire...

## Performances

- Supprime les saletés incrustées et les couches de cires accumulées
- Ne tache pas et ne laisse pas d'auréoles
- Idéal pour décaper des vernis fins type gomme laque, vernis tampon
- Application du décireur avant décapage: nettoie et améliore l'action du décapant. Après: facilite la suppression de résidus et dégraisse.

**Teinte:** incolore  
**Conditionnement :** 0.5L et 1L  
**Temps de séchage :** 2h  
**Rendement en 1 couche par 1L :**  
4 à 6 m<sup>2</sup>  
**Matériel :** laine d'acier n°0

## Mode d'emploi

**Portez des gants en caoutchouc. Aérez lors de l'emploi.**

1. Imbibez de décireur un tampon de laine d'acier n°0 et frottez le bois dans le sens des veines.
2. Changez de tampon dès que celui-ci est encrassé.
3. Laissez sécher.

## Le conseil Libéron

- Peut s'utiliser sur métal, écaille, corne, ivoire... associés au bois.
- Idéal pour nettoyer un meuble avant décapage.
- Peut aussi s'utiliser pour nettoyer vos outils et pinceaux en remplacement du white spirit.