



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Machine à café sans fil

TE-CF 18 Li-Solo

Référence produit: 4609990

Numéro d'identification: 21023

Code EAN: 4006825672510

La machine à café sans fil TE-CF 18 Li-Solo Einhell permet de déguster du café frais quel que soit le lieu. Au sein de la gamme Power X-Change, cette machine est compatible avec tous les chargeurs et batteries. La machine à café sans fil permet la préparation rapide (5 minutes environ) de café filtre ou en dosettes du commerce. Elle dispose d'un réservoir d'eau amovible de 240 ml et est vendue avec une tasse en inox étanche à la poussière avec couvercle. Facilement transportable grâce à sa poignée et idéale en déplacement Les pieds en caoutchouc assurent une bonne stabilité. Sont inclus de série une cuillère doseuse, un réservoir pour le café moulu avec filtre et un réservoir pour dosettes. Appareil vendu sans batterie ni chargeur

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Appareil 2-en-1 : à la fois cafetière à filtre et machine à café
- Préparation du café à une température maximale de 80 °C
- Réservoir d'eau amovible de 240 ml pour une tasse de café
- Pour tasses d'une hauteur maximale de 90 mm
- Poignée intégrée facilitant le transport
- Un support empêche la tasse de tomber pendant le transport
- Pieds en caoutchouc antidérapant pour une bonne stabilité
- Avec tasse à café en inox étanche à la poussière avec couvercle
- Avec cuillère doseuse
- Avec réservoir pour café moulu et filtre à café
- Avec réservoir pour dosettes du commerce
- Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément)



Données techniques

- Volume du réservoir 0.24 L

Données logistiques

- Poids brut 1.74
- Poids du produit (kg) 1.17
- Dimension du packaging unitaire 330 x 150 x 225 mm
- Unité par carton de suremballage 4 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 7.72 kg
- Dimensions du carton d'exportation 675 x 315 x 240 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 2120 | 4280 | 4760



UNLIMITED RUNTIME




COMFORTABLE TRANSPORT



COFFEE POWDER TRAY + FILTER



COFFEE PAD TRAY




STAINLESS STEEL COFFEE CUP



BATTERY & CHARGER

NOT INCLUDED



18 V



CARRYING HANDLE



PAD TRAY

Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512108
Code EAN: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512112
Code EAN: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512114
Code EAN: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB A1 Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Battery
Référence produit: 4511600
Code EAN: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A Charger
Référence produit: 4512155
Code EAN: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC Battery Protector PXC-Battery Accessory
Référence produit: 4140151
Code EAN: 4006825670844
Einhell Accessory



Coffee Cup TE-CF 18 Li-Solo Coffee Machine/Water Cooker Ac
Référence produit: 4609991
Code EAN: 4006825672831
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack Battery
Référence produit: 4511629
Code EAN: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery
Référence produit: 4511526
Code EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Battery Mounting Gadget PXC-Battery Accessory
Référence produit: 4514155
Code EAN: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A Charger
Référence produit: 4512136
Code EAN: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512143
Code EAN: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511553
Code EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1 Battery
Référence produit: 4511627
Code EAN: 4006825673227
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack Battery
Référence produit: 4511631
Code EAN: 4006825673692
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
Charger
Référence produit: 4514095
Code EAN: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 3,0Ah SEALED PXC Plus A1
Battery
Référence produit: 4511618
Code EAN: 4006825672794
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512147
Code EAN: 4006825675153
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory