


# Système d'alarme connecté sans fil



Radio  
433 MHz



Montage  
rapide



3 détecteurs  
de mouvement



2 détecteurs  
d'ouverture



Wi-Fi



Piles  
fournies



2 télécommandes



## Application Seda :



Avec SEDEA Home, vous pouvez armer ou désarmer votre système partout dans le monde.

Vous recevez également des notifications lorsque le système est déclenché !




- Sirène 105 dB
- Alimentation Secteur
- Extention possible jusqu'à 4 télécommandes et 24 détecteurs

## Fonctionnalités supplémentaires :

- Push to Talk



Compatible Tuya



Armement / désarmement total ou partiel/SOS à l'aide de votre smartphone ou de votre télécommande !

Compatible avec les accessoires d'alarme

| Securizy




Idéal pour :




Référence : 470 860





## Contenu du kit :

- 1 centrale d'alarme avec sirène et détecteur de mouvement intégrés
- 2 télécommandes
- 2 détecteurs de mouvements
- 2 détecteurs d'ouvertures (portes/fenêtres)



## Caractéristiques techniques

- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Alimentation Secteur
- Sedonde batterie (3 piles AAA non fournies) ou adaptateur secteur + cordon USB fournis
- Détecteur de mouvement intégré (portée : 8 m/110°)
- Tension de fonctionnement : ca 100-240V
- Courant de travail : < 100 mA
- Distance max de transmission : 100 mètres (zone ouverte)
- 4 Zones
- Volume sirène : 105 dB

Ce système polyvalent sans fil fonctionne sur secteur.

Sa sirène puissante vous permet de sécuriser rapidement votre maison et vos biens. Il suffit d'ajouter des capteurs et accessoires en fonction de votre habitation et du niveau de sécurité souhaité. Le système d'alarme résidentiel Fuji Onkyo utilise des capteurs de porte et de fenêtre ou des détecteurs de mouvement qui sont connectés sans fil à une sirène. Lorsqu'un cambrioleur entre dans votre propriété, la sirène émet une alarme puissante.

Ce système s'arme par télécommande ou via votre smartphone.



## POURQUOI CHOISIR CE SYSTÈME ?



Facile  
à installer



Simple  
d'utilisation



Extensible



Réf. : 570 842 | Détecteur de mouvement

| 3335355708422



Réf. : 570 844 | Détecteur d'ouverture

| 3335355708446



Réf. : 570 846 | Télécommande

| 3335355708460