



RY18PCA-0 (Code article : 5133004727)
Nettoyeurs de joints 18V ONE+™
Vendu sans batterie ni chargeur



RYOBI®

Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 150 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE AVEC LARGE GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION

Prise en main ferme et confortable
Meilleure maîtrise de la machine

Confort de travail



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

L'outil ne démarre que si l'utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d'accélération et sur l'interrupteur

Sécurité d'utilisation

DESIGN VERTEBRAE™

Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique avec ajustement simplifié
S'adapte parfaitement à la taille et aux postures de l'utilisateur

Confort de travail

CHANGEMENT DE LA BROSSE RAPIDE ET SANS OUTILS

Pour un changement facile et rapide de l'accessoire

Entretien simplifié

CAPOT ANTI-PROJECTION ET ROUE DE GUIDAGE

Pour un nettoyage en toute sécurité et une grande manœuvrabilité

Sécurité et facilité d'utilisation

18V ONE+™



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec une batterie 18V ONE+™ Ryobi® de votre choix

Diamètre de la brosse : 11,5 cm

Largeur de travail : 1 cm

Profondeur de travail : 2 cm

Vitesse de rotation : 1350 tr/min

Autonomie : jusqu'à 40 minutes avec une batterie 18V ONE+™ 2,5 Ah

Poids (sans batterie) : 2,9 kg

3
ANS*
DE GARANTIE

LIVRÉ AVEC

- 1 brosse métallique pour joints

RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

- RAC814: Brosse métallique pour les joints
- RAC818: Brosse en nylon pour les joints

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez
la gamme de jardinage
18V ONE+™ Ryobi®



CODE EAN



4 892210 185600