



Einhell

PROFESSIONAL



Perceuse à percussion sans fil
TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0Ah)

Item No.: 4513940

Ident No.: 21021

Bar Code: 4006825642483

La perceuse à percussion sans fil TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2.0Ah) d'Einhell fait partie de la série Power X-Change, elle est donc compatible avec toutes les batteries rechargeables de la série. Livré dans la valise universelle E-Box Basic, il est accompagné de deux batteries Power X-Change Li-ion de 2,0 Ah, prêtes à l'emploi en permanence et sans autodécharge, et d'un chargeur rapide. Le moteur brushless est une caractéristique convaincante qui fournit plus de puissance et fonctionne plus longtemps, et une fonction de perçage à percussion est également incluse pour les travaux universels, ainsi qu'un engrenage à 2 vitesses pour un perçage et un vissage puissants, une électronique de vitesse pour garantir que l'outil peut être ajusté à chaque matériau et application particuliers, et une lumière LED pour éclairer les zones plus sombres.

Features & Benefits

Technical Data

- Batterie	18 V 2000 mAh Li-Ion
- Nombre de vitesse	2
- Couple max.	50 Nm
- Nombre de réglages du couple	22 positions
- Mandrin de perceuse	13 mm monobloc
- Capacité de perçage dans le béton	10 mm
- Fréquence de frappe (Vitesse 1)	0-8000 min ⁻¹
- Fréquence de frappe (Vitesse 2)	0-28800 min ⁻¹
- Nombre de batteries	2 Pieces



Logistic Data

- Poids du produit	2.35 kg
- Poids brut a l'unité	3.53 kg
- Dimension du packaging unitaire	100 x 345 x 350 mm
- Unité par carton de suremballage	5 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	19 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	535 x 370 x 367 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	1900 3950 4600



Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Item No.: 4512113
Bar Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Item No.: 4512102
Bar Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Battery-Running-Times



Vissage,
(Pièces)

One Battery for All

One Battery for All	Vissage, (Pièces)
1.5 Ah	240
2.0 Ah	320
2.5 Ah	400
3.0 Ah	480
4.0 Ah	640
5.2 Ah	830
6.0 Ah	960
8.0 Ah	1280

Test setup:

1) Vissage - Épicéa