



RBP18150-0 (Code article : 5133005617)
Polisseuse 18V ONE+™
Vendue sans batterie ni chargeur

RYOBI®

Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

BATTERIE POSITIONNÉE SUR LE DESSUS

Pour stabiliser l'outil

Pratique

2 POIGNÉES DE MAINTIEN GRIPZONE™ MICRO-ALVÉOLÉES

Pour une prise en main ferme et confortable

Confort d'utilisation

SYSTÈME D'OSCILLATION ORBITALE

Pour un polish sans aucune trace

Finition parfaite

CORPS PLUS PETIT MIEUX ADAPTÉ POUR ATTEINDRE LES BORDS

Pas de fatigue pendant le travail

Confort d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 18V

Vitesse d'oscillation : 3000-4600 osc/min

Diamètre d'oscillation : 10 mm

Dimensions patin : 150 mm

Poids sans batterie : 1,26 kg



LIVRÉE AVEC

- 1 bonnet d'application
- 1 bonnet de finition



* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert,
voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez
la gamme 18V ONE+™ Ryobi®



18V ONE+™



CODE EAN

