



# Einhell

# EXPERT

**POWER X-CHANGE**

Ponceuse vibrante sans fil

**TE-OS 18/230 Li Solo**

**Item No.: 4460720**




Ident No.: 11018

Bar Code: 4006825642728

La ponceuse vibrante sans fil TE-OS 18/230 Li Solo Einhell est un outil puissant de la gamme flexible Power X-Change Einhell. Cette ponceuse vibrante puissante et robuste dotée d'une semelle en aluminium est parfaitement adaptée au ponçage de surfaces planes. Le variateur électronique adapte la vitesse de rotation en fonction du matériau. Il est très facile et rapide de remplacer le papier abrasif pourvu d'une fixation auto-agrippante. Mais l'outil s'utilise aussi avec des papiers abrasifs sans fixation auto-agrippante. Les surfaces de préhension avec revêtement souple Softgrip assurent une prise en main ferme. Le sac à poussières collecte la poussière résultant du ponçage, mais il est également possible de raccorder un aspirateur. L'outil est vendu de série 3 feuilles de papier abrasif pour une utilisation immédiate, mais sans batterie ni chargeur.

## Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Ponceuse vibrante puissante et robuste
- Outil parfaitement adapté au ponçage de surfaces planes
- Variateur électronique pour une adaptation de la vitesse de rotation en fonction du matériau
- Changement du papier abrasif facile et rapide grâce à la fixation auto-agrippante (micro-velcro)
- Convient également aux papiers abrasifs sans fixation auto-agrippante
- Semelle en aluminium robuste et durable
- Surfaces de préhension avec revêtement souple Softgrip ergonomiques
- Le sac à poussières collecte la poussière résultant du ponçage.
- Possibilité de raccordement d'un aspirateur pour une propreté maximale
- 3 feuilles de papier abrasif incluses pour une utilisation immédiate de l'outil
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)



## Technical Data

- Vitesse d'oscillation	14000-22000 min <sup>-1</sup>
- Circuit oscillant	2.5 mm
- Zone de ponçage	230x115 mm
- Taille du papier à poncer (accroche à pince)	280 x 115 mm
- Taille du papier à poncer (accroche Velcro)	230 x 115 mm

## Logistic Data

- Poids du produit (kg)	1.54
- Poids brut	2.2
- Dimensions single packaging	298 x 190 x 143 mm
- Pièces par export carton	8 Pieces
- Gross weight of export carton	18.2 kg
- Dimensions export carton	604 x 318 x 406 mm
- Container quantities (20"   40"   40"HC)	2520   5320   6384

## Available as special accessories



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511395  
Bar Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512042  
Bar Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Item No.: 4512069  
Bar Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Schl-Str Set 230x115mm 15tg  
Schwingschleifer-Zubehör  
Item No.: 49818975  
Bar Code: 4009318189755  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Battery  
Item No.: 4511396  
Bar Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511437  
Bar Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Item No.: 4512064  
Bar Code: 4006825629019  
Einhell Accessory

## Battery-Running-Times



Autonomie<sup>1</sup>  
(min.)

One Battery for All	
1.5 Ah	20
2.0 Ah	27
2.5 Ah	33
3.0 Ah	40
4.0 Ah	54
5.2 Ah	70
6.0 Ah	80
8.0 Ah	108

Test setup:

1) Sans charge