



Einhell

EXPERT



Scie à onglet sans fil

TE-SM 36/210 Li - Solo

Item No.: 4300880


Ident No.: 21020

Bar Code: 4006825641523

La scie à onglet radiale sans fil Einhell TE-SM 36/210 Li-Solo est un outil flexible qui vous permettra de réaliser divers types de coupes de bois, comme des coupes d'onglets et des coupes simples, mais aussi de découper du parquet. Le modèle de scie sans fil offre un champ d'action illimité : pas de câble gênant pendant l'utilisation, ni de cordons enroulés une fois le travail terminé. Au sein de la gamme Power X-Change, toutes les batteries lithium-ion très performantes sont compatibles avec les scies à onglet radiales. Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser au minimum une batterie 2,6 Ah Plus de la gamme Power X-Change (disponible séparément). La scie à onglet radiale Einhell coulisse grâce à un système de glissière pour accepter aussi les pièces plus larges. Les extensions pour pièces X-Tend s'adaptent d'une seule main et sans outil. Le dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces. La table pivotante permet un réglage fin des angles pour les coupes en biais. En outre, la tête de scie est inclinable à gauche jusqu'à 45° pour les coupes d'onglets. Cette scie très performante est équipée d'une lame aux carbures de tungstène précise et de haute qualité, qui a été conçue spécialement pour les scies sans fil et assure une coupe parfaite. Le laser de visée indiquant la ligne de coupe et l'éclairage LED permettent de réaliser des coupes aussi rapides et précises que sûres. La scie à onglet radiale sans fil comprend également un sac collecteur de copeaux ou un adaptateur pour aspirateur garantissant la propreté de l'espace de travail et de l'air.

Features & Benefits

- L'outil fait partie de la gamme Power X-Change
- Un rayon d'action illimité, et pas de câble qui gêne ou qui s'enroule
- Le système de glissière permet de scier sans difficulté les pièces plus larges
- La table pivotante permet un réglage fin des angles pour des coupes en biais précises
- La tête de scie est inclinable à gauche jusqu'à 45° pour les coupes d'onglets
- L'outil comprend des extensions pour pièces X-Tend qui s'adaptent d'une seule main et sans outil
- La lame de précision aux carbures de tungstène haute qualité a été conçue spécialement pour les scies sans fil
- Grâce au laser de visée indiquant la ligne de coupe et à l'éclairage LED, les travaux s'effectuent rapidement et en toute sécurité
- Un dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces
- Un dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces
- Recommandation pour une performance optimale : Batterie 2,6 Ah Plus (ou supérieure)



Technical Data

- Vitesse à vide (ralenti)	3800 min ⁻¹
- Lame de scie	210 x 30 mm
- Coupe d'angle	45° - 0°
- Zone de pivotement	47° - 47°
- Capacité de coupe 90° x 90°	310 x 65 mm
- Capacité de coupe 90° x 45°	210 x 65 mm
- Capacité de coupe 45° x 90°	310 x 35 mm
- Capacité de coupe 45° x 45°	210 x 35 mm
- Diamètre de l'adaptateur d'aspiration	36 mm

Logistic Data

- Poids du produit (kg)	12.57 kg
- Poids brut	15.56 kg
- Dimension du packaging unitaire	782 x 436 x 360 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	15.56 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	782 x 436 x 360 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	210 450 525

Available as special accessories



E-Stand
Stationary Saw Accessory
Item No.: 4310620
Bar Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stationary Saw Accessory
Item No.: 4310615
Bar Code: 4006825637496
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512040
Bar Code: 4006825613681
Einhell Accessory



MSS 1608
Stationary Saw Accessory
Item No.: 4310614
Bar Code: 4006825660050
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x1,8 T40
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 49587852
Bar Code: 4009315878522
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x2,4 T48
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 49587861
Bar Code: 4009315878614
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x1,8 T64
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 49587862
Bar Code: 4009315878621
Einhell Accessory



Sbl Set D 210x30x2,5 T24/42/60
Stat. Saw Accessory; Saw Blade
Item No.: 49587805
Bar Code: 4009315878058
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x2,6 T24
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 4502067
Bar Code: 4006825667790
Einhell Accessory

Battery-Running-Times

One Battery for All	 Sciage ¹ (Pièces)	 Sciage ² (Pièces)
1.5 Ah	140	263
2.0 Ah	185	350
2.5 Ah	230	435
3.0 Ah	275	525
4.0 Ah	370	700
5.2 Ah	480	910
6.0 Ah	555	1050
8.0 Ah	740	1400

Test setup:
1) Bois tendre - Madrier 60x60 mm
2) Stratifié - Stratifié 195x8 mm