



RCS1400-G – Code article : 5133002778

Scie circulaire 1400 W compacte & légère

RYOBI®

Déverrouillage

Indispensable pour mettre en fonctionnement la scie circulaire

La sécurité avant tout !

Poignée ergonomique bi-matière avec interrupteur à gâchette

Pour un meilleur contrôle de la coupe

Confort d'utilisation

Buse d'aspiration

Aspirateur adaptable. Elle permet une évacuation des déchets n'obstruant pas la zone de coupe

Pratique

Livetool Indicator

Voyant lumineux de présence de tension

Sécurité & Simplicité

Compacte & légère

3,4 kg, comparée aux gammes EWS & RWS

Confortable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Puissance** : 1400 W
- **Vitesse à vide** : 5000 tr/min
- **Capacité de coupe** :
 - 90° : 66 mm
 - 45° : 50 mm
- **Ø lame** : 190 mm
- **Alésage** : 16 mm
- **Poids** : 3,4 kg

LIVRÉE EN BOÎTE CARTON AVEC

- 1 lame 20 dents 190 mm
- 1 clé de service
- 1 guide parallèle



Utilisation

- ✓ Désignage
- ✓ Coupe plan de travail / parquet



4 892210 145741