



BOSCH



EasySaw 18V-70

Outil seul



Scie facile à utiliser avec un seul bouton, même pour les bricoleurs moins expérimentés

- 1** Compacte et légère, sa manipulation est aisée
- 2** Le système SDS facile à utiliser permet un changement de lame de scie rapide et facile, sans clé
- 3** Pratique, grâce à sa fonction de soufflage et raccord d'aspirateur, pour une excellente visibilité.

Information Produit

Voltage	18V
Ampérage	De 1,5Ah à 6,0Ah
Profondeur de coupe	70 mm
Profondeur de coupe dans le métal	6 mm
Profondeur de coupe en alu	15 mm
Degré de coupe	45°
Vitesse à vide (tr/min)	0-2600 min-1
Poids net et brut	1.3kg/1.9kg



Ref	EAN	Livré avec
0603012000	4053423229912	1 lame de scie

