



**RY18CSX30A-0** (Code article : 5133005465)

Tronçonneuse Whisper™ Brushless 18V ONE+ HP™ - 30 cm  
Vendue sans batterie ni chargeur



# RYOBI®

## Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

### MOTEUR SANS CHARBONS **BRUSHLESS**

Couple élevé et moteur puissant.  
Autonomie et longévité préservée.

#### Performances de travail

### TECHNOLOGIE WHISPER™ **WHISPER**

Pression sonore réduite pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

#### Confort de travail & performances

### LARGE POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE

Prise en main ferme et confortable.  
Meilleure maîtrise de la machine.

#### Confort de travail

### SYSTÈME ANTI-VIBRATION

Permet de réduire la fatigue lors des longues sessions de travail.

#### Confort de travail

### ERGONOMIE ET ÉQUILIBRE OPTIMISÉS

Excellent répartition du poids, grâce au positionnement de la batterie entre les 2 poignées.

#### Confort de travail

### SÉCURITÉ OPTIMALE

Double frein de chaîne (mécanique et électronique).  
Arrêt de chaîne instantané : < 0,12 s.

#### Sécurité d'utilisation

### TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide.  
Durée de vie de la chaîne prolongée

**18V ONE+™ HP**



### UTILISATION

- ✓ Petit élagage
- ✓ Débit bois de chauffage
- ✓ Utilisation régulière et domestique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec toutes les batteries

18V ONE+™ Ryobi®

Longueur du guide : 30 cm

Pas-de-chaîne - Jauge : 0,325" FULL - 1,1 mm

Vitesse de la chaîne : 13,2 m/s

Nombre de maillons : 51

Autonomie : jusqu'à 35 coupes de 15 cm avec une batterie 18V ONE+ 5,0 Ah

Poids (sans batterie) : 3,2 kg



## RÉFÉRENCE ACCESSOIRE

- RAC276 : Chaîne 30 cm

## RÉFÉRENCE LIME

- Lime ronde 4,0 mm 5/32"

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez  
la gamme de jardinage 18V  
ONE+™ Ryobi®



## CODE EAN



4 892210 204523