

STYLO RETOUCHE SANITAIRES

/2025

:: DESCRIPTION

Le stylo **RETOUCHTOUT SANITAIRES**, gamme retouche spéciale, est un produit prêt à l'emploi destiné aux retouches sur surfaces en émail, porcelaine, acryliques, ou laquées.

:: DOMAINE D'APPLICATION

Destiné aux surfaces émaillées et laquées des zones sanitaires.
Corrige les petites imperfections sur l'émail des lavabos, la porcelaine, le mobilier de salle de bain laqué.

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Stylo retouche de 10 ml

:: MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Nettoyer soigneusement la surface avant de procéder à la retouche.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Secouer énergiquement le stylo toujours muni de son capuchon.

APPLICATION :

Retirer le capuchon.

Pour activer le feutre, appuyer plusieurs fois sur la pointe rétractable jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée de produit (éviter de le faire sur le support).

Appliquer ensuite le produit sur la partie endommagée de l'appareil, sans appuyer sur la pointe durant l'utilisation.

Laisser sécher au moins 24 heures avant tout nettoyage/lavage.

CONSEILS D'UTILISATION :

Ne pas activer le produit directement sur le support à retoucher, afin d'éviter un apport de produit trop important, qui pourrait le tacher.

Procéder à un essai préalable sur une zone peu visible, pour s'assurer que le résultat corresponde aux attentes.

Remettre le capuchon après utilisation.

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.